

BABY HUG PRO 5 IN 1 poate fi folosit ca patut / Patut detasabil de la cadru / Leagan inclinat / Scaun inalt /Primul scaun de masă.

- Configuratie patut: potrivit de la nastere pana cand copilul este capabil să se sustina vertical fără ajutor (5-6 luni) si până la greutatea maxima de 9 kg.

- Patut detasabil din configuratia cadru: potrivit de la nastere pana cand copilul dumneavoastra poate sa se ridice in sezut (5-6 luni), până la o greutate maximă de 9 kg.

- Configuratie patut înclinat: potrivit de la naștere

până când copilul dumneavoastră învață să se ridice (5-6 luni, cu o greutate de maxim 9 kg).

- Configuratie scaun înalt: permis când copilul este capabil să stea în sezut fara ajuor (de la 6 luni aprox.)

Si pana la 36 de luni avand o greutate de maxim 15 kg.

- Configuratia primului scaun de masă: această configurație poate fi folosita odata ce copilul dumneavoastră este capabil să meargă, să se așeze și să se ridice singur (aproximativ 10/12 luni, max.

15 kg).

AVERTIZĂRI

- AVERTISMENT: Numai pentru uz casnic.

- AVERTISMENT: PENTRU A EVITA PERICOLUL DE SUFOCARE ELIMINATI protectiile DIN PLASTIC ÎNAINTE DE A UTILIZA PRODUSUL. ELIMINATI-LE SI NU LE LASATI LA INDEMANA COPIILOR.

- AVERTISMENT: Nu permiteți altor copii să se joace nesupravegheati în apropierea produsului.

- AVERTISMENT: Acest produs și toate componentele sale trebuie asamblate numai de catre un adult.

- AVERTISMENT: Nu atașați niciun snur pentru a extinde sistemele de fixare ale jucăriilor atasate nu faceți noduri/bucle: acest lucru poate provoca accidente / strangulare.

- AVERTISMENT: Acest produs trebuie utilizat numai sub supravegherea unui adult.

- AVERTISMENT: Inspectați regulat produsul pentru semne de uzură și deteriorare. Daca orice piesă componenta sau arcada cu jucării ori jucăriile prezinta deteriorari, nu mai folositi produsul si nu-l mai lasati la indemana copiilor.

- Expunerea prelungită la lumina soarelui poate cauza decolorarea produsului. După expunerea prelungită a produsului la temperaturi ridicate, așteptați câteva minute înainte de a așeza copilul.

- Asigurați-vă că adultul care utilizează produsul știe cum funcționează și il foloseste în conformitate cu instrucțiunile producătorului.

- Nu utilizați niciodată produsul fără husa

- Nu utilizați produsul cu mai mult de un copil in acelasi timp.

- Nu lăsați obiecte mici care ar putea fi înghițite de copii, in produs.

- Produsul trebuie deschis, reglat și închis numai de un adult.

- Când copilul este așezat în produs, poziționați-l pe o suprafață orizontală, plana si stabila.

- Nu așezați niciodată produsul lângă scări, trepte sau pe covoare.

- Nu agățați de structura produsului pungilor sau orice alte greutăți pentru a nu-l dezechilibra.

- Nu încercați niciodată să desfaceți și să pliați produsul când copilul este așezat în el.

- Înainte de asamblare, verificați dacă produsul și toate componentele sunt ontegre si nu prezintă daune datorate transportului, în caz contrar, nu folositi produsul si nu-l lasati la indemana copiilor.

- Nu folosiți accesorii sau piese de schimb altele decât cele aprobate de producător.

- Când produsul este utilizat, roțile trebuie întotdeauna blocate.

- După ce patutul a fost scos, nu lăsați cadrul la îndemâna copilului.

- Când nu este utilizat, nu lăsați produsul la îndemâna copiilor.

0 - 6 luni- MOD patut

IMPORTANT ! CITITI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRATI PENTRU ALTE REFERINȚE.

AVERTIZĂRI

- AVERTISMENT: În modul patut, scoateți complet hamurile de siguranță, având grijă să nu le lăsați la îndemâna copilului.

- AVERTISMENT: Nu utilizați acest produs înainte de a citi instrucțiunile de utilizare.

- AVERTISMENT: Utilizarea produsului este autorizata pentru un copil cu varsta cuprinsa intre 0 si 6 luni, până la o greutate maximă de 9 kg.

- AVERTISMENT: Nu mai utilizați produsul atunci cand copilul poate să stea singur in sezut, in genunchi sau daca reuseste sa se ridice.

- AVERTISMENT: Amplasarea altor articole în produs poate provoca riscul de asfixiere!

- Produsul trebuie întotdeauna plasat pe un plan orizontal. Nu lăsați niciodată produsul pe o suprafață înclinată cu copilul in interior.

- AVERTISMENT: Produsul poate fi utilizat numai când mecanismele de blocare sunt corect cuplate.

Verificați cu atenție fixarea lor înainte de utilizare.

- AVERTISMENT: Nu utilizați suportul dacă parti componente sunt deteriorate sau lipsesc.

- AVERTISMENT: NU UTILIZAȚI produsul dacă o componentă lipsește, este deteriorată sau ruptă.

Dacă este necesar, contactați Artsana SPA pentru a primi piese de schimb și instrucțiuni de utilizare. Nu

înlocuiți piesele lipsă, deteriorate cu piese care nu sunt recomandate de catre producator.

- AVERTISMENT: Acordați atenție riscului de arsuri de la țigări, flăcări și alte surse de căldură mare, cum ar fi încălzitoarele electrice, aragaz, etc.

- Toate componentele trebuie să fie întotdeauna corect cuplate; acordați atenție și la îmbrăcăminte pentru copii (șireturi, coliere, panglici de suzetă pentru nou-născuți etc.) s-ar putea agata și prin urmare, pot reprezenta un risc de strangulare.
- Grosimea saltelei trebuie să fie astfel încât partea ei superioară, până la margine de sus a produsului să fie de cel puțin 200 mm.
- Când produsul este utilizat, roțile trebuie întotdeauna blocate.
- **AVERTISMENT:** Nu așezați produsul lângă alt produs care ar putea prezenta un risc de sufocare sau strangulare, de exemplu sfori, snururi, perdele, aluzele/draperii etc. Pentru a evita orice risc de strangulare, nu dați copilului și nu îl așezați în apropierea obiectelor fixate cu sfori, snururi etc.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați mai mult de o saltea în produs. Utilizați numai salteaua furnizată cu produsul.

- **AVERTISMENT:** Folosiți numai salteaua vândută cu acest produs. Nu adăugați încă o saltea peste acesta. Pericol de sufocare.

Dimensiuni saltea 750 x 380 x 30 mm.

- **AVERTISMENT:** cearșafurile și păturile din materiale moi pot cauza pericol de sufocare la nou-născuți. Evitați plasarea pernelor sau a obiectelor similare sub nou-născut pentru un plus confort în timpul somnului!
- Nu lăsați în produs niciun obiect care ar putea reduce adâncimea acestuia.
- Nu așezați patutul lângă pereți sau piese de mobilier, pentru a evita orice risc de apucare/impingere.
- Țineți produsul departe de firele electrice și frânghii: nu așezați produsul în apropierea ferestrelor, unde ar putea fi frânghii, perdele sau altele asemenea produse care pot reprezenta risc de sufocare sau strangulare pentru copil. Pentru a evita orice risc de strangulare, nu dați copilului și nu așezați în apropierea acestuia obiecte cu frânghii.

0 - 6 luni MODALITATE PATUT DETASABIL DE PE ȘASIU

AVERTIZĂRI

- **AVERTISMENT:** Nu utilizați acest produs fără a citi mai întâi instrucțiunile de utilizare.
- **AVERTISMENT:** În modul suport detașabil, scoateți complet hamurile de siguranță, având grijă să nu le lăsați la îndemana copiilor
- **AVERTISMENT:** Acest articol este potrivit pentru un copil care nu știe să stea singur în sezut, să se răstoarne sau să se ridice în picioare sau maini și genunchi. Greutate maximă bebelus: 9 kg.
- Vârsta de utilizare: 0 – 5/6 luni.
- **AVERTISMENT:** Când copilul se poate ridica, îngenunchează sau se ridică singur, produsul nu mai trebuie folosit!
- **AVERTISMENT:** Adăugarea oricărui produs suplimentar în patut poate cauza pericol de sufocare.
- **AVERTISMENT:** Utilizați numai pe o suprafață plană, orizontală, stabilă și uscată. Nu lăsați niciodată produsul pe o suprafață înclinată cu copilul înăuntru.

- **AVERTISMENT:** Nu lăsați alți copii să se joace în apropiere nesupravegheați!

- **AVERTISMENT:** NU UTILIZAȚI produsul dacă există

Componente care lipsesc, sunt deteriorate sau rupte. Dacă este necesar, contactați Artsana SPA pentru a achiziționa piese de schimb și instrucțiuni de utilizare. Nu înlocuiți piesele lipsă sau deteriorate

Cu piese care nu sunt originale și care nu sunt recomandate de producător.

- **AVERTISMENT:** Acordați atenție riscului de arsuri de țigări, flăcări și alte surse de căldură mare, cum ar fi încălzitoarele electrice, aragaze, etc.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați mai mult de o saltea în produs. Utilizați numai salteaua furnizată cu produsul

- Grosimea saltelei trebuie să fie astfel încât partea ei superioară, până la margine de sus a produsului să fie de cel puțin 200 mm.

- **AVERTISMENT:** Folosiți numai salteaua care se vinde cu produsul. Dimensiuni 750 x 380 x 30 mm.

- **AVERTISMENT:** Nu așezați produsul lângă alt produs susceptibil de a reprezenta un risc de sufocare sau strangulare, de ex. frânghii, perdele sau alte obiecte similare. Pentru a evita orice risc de strangulare, nu dați copilului și nu-l așezați în apropierea produselor care contin frânghii, snururi.

- Verificați regulat dacă produsul este în stare bună.

În special mânerul de transport și partea inferioară a patutului detașabil. În caz de semne de deteriorare sau uzură evidentă, nu-l mai utilizați și nu lăsați la îndemana COPIILOR.

- Nu lăsați niciun obiect în interiorul patutului detașabil, obiect care ar putea reduce adâncimea acestuia.

- Nu lăsați nimic în patutul detașabil, obiect care ar putea deveni un pericol de sufocare, de ex. jucării moi, perne etc.

- Toate componentele trebuie să fie întotdeauna corect cuplate; acordați atenție și la componentele ale hainutelor care nu sunt închise (șireturi, coliere, panglici de suzetă pentru nou-născuți etc.) deoarece s-ar putea bloca și ar putea reprezenta risc de strangulare

- Nu așezați leagănul lângă pereți sau obstacole, pentru a evita orice risc de prindere.

- Țineți produsul departe de firele electrice și frânghii: nu așezați produsul în apropierea ferestrelor, unde ar putea fi snururi, perdele sau altele asemenea obiecte care pot reprezenta risc de sufocare sau strangulare pentru copil. Pentru a evita orice risc de strangulare, nu dați copilului și nu așezați în apropierea acestuia obiecte cu frânghii.

- **AVERTISMENT:** Acest patut detașabil se poate utiliza numai pe șasiul CHICCO BABY HUG 5

în 1 PRO.

- Verificați dacă opatul detașabil este atașat corect de cadru înainte de a așeza copilul în el.

- Nu lăsați pungile de plastic sau elementele care fac parte din ambalaj la îndemâna copiilor pentru a evita orice risc de sufocare!

- Produsele lăsate la soare se pot supraîncălzi; lăsați-le să se răcorească înainte de a așeza copilul.

- Se recomandă aerisirea opatutului detașabil după o utilizare prelungită.
- Capul copilului în patutul detașabil nu trebuie să fie niciodată poziționat mai jos decât corpul.
- **AVERTISMENT:** Produsul poate fi utilizat numai atunci când mecanismele de blocare sunt corect cuplate. Verificați cu atenție fixarea lor înainte de a utiliza produsul!
- **AVERTISMENT:** cearșafurile și păturile din materialele moi pot cauza pericol de sufocare pentru nou-născuți. Evitați plasarea pernelor sau obiectelor similare sub nou-născut pentru un plus confort în timpul somnului.

0 -6 luni MODALITATE BALANSOAR

IMPORTANT! CITITI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRATI ÎN VEDEREA UNEI CONSULTĂRI VIITOARE.

AVERTIZĂRI

- **AVERTISMENT:** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- **ATENȚIE:** Nu mai utilizați produsul când copilul începe să încerce să se ridice în picioare.
- **AVERTISMENT:** Varsta recomandată de utilizare: de la naștere până la 9 kg (6 luni)
- **ATENȚIE:** Utilizați întotdeauna sistemul de reținere.
- Utilizați întotdeauna hamul de siguranță când copilul este așezat în balansoar; dacă este cazul ajusta lungimea hamurilor în funcție de necesitate
- **ATENȚIE:** Nu utilizați niciodată bara cu jucării pentru a transporta produsul.

- **ATENȚIE:** Nu mutați și nu ridicați acest produs atunci când copilul este în interior.
 - **AVERTISMENT:** Nu lăsați niciodată copilul în acest produs perioade lungi de timp
- Dacă micuțul are nevoie să se odihnească, este recomandat să-l așezați într-un pat.
- **AVERTISMENT:** Nu folosiți balansoarul dacă unele componente sunt rupte sau lipsesc.
 - Nu lăsați niciodată balansoarul pe o suprafață care nu este perfect orizontal.
 - Pentru a evita riscurile sau declanșarea incendiului, nu lăsați balansoarul lângă o sursă de căldură, aparate electrice sau pe gaz etc.
 - Asigurați-vă că toate componentele sunt corect montate și fixate.
 - Verificați frecvent dacă există componente uzate, slăbite, materiale uzate sau descusute și înlocuiți imediat piesele deteriorate.
 - Nu așezați șezlongul cu copilul lângă ferestre sau pereți, în prezența frânghiilor, draperiilor sau alte obiecte pe care copilul s-ar putea cățăra sau care ar putea provoca sufocare sau strangulare.
 - Nu așezați balansoarul lângă ferestre sau pereți pentru a preveni pierderea echilibrului copilului și accidentarea.

6 – 36 luni, MODALITATE Scaun Înalt

IMPORTANT! CITITI ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PASTRATI PENTRU CONSUTARI VIITOARE.

AVERTIZĂRI

- **AVERTISMENT:** Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- **AVERTISMENT:** În această configurație, bara CU JOCĂRII trebuie să fie întotdeauna poziționate în spate.
- **AVERTISMENT:** Utilizați întotdeauna sistemul de reținere.
- **AVERTISMENT:** Risc de rasturnare: Nu lasați copiii să escaladeze produsul.
- **AVERTISMENT:** Nu utilizați produsul dacă nu sunt montate, reglate și fixate toate elementele.
- **AVERTISMENT:** Nu așezați produsul în apropierea unui șemineu sau a unei surse de căldură, este important pentru a evita riscul de arsuri.
- **AVERTISMENT:** Risc de răsturnare când copilul își poate sprijini picioarele de o masă sau orice alt element din apropiere.
- **AVERTISMENT:** Asigurați-vă că hamul de siguranță este reglat corespunzător.
- **AVERTISMENT:** Verificați întotdeauna siguranța și securitatea, stabilitatea scaunului înalt înainte de utilizare.
- **AVERTISMENT:** Înainte de a utiliza produsul, verificați ca toate mecanismele de siguranță să fie corect cuplate. Verificați în special blocarea scaunului înalt când este desfăcut.

- **AVERTISMENT:** Acționați întotdeauna frâna când produsul este oprit.
- Nu utilizați scaunul înalt decât în momentul în care copilul este capabil să se susțină singur.
- Se recomandă folosirea unui scaun înalt pt copiii capabili să se ridice singuri, cu vârsta de la 6 până la 36 de luni și cu o greutate de cel mult 15 kg.
- Nu folosiți scaunul înalt dacă vreă componentă este ruptă, deteriorată sau lipsește.
- În timpul operațiunilor de deschidere și pliere, asigurați-vă că micuțul se află la o distanță sigură. În timpul operațiunilor de reglare (înclinarea spătarului), asigurați-vă că părțile mobile ale scaunului înalt nu intra în contact cu corpul copilului.
- Folosirea hamurilor de siguranță cu suportul dintre picioare din material textil și cu cel rigid, este o condiție esențială pentru garantarea siguranței copilului, în configurația de utilizare a scaunului înalt.
- Nu mutați niciodată scaunul înalt când copilul este așezat în el.
- Nu permiteți niciodată copiilor să se joace fără supraveghere lângă scaunul înalt
- Nu așezați scaunul înalt lângă ferestre sau pereți, pentru a evita orice contact al copilului cu frânghii, snururi, perdele sau altele, care ar putea fi folosite de către copil pentru a se agăta și care i-ar putea provoca strangularea.

12 luni + MOD PRIMUL SCAUN

IMPORTANT: ATENȚIE! CITITI CU ATENȚIE ÎNAINTE DE UTILIZARE ȘI PASTRATI ÎN VEDEREA UNEI CONSULTĂRI ulterioare

- Vârsta recomandată de utilizare: din momentul în care copilul merge și este capabil să stea și să se ridice singur (în jur de 10/12 luni) până la 18 kg max.
- AVERTISMENT: Înainte de a utiliza scaunul, trebuie să scoateți hamurile de siguranță (CENTURA DINTRE PICIOARE și cureaua abdominală) și să le puneți în carcasele corespunzătoare. De asemenea, scoateți bara cu jucării sau plasați-o după spătarul scaunului.
- AVERTISMENT: Scaunul trebuie utilizat cu spătarul complet ridicat.
- AVERTISMENT: Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.
- AVERTISMENT: NU așezați acest produs lângă o fereastră, deoarece poate servi ca suport pentru ca Micutul să se cature pe fereastră și să cadă!
- AVERTISMENT: Luați în considerare riscurile generate de prezența șemineelor deschise sau ale altor surse de căldură mare în imediata apropiere a produsului.
- AVERTISMENT: NU așezați acest produs lângă o fereastră în care jaluzelele sau draperiile ar putea sugruma copilul
- AVERTISMENT: Nu utilizați produsul dacă oricare dintre componente sunt rupte, sau lipsesc.
- AVERTISMENT: Nu utilizați accesorii sau piese de schimb altele decât cele recomandate de producător.
- AVERTISMENT: Așezați-l numai pe suprafețe plane și stabile.
- AVERTISMENT: Locația în care va fi folosit scaunul trebuie curățată de orice obiect sau mobilier care împiedică sau interferează cu utilizarea corectă a acestuia.
- Nu permiteți copilului să se cature pe scaun pentru a evita orice risc de cădere.
- Nu permiteți mai mult de un copil să stea pe scaun în același timp pentru a nu compromite stabilitatea acestuia.
- Acest scaun este destinat exclusiv utilizării domestice și pe suprafețe uscate.
- Nu efectuați modificări: orice modificare ar putea compromite siguranța produsului.
- Expunerea prelungită a produsului la soare ar putea provoca decolorarea țesăturilor. După expunerea prelungită la temperaturi ridicate, așteptați câteva minute înainte de a utiliza produsul.
- Nu mutați niciodată scaunul când copilul este așezat în el.

EN 17191:2021

RECOMANDARI PENTRU CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE

- Pentru spălare, urmați instrucțiunile de pe eticheta produsului:

Se spală manual în apă rece 30°C

A nu se folosi înălbitor

Nu uscați în mașina

Nu călcați

Nu curățați chimic.

- După fiecare spălare, verificați rezistența țesăturii și a cusăturilor.
- Expunerea prelungită a produsului la soare ar putea provoca decolorarea țesăturilor.

CURĂȚARE

Curățați părțile din plastic cu o lavetă umezită cu apă. Nu utilizați niciodată detergenți abrazivi sau solvenți. În cazul contactului cu apa, ștergeți piesele metalice pentru a evita formarea ruginii.

ÎNȚEȚINERE

- Acest produs trebuie întreținut în mod regulat.
- Operațiunile de curățare și întreținere trebuie să fie efectuate numai de către un adult.
- Verificați produsul în mod regulat pentru a aprecia prezența oricărei deteriorări sau a lipsei componentelor și dacă este cazul nu mai utilizați produsul și nu-l lăsați la îndemana copiilor.
- Verificați dacă piesele din plastic, cele care alunecă pe tuburile metalice să fie bine curățate de orice urmă de praf, nisip pentru a evita orice frecare dăunătoare bunei funcționări a produsului.
- Dacă este necesar, lubrificați piesele mobile cu ulei siliconic.
- Depozitați produsul într-un loc uscat.

COMPONENTE

Produsul vine complet dezamblat, verificați să fie toate componentele așa cum sunt enumerate mai jos dacă lipsește o piesă componentă, contactați serviciul post-vânzare ARTSANA.

Asamblarea produsului și a tuturor componentelor acestuia trebuie efectuată exclusiv de către un adult.

A - cadru de pedestal reglabil pe înălțime

A1 - 4 roți cu frane

A2 - Suport central

B - Cadru scaun

B1 - Ancore ale cadrului sezutului

B2 - Suporturi pentru sezut

C - Structură sezut

C1 - Cârlig de siguranță față

D - Cadru sezut tubular

E — material textil(husa pentru hamuri)

F - Minireductor

G - Bara cu jucarii

G1 - Unitate jucărie cu lumină/sunet

G2 - 3 jucării moi

I - Închideri superioare din material textil

L - Cleme din plastic

M - Pedala de reglare a înălțimii

N - Maneta de înclinare a spătarului

N1 – Buton de eliberare a pârghiei de înclinare a spătarului

O – Butoane pentru a desprinde produsul de pe șasiu (2x)

P – Mânere de transport (4x)

ASAMBLARE

Produsul vine dezasamblat, pentru a-l putea folosi, efectuați următoarele operațiuni de asamblare:

1. Prima operațiune care trebuie efectuată este asamblarea Roților „A1” pe cadrul pedestalului reglabil

Pe înălțime „A”. Pentru a face acest lucru, poziționați șasiul e un covor sau o suprafață moale, pentru a nu deteriora podeaua sau șasiul. Asamblați cele 4 roți „A1”. Introducerea diblurilor în cele 4 orificii prezente sub cadrul pedestalului reglabil pe înălțime „A” așa cum se arată în figura 1 confirmă fixarea

AVERTISMENT: Introduceți complet diblurile roților în orificiile din pedestal. Imediat ce ati încheiat aceasta operațiune puteți așeza pedestalul în picioare.

2. Introduceți suportul central „A2” sub încrucișarea cadrului „A” (Fig. 2A-2B). Procedând astfel, asigurați-vă că produsul nu este la înălțime maximă.

3. Introduceți diblurile cadrului scaunului „B1” în tuburile corespunzătoare ale structurii scaunului „

C » până când auziți clicul care confirmă fixarea și suporturile scaunului „B2” în carcasa respective (Fig. 3) astfel încât să se mențină zona sezutului orizontală.

4. Asamblați grupul de piese ale scaunului (cadrul scaunului „B » cu structura scaunului „C”) pe pedestal:

introduceți cele două tuburi ale pedestalului „A” în orificiile corespunzătoare din cadrul scaunului „B”

până când se fixează cu un clic (Fig. 4).

AVERTISMENT: Spătarul trebuie să fie orientat spre pedala de reglare a înălțimii „I” așa cum se arată

în fig. 4A.

5. Introduceți tubul „D” în orificiile din cadrul de la scaunul „B” până când se fixează cu un clic (Fig. 5).

6. Pentru a asambla husa „E”, potriviți fantele cu sistemele de reținere instalate pe Structura scaunelor „C”. Treceți cele două brațe laterale ale cadrului scaunului „B” prin fantele din material (FIG. 6), introduceți suporturile brațelor în orificiile poziționate lateral pe spătar (FIG. 6A) până când se fixează.

AVERTISMENT: Asigurați-vă că ambele brațe sunt montate corect.

7. Fixați materialul „E” cu cele două elemente de fixare perimetrale superioare de cadrul scaunului „B” (Fig. 7).

8. Treceți hamurile pe structura scaunului „C” prin fantele din material textil „E” (Fig. 8-8a-8b-8c).

9. Atașați husa „E” la partea inferioară a structurii scaunului „C », având grijă să introduceți toate clemele din plastic în spațiile special destinate (Fig. 9-9A).

10. Rotiți cârligul de siguranță din față „C1” sub scaun (Fig. 10)

AVERTISMENT: Când produsul este utilizat în

configurațiile „patut”, „balansoar”, „scaun înalt” sau „primul scaun”, asigurați-vă că cârligul de siguranță din față „C1” este întotdeauna fixat sub scaun

MINI-REDUCTOR

11. Perna reducătoare „F” este potrivită încă de la naștere și poate fi fixată sau nu, în funcție de necesități. Pentru a o atașa pe scaun, treceți hamurile prin orificiile specifice mini-reductorului „F” (utilizare balansoar), (Fig. 11), în modul scaun înalt, introduceți de asemenea

Hamurile de siguranță prin fantele mini-reductorului (Fig. 11A).

BARA CU JUCARII

12. Atașați jucăriile mici la bara introducând benzile în orificiile special prevăzute de pe bară (Fig. 12) prin atasarea acestora cu Velcro.

13. Montați bara cu jucării (cu lumina poziționată spre pârghia de înclinare a spătarului „N”) prin introducerea știfturilor în orificiile din cadrul scaunului „B” (Fig. 13).

14. Pentru a regla înclinarea barei cu jucării, în trei poziții posibile, utilizați butoane laterale (Fig. 14).

15. Pentru a scoate bara de joc, pur și simplu ridicați-o (Fig. 15).

AVERTISMENT: Asamblarea acestei jucării trebuie să fie efectuată exclusiv de către un adult.

AVERTISMENT: Verificați întotdeauna dacă bara jucăriilor este fixată corect înainte de fiecare utilizare.

AVERTISMENT: Pentru a evita orice risc de strangulare, scoateți jucăria de îndată ce copilul încearcă să se deplaseze sau să se ridice susținându-se singurel.

AJUSTAREA ÎNĂLȚIMII

16. Odată montat, în toate configurațiile, produsul este reglabil pe înălțime. Pentru a face acest lucru, țineți apăsată pedala de reglare „M” (Fig. 16) și ridicați sau coborâți scaunul la înălțimea dorită.

REGLAREA SPĂRULUI

17. Spătarul este reglabil în patru poziții. Pentru a efectua această operațiune, glisați butonul central „N1” în jos apoi rotiți mânerul „N” în sus în timp ce țineți apăsat butonul central „N1 » apăsat (Fig. 17).

• Poziția 1 – Modul leagăn / Modul leagăn detașabil de pe șasiu (Fig. 17A)

• Poziția 2/3 – Mod șezlong (Fig. 17B)

• Poziția 4 – Modul scaun înalt și primul scaun la masa (Fig. 17C)

Această ajustare se poate face chiar și atunci când copilul este în scaun. În acest caz, operațiunea va fi puțin mai dificilă.

AVERTISMENT: Verificați întotdeauna dacă produsul este blocat înainte de a-l folosi.

UTILIZAREA HAMURILOR DE SIGURANȚĂ

18. Cu HUSA „E” montată pe structura scaunului „B”, Centura dintre picioare, cele două hamuri abdominale și ambele protecții de Centuri se vor monta pe produs. (Fig. 18).

19. MOD PATUT

AVERTISMENT: Scoateți complet toate hamurile de siguranță, având grijă să nu le lăsați la îndemâna copilului (Fig. 19).

20. MOD PATUT DETASABIL DE PE ȘASIU

AVERTISMENT: Scoateți complet toate hamurile de siguranță, având grijă să nu le lăsați la îndemâna copilului (Fig. 19).

Pentru a scoate suportul de pe șasiu, trebuie mai întâi să desprindeți cârligul de siguranță din față „C1” (Fig. 20); Apoi apăsați cele 2 butoane „O” (Fig. 21) și, odată patutul desprins, ridicați-l folosind mânerul prevăzute în acest scop „P” (Fig. 22).

AVERTISMENT: Nu ridicați patutul folosind arcada pentru jucării.

AVERTISMENT: Când ridicați patutul, asigurați-vă că prindeți mânerul (P) în diagonală, așa cum se arată în fig. 22.

AVERTISMENT: Odată ce suportul este scos, puneți-l pe o suprafață plană

AVERTISMENT: Odată scos patutul, spătarul nu mai trebuie înclinat

21. MOD BALANSOAR

AVERTISMENT: În acest mod, folosiți sistemele de reținere prinse în trei puncte: Centura dintre picioare + ham abdominal (Fig. 23).

22. După instalarea copilului, în regim balansoar, atașați hamurile atasându-le în catarama principală. Reglați hamurile abdominale astfel încât să se potrivească cu talia copilului (Fig. 24).

23. MODUL SCAUN ÎNALT

Utilizați sistemele de reținere în cinci puncte: între picioare + ham abdominal + Centuri (Fig. 25).

AVERTISMENT: În această configurație, arcada cu jucării ar trebui să fie întotdeauna poziționată în spatele spătarului.

24. După instalarea copilului în scaun în modul scaun înalt, atașați hamurile și prindeți-le în catarama centrală după ce le-ați reglat în funcție de înălțimea și dimensiunile copilului. (Fig. 26) (C) și (Fig. 26A)

Verificați dacă hamurile sunt atașate corect.

Pentru a desface hamurile, apăsați simultan furcile laterale și extrageți-le din cataramă.

AVERTISMENT: Când hamurile nu sunt folosite, atașați-le întotdeauna în catarama centrală. Verificați dacă operațiunile de tensionare și fixare au fost efectuate corect.

25. PRIMUL SCAUN LA MASA

AVERTISMENT: Înainte de a utiliza scaunul pentru copii, îndepărtați centurile de siguranță și centura dintre picioare și depozitați-le în fantele corespunzătoare (Fig. 27-27A-27B-27C-27D). De asemenea, eliminați arcada cu jucării sau așezați-o în spatele spătarului.

26. Reglați scaunul la înălțimea dorită, așa cum este indicat la punctul 16 al paragrafului REGLARE ÎNĂLȚIMIE, iar spătarul trebuie să fie complet ridicat, după cum este indicat la pct. 17 - AJUSTAREA SPATARULUI

AVERTISMENT: Înainte de a folosi produsul verificați întotdeauna să fie corect blocat.

AVERTISMENT: Când produsul este utilizat, blocați toate roțile.

27. Centurile de siguranță sunt detașabile (pentru a fi utilizate într-o configurație de balansoar /patut).

Pentru a scoate hamurile, scoateți hamurile abdominale prin fantele din țesătură (Fig. 27-27A-27B)

Și extrageți centurile [în fantele spătarului (Fig. 27C -27D)]. Dacă le îndepărtați asigurați-vă că sunt corect depozitate. Pentru a înlocui sistemele de reținere, urmați cu atenție pașii de mai jos:

28. Urmăriți punctul 8 din paragraful ASAMBLARE pentru a remonta hamurile de siguranță abdominale și centura dintre picioare.

Pentru protecțiile hamului, introduceți hamul prin fantă, așa cum se arată în fig. 28, acordând atenție dispozitivului de reglare pe înălțime, astfel încât să fie poziționat ca în imagine.

Prindeți fanta din plastic a protecțiilor centurilor și treceti-le prin inelul textil al hamurilor (Fig. 28a).

Odată ce această operațiune a fost efectuată corect, trageți centurile în jos până când inelul se întoarce (Fig. 28B-28C). La sfârșitul asamblării, hamurile trebuie să fie din nou ajustate în funcție de dimensiunile copilului.

FRÂNE

29. Toate cele 4 roți au frâne; Pentru a activa frânele, împingeți maneta în jos spre roți (Fig. 29).

AVERTISMENT: Când produsul este utilizat, toate cele 4 roți trebuie să fie blocate. Pentru a debloca sistemul de frânare, pur și simplu ridicați pârghiile prezente pe roți (Fig. 29A).

ARCADA CU JUCĂRII, CU SUNETE ȘI LUMINI

30. Bara cu jucării este dotată cu un dispozitiv care emite „sunete și

lumină” și care se activează prin apăsarea butoanelor situate în partea superioară (Fig. 30).

F1: Butoanelor de pornire - volum

F2: Activează muzica distractivă

F3: Activează cântece de leagăn

F4: Activează luminile

AVERTIZARE COMPONENTE ELECTRICE PE ARCADA CU JOCURI

ATENȚIE: Eliminați imediat bateriile uzate. Nu lăsați NICIODATĂ bateriile noi sau uzate la îndemână

Copiii! Dacă se suspectează ingerarea bateriei sau introducerea acesteia într-o parte a corpului, consultați imediat un medic.

30. Pentru a monta sau înlocui bateriile: slăbiți șurubul capacului compartimentului pentru baterii aflat pe bara de joc, folosind o șurubelniță, deschideți capacul (FIG. 31), scoateți bateriile descărcate și introduceți bateriile noi, având grijă să respectați polaritatea după cum este indicat pe produs. Repoziționați capacul și strângeți șurubul până la capăt (2 baterii AA de 1,5 V).

- Înlocuirea bateriei trebuie efectuată întotdeauna numai de către un adult.
- Utilizați baterii alcaline similare sau echivalente cu tipul recomandat pentru funcționarea acestuia produs (2 baterii AA 1,5V).
- Bateriile trebuie introduse respectând polaritatea.
- Nu amestecați mai multe tipuri de baterii sau baterii folosite cu noi.
- Nu lăsați bateriile sau orice alte unelte la îndemâna copiilor.
- Nu scurtcircuitați bornele de alimentare.
- Scoateți întotdeauna bateriile descărcate din produs pentru a preveni eventualele curgeri de lichid care poate deteriora produsul iremediabil.
- Scoateți întotdeauna bateriile dacă produsul nu este utilizat o perioadă lungă de timp.
- Scoateți bateriile din bara cu jucării înainte de a elimina jucăria.
- Nu aruncați bateriile descărcate în foc sau în natură, dar eliminați-le respectând sortarea selectivă.
- Dacă bateriile generează pierderi de lichid, înlocuiți-le imediat, asigurându-vă că ați curățat compartimentul bateriilor și spălați bine mâinile în caz de contact cu lichidul toxic.
- Aruncați imediat bateriile care pierd lichid: acestea pot provoca arsuri ale pielii sau alte daune.
- Nu încercați să reîncărcați bateriile nereîncărcabile: ar putea exploda.
- Nu se recomandă utilizarea bateriilor reîncărcabile deoarece acest lucru ar putea reduce funcționalitatea jucăriei.
- În cazul bateriilor reîncărcabile, scoateți-le din jucărie înainte de a le reîncărca.
- Nu lăsați produsul în ploaie; infiltrările de apă deteriorează circuitul electronic.
- Bateriile reîncărcabile trebuie reîncărcate numai sub supravegherea unui adult.

EXTRAGEREA HUSEI

31. Pentru a îndepărta husa de pe structura produsului, poziționați produsul în poziție orizontală (mod patut), desprindeți clemele din plastic de pe structura. Pentru aceasta, împingeți clema spre interior și trageți în jos, repetați această acțiune pentru toate clemele prezente (Fig. 32).

32. Scoateți elementele de reținere prin fantele din materialul textil (dacă sunt prezente), vezi paragraful HAMURI DE SIGURANȚĂ.

33. Deschideți prinderile perimetrale superioare (Fig. 33).

34. Dezasamblați brațul lateral, apăsând pe știft spre interior și trăgând bratul spre exterior (Fig. 34), repetați această operațiune și pentru celălalt braț. Ridicați brațul (Fig. 35) și scoateți-l din materialul textil (Fig. 35A).

ÎNCHIDERE PRODUS

35. Pentru a compacta produsul pentru depozitare, acționați asupra pârghiei de înclinare a spătarului „N”, reglați spătarul în poziție complet orizontală (mod patut) scoateți bara de jocuri ridicând-o așa cum este indicat la punctul 15 al paragrafului BARA DE JOCURI. Coborâți complet sezutul folosind pedala de reglare a înălțimii „M”.

AVERTISMENT: Operațiunile de pliere nu trebuie efectuate niciodată când copilul este în interiorul produsului. Pliati structura când copilul nu este așezat înăuntru.

ACEST PRODUS CONFORM CU DIRECTIVA 2012/19/UE.

Simbolul coșului de gunoi tăiat pe dispozitiv indică faptul că acest produs, la sfârșitul propriei sale durate de viață utile, ar trebui eliminat separat de alte deșeuri menajere.

Utilizatorul este responsabil pentru eliminarea dispozitivului la sfârșitul vieții sale, conform structurilor de colectare selectivă. O colectare selectivă adecvată, care vizează trimiterea dispozitivului

pe care nu le mai folosim pentru reciclare, tratare și eliminare compatibilă cu mediul înconjurător ajutând la evitarea posibilelor efecte negative asupra mediului și sănătății și promovând astfel reciclarea materialelor din care este compus produsul. Eliminarea necorespunzătoare a produsului de către utilizator poate atrage sancțiunile administrative prevăzute în Decretul legislativ italian nr. 22/1997 (art. 50 și urm. din Decretul legislativ italian 22/97). Pentru a obține informații mai detaliate despre sistemele de colectare disponibile în țara din care achiziționați produsul, contactați serviciul local de eliminare a deșeurilor sau cereți informații de la magazinul de unde a fost achiziționat dispozitivul.

GARANȚIE

Produsul este garantat împotriva oricărei neconformități în condiții normale de utilizare și conform instrucțiunile date în acest manual. Prin urmare, garanția nu se va aplica în caz de deteriorare ce rezultă din utilizarea necorespunzătoare, uzură sau evenimente accidentale. Referitor la durata de garanția împotriva viciilor de conformitate, consultați condițiile prevăzute de standardele naționale aplicabile, după caz, în țara de achiziție.

Producator: Artsana SpA - Italia

Importator și distribuitor: Paralela 45 KIDS S.R.L.; București, sector 1, Calea Grivitei, nr. 202B; tel/fax: 021/231.06.26