

Stimate client, Stimat instalator,

vă mulțumim pentru alegerea produsului nostru și vă invităm să citiți cu atenție instrucțiunile de mai jos. Vă rugăm să lăsați un exemplar Beneficiarului.

Radiatoarele turnate sub presiune au o garanție de 10 ani, cu excepția gamelor Innovatium și Aleternum, cu garanție respectiv de 12 și 20 ani.

Garanția acoperă eventualele defecte de fabricație, începând cu data cumpărării sau a instalării: pentru a beneficia de garanție este nevoie să prezentați documentul care dovedește achiziția, sau declarația de conformitate a instalației eliberată de firma instalatoare..

În condițiile specificate mai sus, se înlocuiesc radiatoarele care se consideră că prezintă defecte de fabricație și eventual se despăgubesc persoanele care au suferit daune materiale sau vătămări corporale provocate de aceste defecte de fabricație.

Instalarea trebuie efectuată de către personal calificat, respectând normativele în vigoare și regulile de bună execuție.

Respectați următoarele instrucțiuni de instalare, utilizare și întreținere specificate ca urmare și în documentația noastră tehnico-comercială.

Nu utilizați în instalație radiatoare care prezintă defecte vizibile.

INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE

Radiatoarele pot fi instalate în următoarele condiții:

- radiatoarele pot fi utilizate în instalații cu apă caldă și abur (temperatura maximă de 120 °C);
- presiunea maximă de lucru este de 16 bar (1600 kPa);
- radiatoarele trebuie să fie instalate astfel încât să se respecte următoarele distanțe minime: 12 cm de la pardoseală; 2 ÷ 5 cm de la peretele din spate; 10 cm de la eventuale nișe și console;
- în cazul în care peretele din spatele radiatorului nu este suficient izolat, pentru a limita cât mai mult pierderile de căldură către exterior, va fi prevăzută o izolație suplimentară;
- fiecare radiator trebuie să fie echipat cu un dezaerator, preferabil de tip automat (mai ales dacă trebuie separat radiatorul de instalație);
- apa din instalația de încălzire trebuie să aibă o valoare de pH cuprinsă între 7 și 8 (între 5 și 10 numai pentru modelele "Aleternum"), la temperatura de 25 °C și trebuie să fie tratată cu produse specifice, potrivite pentru instalațiile în care există componente din metale diferite, conforme cu normativele în vigoare. În acest sens, utilizați produse specifice corespunzătoare (de exemplu CILLIT HS 23 Combi, Fernox Protector F1 sau Sentinel X100);
- Este interzisă utilizarea unei ape corozive față de metalele din care sunt alcătuite componentele instalației. Apa cu proprietăți fizico-chimice necorespunzătoare implică anularea garanției pentru produsele respective;
- toate suprafețele de susținere ale garniturilor de etanșare a elementelor laterali sunt vopsite: niplarea și montajul dopurilor este interzisă șlefuirea sau pilirea suprafețelor. În caz contrar, pot apărea pierderi de apă.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI DE ÎNTREȚINERE

- este interzisă utilizarea produselor abrazive la curățarea suprafețelor;
- este interzisă utilizarea unor vase de umidificare din material poros, de exemplu teracotă;
- evitați separarea completă a radiatorului de restul instalației prin închiderea totală a robinetului;
- în cazul în care este necesar foarte frecvent să aerisiți radiatorul, instalația de încălzire ar putea prezenta defecțiuni, deci solicitați intervenția operatorului dvs. service de încredere.