

**Pericol!****Instalația de gaz necorespunzătoare prezintă pericol de moarte!**

Neetanșeitățile de pe traseul gazelor pot provoca intoxicații și explozie.

- Instalarea centralelor termice de perete pe gaz Vaillant poate fi realizată numai de o societate specializată și autorizată. Aceasta preia și răspunderea pentru instalarea corectă și pentru prima punere în funcțiune.

**Precauție!****Sunt posibile pagube materiale și deranjamente în exploatare, dacă presiunea de alimentare cu gaz este greșită.**

Presiunea de alimentare cu gaz trebuie să se afle în următorul interval:

- 25 - 35 mbar, gaz lichefiat 3B/P (G30/G31)

Dacă presiunea cea mai mare se află peste limita superioară indicată, atunci este posibilă producerea unei suprasarcini în timpul funcționării.

- Nu realizați reglaje asupra centralei termice.
- Nu puneți în funcțiune centrala termică.

**Valorile de reglare a gazului atmoTEC pro/atmoTEC plus**

	VUW RO 200/3-3		VUW RO 240/3-3 VUW RO 240/3-5		VU/VUW RO 280/3-5	
	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)
Gaz lichefiat 3B/P (G30/G31)	24,9	4,9	27,4	4,1	27,2	4,7

**Tabel de reglare a gazului**

	Gaz lichefiat 3B/P (G30/31)
VUW RO 200/3-3	2325
VUW RO 240/3-3 VUW RO 240/3-5	-
VU/VUW RO 280/3-5	-

**Duze față**

	Gaz lichefiat 3B/P (G30/31)
VUW RO 200/3-3	13 x 0,70
VUW RO 240/3-3 VUW RO 240/3-5	16 x 0,70
VU/VUW RO 280/3-5	18 x 0,70

**Duze placa de distribuție**

- Verificați dacă duza față corespunzătoare a fost montată regulamentar și dacă este armată.
- Verificați dacă duzele corespunzătoare arzătorului sunt montate regulamentar (vezi ștampilare Ø).

## RO



### Pericol!

**Instalația de gaz necorespunzătoare prezintă pericol de moarte!**

Neetașeitățile de pe traseul gazelor pot provoca intoxicații și explozie.

- Instalarea centralelor termice de perete pe gaz Vaillant poate fi realizată numai de o societate specializată și autorizată. Aceasta preia și răspunderea pentru instalarea corectă și pentru prima punere în funcțiune.



### Precauție!

**Sunt posibile pagube materiale și deranjamente în exploatare, dacă presiunea de alimentare cu gaz este greșită.**

Presiunea de alimentare cu gaz trebuie să se afle în următorul interval:

- 25 - 35 mbar, gaz lichefiat 3B/P (G30/G31)

Dacă presiunea cea mai mare se află peste limita superioară indicată, atunci este posibilă producerea unei suprasarcini în timpul funcționării.

- Nu realizați reglaje asupra centralei termice.
- Nu puneți în funcțiune centrala termică.

### Valorile de reglare a gazului turboTEC pro/turboTEC plus

	VUW RO 202/3-3		VUW RO 242/3-3 VUW RO 242/3-5		VU/VUW RO 282/3-5		VU/VUW RO 322/3-5	
	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică maximă (presiunea duzelor în mbar)	Sarcină termică minimă (presiunea duzelor în mbar)
Gaz lichefiat 3B/P (G30/G31)	24,9	3,7	27,5	3,7	27,2	3,6	21,2	2,7

### Tabel de reglare a gazului

	Gaz lichefiat 3B/P (G30/31)
VUW RO 202/3-3	2325
VUW RO 242/3-3 VUW RO 242/3-5	-
VU/VUW RO 282/3-5	-
VU/VUW RO 322/3-5	2375

### Duze față

	Gaz lichefiat 3B/P (G30/31)
VUW RO 202/3-3	13 x 0,70
VUW RO 242/3-3 VUW RO 242/3-5	16 x 0,70
VU/VUW RO 282/3-5	18 x 0,70
VU/VUW RO 322/3-5	22 x 0,72

### Duze placa de distribuție

- Verificați dacă duza față corespunzătoare a fost montată regulamentar și dacă este armată.
- Verificați dacă duzele corespunzătoare arzătorului sunt montate regulamentar (vezi ștampilare Ø).