

## **Instrucțiuni de întreținere și curățare**

- Curățați componentele în mod regulat pentru a preveni acumularea de murdărie.
- Pentru curățarea regulată, folosiți numai substanțe neutre sau agenți de curățare pe bază de acid citric
- Spray-urile de curățare se vor folosi prin pulverizare pe materialul textil utilizat pentru curățare.
- Dozarea și durata de acțiune a agentului de curățare se vor stabili în funcție de gradul de murdărie. Nu lăsați niciodată agentul de curățare să acționeze mai mult decât este necesar.
- Clătiți componentele cu apă și ștergeți-le cu o cârpă moale.

## **Nu folosiți:**

- abrazivi pentru curățare
- agenți de curățare care conțin substanțe volatile, acid clorhidric sau acid acetic
- agenți de curățare care conțin înălbitor cu clor

## **Observație:**

- Curățarea după utilizare a produsului, prelungește durata lui de viață. Este obligatorie utilizarea filtrelor de impurități 80-100  $\mu\text{m}$ .
- Este obligatorie utilizarea instalațiilor de dedurizare a apei în cazul în care cantitatea de calcar și durezza apei sunt mult peste limita admisă.

## **Atenție:**

Reclamațiile în perioada de garanție nu vor fi luate în considerare în cazul în care deteriorările reclamate se datorează nerespectării instrucțiunilor de întreținere și curățare sau au fost cauzate de intervenții neautorizate. În cazul în care suprafața bateriei prezintă modificări de aspect, ca urmare a folosirii unor substanțe de curățare neadecvate, Kludi România S.R.L. nu își asumă responsabilitatea și astfel produsul își va pierde garanția.