

SC **WOODART** SRL
Calea Calarasilor nr.256 Bl.N
Reg.com J09/1109/1995
Braila –Romania
BCR Braila

CONT RO94RNCB00480025925430001
C.U.I. 11287940
Telefon- fax: 0239 673606; 0720 534 002
e-mail: office@woodart.ro
Web: www.woodart.ro

Instrucțiuni generale de întreținere mobilier

Folosește doar agenți de curățare solubili în apă, produse care indică în mod expres că pot fi folosite pe finisaje din lemn.

Folosește doar carpe moi, care nu zgârie, lavete din piele sau un burete moale de curățat.

Întotdeauna îndepărtează petele sau murdăria de pe mobilă cât mai repede cu putință.

După curățarea efectivă, întotdeauna șterge suprafețele până când sunt complet uscate. În general, tot mobilierul trebuie menținut complet uscat.

Evitată că mobilierul să stea în umezeală. Nu trebuie să aibă contact îndelungat cu apa sau aburii rezultați în urmă gătirii mâncării.

Întotdeauna șterge cât de repede zonele care se umezesc des: în jurul chiuvetei, zonele unde mobila este udată ca urmare a folosirii aparatelor de gătit cu aburi etc.

Aplică agenți de curățare diluați în funcție de nivelul de murdărie (20% alcool sau 20% detergent și 80% apă). Cât de repede cu putință se va șterge orice urmă de detergent/alcool sau alt agent de curățare nepotrivit, ștergând cu cârpă umezită în apă și uscând bine zona cu o cârpă uscată, pentru a evita pătarea sau degradarea suprafeței.

Se vor evita agenții de curățare pe baza de acizi, amoniac, înălbitori sau abrazive.

Ce îți recomandăm să NU faci:

Nu folosi solvenți sau produse care conțin alcool.

Nu folosi substanțe chimice dure (cum ar fi agenți abrazivi sau solvenți) pe fronturile bucătăriilor, indiferent dacă au finisaje mate sau lucioase.

Prafurile de curățat și bureții abrazivi din fibră de metal (sârmă) pot de asemenea să degradeze suprafețele la un nivel ce nu poate fi reparat sau finisat. Prin urmare nu folosi aceste produse.

Nu folosi agenți de curățare geamuri pentru că și aceștia conțin substanțe pe baza de solvent.

Nu lasă apă sau oricare alt lichid să rămână prea mult timp pe suprafețe. Infiltrarea lichidelor poate cauza daune iremediabile.

Nu permite suprafețelor să fie expuse la surse de căldură intensă, deoarece materialele își pot schimba culoarea sau chiar forma.

Niciodată nu folosi aparate de curățat cu aburi

Nu se vor folosi spatule de curățat

Producătorul nu își asumă răspunderea pentru nerespectarea acestor recomandări!

Semne mici, microscopice de uzură, sau chiar ușoare zgârieturi apărute în urmă ștergerii și curățării mobilierului de către beneficiar sunt semne normale de uzură ce nu pot fi evitate odată cu folosirea de lungă durată a mobilierului, iar producătorul nu își asumă răspunderea pentru acestea.

Anexa 1

INSTRUCTIUNI DE FOLOSIRE PENTRU PRODUSELE WOODART

Conditii de garantie:

Va rugam sa verificati daca ati primit produsul nedeteriorat. Daca descoperiti defecte de fabricatie, va rugam sa ne contactati imediat. Este important sa procedati astfel inainte de a incepe montarea produsului.

Mobilierul WOODART are garantie 2 ani, in situatia respectarii conditiilor de transport, manipulare, depozitare si exploatare. Termenul de garantie incepe de la data vanzarii produsului

- . - In cadrul termenului de garantie se asigura remedierea gratuita a defectelor aparute si reclamate de cumparator sau inlocuirea produsului / partii deteriorate cu altul similar
- In cazul solicitarii de reparatii/inlocuire in perioada de garantie, cumparatorul va trebui sa prezinte produsul insotit de certificatul de garantie si factura/chitanta la unitatea unde a achizitionat produsul.
- In cazul remedierii produsului durata termenului de garantie se prelungeste cu timpul scurs de la data la care cumparatorul a reclamat deficiente la produs si pana la data remedierii defectului.
- Cumparatorul are obligatia respectarii instructiunilor de montaj/utilizare/intretinere. - Garantia se refera la defectele aparute din eventuale vicii ascunse / imposibil de detectat la momentul vanzarii si nu se extinde asupra partilor casabile care pot suferi deteriorari din transport/ manipulare defectuoasa / montaj sau intretinere defectuoase.
- Garantia nu se acorda produselor depozitate, asamblate sau instalate incorect, folosite inadecvat sau in alte scopuri, alterate sau curatate prin metode improprii sau cu substante neadecvate.
- Garantia nu se acorda daca produsul a fost depozitat in aer liber sau in mediu coroziv sau daca acesta nu a fost folosit pentru uz casnic (daca nu se specifica altfel).
- Garantia nu acopera uzura normala a produsului, taieturile, zgarieturile sau orice alta forma de deteriorare accidentala sau cauzata de impact.

Pierderea garantiei:

- Neprezentarea facturii/chitantei/bonului fiscal impreuna cu certificatul de garantie semnat.
- Nerespectarea de catre cumparator a conditiilor de transport/manipulare/depozitare/instalare precizate.
- Incredintarea produsului spre a fi remediat de alte firme/persoane nerecunoscute de vanzator
- Desigilarea, montarea produsului de catre persoane necalificate/neautorizate
- Constatatarea de catre persoanele autorizate ale vanzatorului a faptului ca defectul reclamat este din vina cumparatorului (urme de lovituri, sparturi sau alte urme cauzate de utilizare/intretinere defectuoasa).