

Calorifer din otel RADIATOARE TIP PANOU



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ PENTRU RADIATOARE TIP PANOU

NU INDEPARTATI AMBALAJUL RADIATOARELOR

inaintea finalizarii lucrarilor de amenajare interioara

1 – Radiatoarele tip panou sunt produse in conformitate cu prevederile EN 442, cu asigurarea unui sistem de management al calitatii certificat conform EN ISO 9001:2000, a sistemului de management al mediului (EN ISO 14001), precum si al sistemului de management de sanatate si securitate ocupationala (ISO 45001).

2 – Presiunea maxima de lucru: 10 bari. Temperatura maxima de lucru: 120° C.

3 – Radiatoarele trebuie protejate impotriva loviturilor si socurilor in timpul transportului si manipularii.

4 – Toate elementele de montaj (dop, suruburi de montaj, aerisitor, cheie pentru aerisitor, dibluri, console, s.a.) se gasesc in interiorul ambalajului. La deschiderea ambalajului trebuie avut in vedere sa nu se piarda.

5 – In scopul unei utilizari eficiente, se recomanda ca montajul sa fie efectuat de catre instalatori profesionisti, conform instructiunilor mentionate in acest manual.

6 – Pentru punerea in functiune a radiatorului, deschideti robinetii si porniti sistemul de incalzire.

7 – Verificati daca radiatorul se incalzeste. Daca nu se incalzeste, desfaceti ventilul aerisitorului pentru a evacua complet aerul din radiator, pana incepe sa curga apa din acesta.

8 – Pentru prevenirea coroziunii, nu trebuie golita apa din interiorul radiatorului. In perioada in care sistemul de incalzire nu este utilizat, se inchid robinetii de intrare si iesire ai radiatorului pentru a se evita evacuarea apei din interior.

9 – Nu se va acoperi partea superioara a radiatorului. In cazul acoperirii radiatorului se reduce caldura emisa si se impiedica circulatia aerului.

10 – Radiatorul trebuie protejat impotriva inghetului. Temperatura din incinta in care se afla radiatorul nu trebuie sa scada sub 0°C.

11 – Radiatorul poate fi sters cu agent de curatare lichid si cu o carpa moale.

12 – A nu se utiliza in sistemul de radiatoare: ape termale, cu continut excesiv de acizi, cu actiune coroziva sau agenti chimici.

13 – In cazul in care se doreste verificarea radiatorului inaintea instalarii, trebuie utilizata valva de control pentru presiune.

14 – Va rugam sa indepartati cheia de aerisire dupa utilizare.



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti

VALORILE LIMITA PENTRU AGENTUL TERMIC PRIN RADIATOARE	
Parametrii	Limite pentru apa potabila
pH	>6,5-9,5<
Conductivitate	2500 (20°C, $\mu\text{S}/\text{cm}$)
Duritate totala	Max. 50 ppm CaCO_3 (max. 5°FH)
Clor	250 $\mu\text{g}/\text{l}$
Aluminiu	200 $\mu\text{g}/\text{l}$
Fier	200 $\mu\text{g}/\text{l}$
Oxigen	0



Tel: 0372.123.101
Fax: 021.332.09.04



office@romstal.ro
www.romstal.ro



Sos. Vitan-Barzesti nr. 11A,
sector 4, Bucuresti