Wolfson Super Power
HOME



INSTRUCȚIUNI DE ASAMBLARE A BRADULUI

1. Introduceți cu grijă partea cea mai mare a bradului (**A**) în suportul pentru brad și fixați-o cu un șurub.
2. Îndoiți primul rând de crengi în poziția dorită și răsfirați cu atenție crengile mici.
3. Îndoiți pe rând celelalte crengi, de jos în sus, nivel cu nivel, apoi aranjați cu grijă crengile mici.
4. Introduceți partea nearanjată a bradului (**B**) în partea deja aranjată (**A**).
5. Completați partea (**B**) prin îndoirea și aranjarea succesivă a crengilor.
6. Introduceți ultima parte a bradului (**C**) și aranjați-o treptat. Dacă aveți un brad mai înalt, este recomandat să introduceți partea (**C**) după ce aceasta a fost deja aranjată.
7. La final, verificați vizual întregul brad și corectați eventualele imperfecțiuni.

