

ModularT 7

Instrucțiuni de Instalare

LUXURY VINYL TILES

IMPORTANT!

- Asigurați-vă că urmați cu atenție toate specificațiile și instrucțiunile.
- Contactați reprezentantul Tarkett, dacă aveți întrebări privind oricare parte a montajului.
- Aceste informații se supun modificărilor datorită îmbunătățirilor permanente.
- Utilizați același model de pardoseală pentru fiecare suprafață continuă, amestecați modelele pentru a evita repetarea designului.
- Depozitați cutiile în grămezi mici (maximum 5 cutii) protejate contra razelor soarelui, încălzitoare sau guri de aerisire.
- Lăsați pardoseala să se aclimatizeze cel puțin 24 ore înainte de a-l monta la temperatura ambiantă (minimum 15°)
- Suprafața-suport trebuie să fie plană, nivelată și curată (fără urme de grăsime, solvenți sau substanțe chimice) și fără praf, fără urme (de cariocă, marker, ulei etc.), solidă, uscată, dură, fără zgârieturi, netedă și fără urme de umezeală
- Utilizați doar adezivii recomandați de Tarkett și produși doar pentru instalarea pardoselii LVT. Respectați instrucțiunile și recomandările producătorului de adeziv.
- Pentru zone specifice cu expunere mare la lumină (grădina de iarnă), utilizați un adeziv potrivit pentru acest spațiu conform recomandărilor producătorilor.
- Montajul trebuie completat de o inspecție: asigurați-vă că toată pardoseala nou montată nu prezintă reziduiuri.

A – PREGĂTIREA ȘI CONDIȚII NECESARE ÎNAINTEA INSTALĂRII

A.1 Aclimatizarea

Este important să depozitați plăcile (sau dalele) cel puțin 24 de ore înainte de montaj la o temperatură ambiantă minimă de 15°C/ vezi reglementările pentru fiecare țară. Această temperatură trebuie menținută pe tot parcursul montajului.

A.2 Condițiile de temperatură a camerei

Temperatura minimă a suprafeței-suport trebuie să fie de 10-12°C, iar temperatura ambiantă minimă de 15°C/ vezi reglementările pentru fiecare țară.

Plăcile (sau dalele) trebuie depozitate întinse în pachetele lor, în mici teancuri (maximum 5 cutii).

A.3 Condițiile suprafeței-suport

Suprafața-suport trebuie să fie plană, nivelată și curată, fără urme (de cariocă, marker sau orice tip de pix cu gel, vopsea, etc. care poate duce la degradare datorită migrării), solidă, uscată, dură, fără zgârieturi, netedă și fără urme de umezeală.

Pregătirea/starea de uscăciune a suprafeței-suport și procedurile de montaj trebuie să respecte întru totul standardul relevant în vigoare din țara de utilizare. Gradul de uscăciune al unei suprafețe-suport solide trebuie să fie sub nivelul maxim de umiditate admis, dacă este testat în conformitate cu Standardul. Suprafața-suport trebuie să fie moderat de absorbantă, dacă se impune montajul cu adeziv.

De exemplu, în Regatul Unit, umiditatea relativă a suprafețelor din beton trebuie să fie sub 75% și mai mică de 2% în cazul metodei CCM. În America de Nord, ASTM F-170 recomandă un raport apă-ciment de 0,40 la 0,45.

Înainte de a alege un produs de nivelare, verificați tipul de trafic la care va fi supus materialul odată montat. Produsele de nivelare cu latex nu sunt recomandate pentru zone cu trafic intens, foarte intens, trafic cu roți înguste (vezi EN 12529, Rotile și roți). Verificați compatibilitatea produsului de nivelare și urmați instrucțiunile producătorului produsului de nivelare.

Notă: excluderea răspunderii (adezivi, produse de nivelare etc.)

Deși Tarkett poate oferi o listă de producători și tipuri de adezivi, produse de nivelare și folie rezistentă la umiditate, noi nu garantăm produsele enumerate. Lista de produse și producători nu este completă sau actuală.

Tarkett nu-și asumă răspunderea pentru nici unul dintre aceste produse care nu are performanțe împreună cu produsele sale.

Este responsabilitatea producătorului de adeziv, produs de nivelare și folie rezistentă la umiditate și a constructorului care montează pardoseala să se asigure că produsele utilizate sunt adecvate pentru utilizare și că sunt montate în conformitate cu recomandările producătorului.

A.4 Încălzirea în pardoseală

Este absolut necesar ca sistemele de încălzire în pardoseală să fie comandate dinainte și verificate dacă funcționează corect înainte de montarea pardoselii.

Asigurați-vă că sistemul de încălzire în pardoseală este oprit cu 48 de ore înainte de a începe montajul materialului și că rămâne închis cel puțin 48 de ore după finalizarea montajului. În timp ce sistemul de încălzire în pardoseală este oprit, trebuie asigurată o altă sursă de încălzire, dacă este cazul, pentru a vă asigura că suprafața pe care se face montajul este menținută la o temperatură constantă de 18-27°C.

Creșteți treptat temperatura în mai multe zile cu doar câteva grade pe zi până atingeți temperatura ambiantă dorită.

Temperatura nu trebuie să depășească niciodată temperatura maximă de 27°C agreată de industrie, la contactul dintre șapă și pardoseală (pe linia adezivului).

B – INSTALAREA

B.1 Direcția de instalare

Înainte de a începe instalarea dalelor/ plăcilor, stabiliți direcția și modul de instalare, luând în calcul forma camerei și designul ales.

Important! Înainte de a instala primul rând de dale/ plăci, verificați următoarele:

- dalele/ plăcile tăiate cel mai aproape de pereți, au mai mult de 10 cm lățime;
- la uși și la colțuri, dalele/ plăcile tăiate nu sunt mai mici de jumătate dintr-o dală întreagă.

Dale

Dalele sunt marcate pe spate cu săgeți de ghidaj. Acestea trebuie instalate într-o stereotomie de tip tablă de șah (checkerboard pattern).

Instalarea trebuie să înceapă din centrul camerei spre laturi (pereți).

Plăci

Intercalați rândurile de plăci pentru a vă asigura că îmbinările nu coincide cu cele ale rândului precedent. Pentru designurile de lemn, evitați instalarea plăcilor cu același design, una lângă alta.

B.2 Lipire

Lipiți dalele/ plăcile cu un adeziv acrilic de tip emulsie recomandat de Tarkett. Aplicați 250 g/m² utilizând tipul recomandat de mistrie (A1 conform normelor TKB).

Întotdeauna urmați instrucțiunile producătorului de adeziv și respectați timpii de uscare și acțiune.

În cazuri speciale, spre ex. variații semnificative de temperatură (verandă, grădină de iarnă, etc) sau trafic cu echipamente grele, poate fi nevoie de adeziv bi-component. Plasați dalele sau plăcile strâns, margine în margine.

După instalarea zonei selectate, presați manual dalele/ plăcile folosind o bucată de placă rontunjită în margine.

După presarea manuală, folosiți un cilindru de presare pentru a asigura lipirea finală.

C – DUPĂ INSTALARE

IMPORTANT! Așteptați între 48 și 72 de ore înainte de a începe mutarea corpurilor de mobilier sau activitatea în spațiu.

C.1 Protejarea pardoselii montate

Dacă după montaj se efectuează lucrări de construcție, pardoseala trebuie întotdeauna protejată acoperind-o cu carton sau placaj.

Banda pentru mascare nu trebuie lipită direct de pardoseală.

Nu supuneți niciodată o suprafață nou instalată la traficul cu echipamente grele, cu roți, într-un stadiu incipient, deoarece acest lucru va forța adezivul de sub acoperirea podelei.

C.2 Curățarea inițială

Se recomandă o primă curățare a locului înainte de darea în folosință a pardoselii noi.

Adezivul rezidual trebuie îndepărtat cu spirt metilat și cu o cârpă curată.

Pardoselile ușor murdare: aspirați, măturați sau spălați suprafața cu mopul umezit pentru a îndepărta mizeria și praful din construcție. Pentru suprafețele mari este eficientă o mașină cu operații multiple (spălare / uscare combinat cu perii cilindrice pentru pardoseli de siguranță).