

Astfel va rămâne
cabina Dvs.de
duș o prietenă
curată.

CURĂȚARE ȘI ÎNTREȚINERE CORESPUNZĂTOARE

Tipul curățării				Intervale de curățire prescrise	Sticlă de siguranță	Sticlă de siguranță cu Clean	Kerolan
Curățire obișnuită.		 Spălare cu apă fierbinte și ulterior stropire cu apă rece.	 Uscare.	Imediat după terminarea dușului.			
Curățire principală.	 Curățire cu apă cu un adaos minim de oțet.	 Spălare cu apă curată.	 Uscare.	Conform intensității de utilizare, de exemplu săptămânal sau lunar după necesități.			
Curățire intensivă. Atenție: A se îndepărta sigiliul transparent aplicat	 În stare uscată se va lustrui cu pastă de lustruit.	 Spălare cu apă curată.	 Uscare.	Murdărire puternică și depunere de calc și minerale. Când nu s-a făcut curățirea pe un interval mai îndelungat.			

Așa se curăță corect. În funcție de natura sticlei și calitatea apei substanțele de curățire întrebuițate și perioadele de curățire sunt diferite.

 A se spăla rapid cabina de duș. La colțuri și muchii poate scăpa mai multă apă.

 Este necesară

 Nu este necesară

 În nici un caz

Curățirea corectă este importantă.

Cabina de duș a fost concepută pentru pretenții minime de curățire. Dealungul profilelor curge apă curată, deasemenea în general și pe geamurile netede. Pentru ca cabina de duș să-și mențină mult timp strălucirea la curățire se vor respecta anumite reguli. Profilele și geamurile se pot curăți numai cu mijloace de îngrijire moale care se găsesc în comerț. În nici un caz nu se va utiliza praf de curățat sau de frecat, alcool, diluant nitro etc. Structura de suprafață a sticlei de siguranță este comparabilă cu cea a geamurilor de ferestre, a sticlei mobilierului sau a paharului de băut. Aceasta înseamnă că tratarea necorespunzătoare –de exemplu cu lână de oțel sau cârpe dure de microfibre provoacă zgărieturi. Hotărâtor pentru împiedicarea depunerii calcului este curățirea regulată. Cu cât o depunere este mai veche, îndepărtarea ei va fi mai greoaie. Si încă un sfat care va duce la economisirea timpului necesar pentru curățire: imediat după terminarea dușului suprafețele interioare se vor spăla primădată cu apă fierbinte, pe urmă cu apă rece și se vor usca.

Lucrări minime de întreținere pentru funcționare optimă.

Chiar și părțile mecanice ale cabinei de duș trebuie îngrijite pentru asigurarea funcționării fără probleme pe termen lung. Se recomandă ungerea anuală a șinelor, rolelor și a articulațiilor cu vazelină sau spray siliconic, precum și strângerea șuruburilor rolelor și a părților metalice.

Strat de protecție Clean.

Stratul de protecție Clean este un strat superficial care asigură o suprafață specială netedă. Aceasta împiedică aderarea stropilor de apă uscați, a rămășițelor de săpun, murdării și calc. Aceasta înseamnă că și în cazul paharelor cu strat Clean rămân reziduuri pe pahar care nu vă scutesc de spălare. Dar totul se dizolvă mult mai ușor la spălarea principală și în mod clar cu mult mai puțin efort.

Pentru curățirea suprafețelor de sticlă dotate cu strat superficial Clean vă recomandăm:

- Cârpă moale, care nu zgărie. Atenție: materialele aspre cu microfibre de înaltă eficiență pot deteriora suprafețele.
- Substanțe de curățire comercializate care nu zgărie suprafața sau cele pentru curățirea geamurilor.
- Totdeauna se vor studia în prealabil indicațiile de utilizare a substanțelor de curățire. Se vor folosi numai cele care nu conțin praf de frecat.

Este hotărâtor ca după curățire cabina de duș să se spele cu apă curată pentru îndepărtarea rămășițelor de substanțe de curățire de pe sticla și de pe profile, deoarece aceste materiale corodează suprafața de contact.

Vă rugăm să luați în considerare:

O cabină de duș în varianta independentă, sau cu prag integrat în pardoseală înseamnă totdeauna o diminuare a etanșeității. Din această cauză este absolut normal ca și la curățire să se întâlnească apă scursă din interior.