

Distrugător documente

Model : S-A3000

Manual de utilizare

Întrunește cele mai recente standarde ale distrugătoarelor de documente.

Fiabilitate: circuit digital, protecție la suprasarcină a motorului.
Previne blocarea hârtiei și asigură durabilitatea sistemului.

Durabilitate: Cuțitele pot tăia și agrafe de birou.

Simplitate: Controlul automat este activ pe toată durata procedurii de mărunțire a hârtiei.

Eleganță: Design actual.

Protecția mediului : Silențios, reziduuri statice.

Economic: Raport calitate preț îndeplinit.

Avantaje

Durabilitatea cuțitelor:

Capacitate mare , fiabilitate crescută, distruge agrafe sau capse.

Design modern :

Silențios, contribuie la protejarea mediului.

Rezultatul tăierii :

Nivel al securității ridicat, designul acestuia se încadrează în orice birou.

Funcționare :

Senzor infraroșu, auto distrugere.

Funcția auto-reverse oprește operațiunea de tăiere și previne blocarea hârtiei.

Protecție la suprasarcină a motorului.

Setați echipamentul pe modulul „Safe”, scoateți coșul și opriți echipamentul.

Operațiuni și ghid de securitate:

1. Verificați înainte de utilizare dacă tensiunea reală este conformă cu tensiunea nominală a echipamentului.

2. Echipamentul nu necesită instalare. Utilizatorul trebuie să introducă în priză alimentatorul apoi să apese butonul „ON” iar după aprinderea ledului verde echipamentul va fi funcțional.

3. Echipamentul activează automat funcția „Auto-reverse” atunci când capacitatea maximă de distrugere este depășită. Dacă acest lucru se întâmplă eliminați hârtia iar echipamentul va funcționa normal.

4. Atunci când motorul este supraîncălzit echipamentul se oprește. După aproximativ 10 minute echipamentul va reîncepe să funcționeze.

5. Senzorul infraroșu al echipamentului este foarte sensibil la lumină. Așadar, nu așezați echipamentul într-un loc cu lumină puternică.

6. Aparatul nu distruge material textil, plastic, metal dur etc.

7. Nu introduceți haine, păr etc. în fanta de tăiere.

8. Înainte de a curăța coșul opriți echipamentul apoi ștergeți carcasa echipamentului cu o cârpă umedă sau soluție pentru curățat. Nu folosiți spray pentru curățare.

9. Atunci când coșul de colectare este plin, goliți-l.

10. Coșul trebuie reintrodus corect, după aceea echipamentul va funcționa.

ii. Cuțitele sunt foarte ascuțite. Pentru a evita rănirea, mentenanța echipamentului trebuie făcută doar de personal autorizat. În acest caz vă rugăm să contactați un service sau furnizorul.

I2. Hârtia pe care urmează să o distrugeți trebuie așezată corect în fanta pentru tăiere.

Specificații:

Model	S-A3000
Tip tăiere	Cross cut
Dimensiune particule (mm)	3x25
Capacitate tăiere (coli)	18/A4 13/A3
Viteză tăiere (m/min)	3.0
Dimensiune fantă (mm)	300
Greutate (kg)	24
Capacitate coș (litri)	35
Dimensiune (mm)	450X325X680

Vă mulțumim pentru achiziționarea echipamentului de birou. Pentru a-l utiliza corect vă rugăm să citiți cu atenție manualul de utilizare.