



LAICA®

LC187-1

LC187-1 - 10/2025

HU ELEKTRONIKUS SZEMÉLYI MÉRLEG
Használat és garancia

HR ELEKTRONSKA VAGA
Upute i jamstvo

SL ELEKTRONSKA OSEBNA TEHTNICA
Navodila in garancija

PL ELEKTRONICZNA WAGA LAZIENKOWA
Instrukcja i gwarancja

ET ELEKTRONILINE ISIKLIK KAAL
Juhised ja garantii

LV ELEKTRONISKE PERSONĪGIE SVARI
Norādījumi un garantija

LT ELEKTRONINIS ASMENINĖ SVORIO SKAITYKLĖ
Naudojimo instrukcijos ir garantija

BG ЕЛЕКТРОННА ЛИЧНА ВЕЗНА
Инструкция и гаранция

NL ELEKTRONISCHE PERSONLIJKE WEEGSCHAAL
Instructies en garantie

TR ELEKTRONİK KIŞİSEL TARTI
Taliimatlar ve garantii

HU Magyar

FONTOS HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMESEN OLVASSA EL ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI HÍVATKOZÁS CÉLJÁBÓL

A használati utasítások a termék szerves részét képezik és annak egész életciklusára meg kell őrizni őket. A készülék más tulajdonosra történő átruházása esetén át kell adni a teljes dokumentációt. A termék biztonságos és helyes használata érdekében a felhasználónak figyelmesen el kell olvasnia a kézikönyvben leírt utasításokat és karbantartási utasításokra vonatkozó fontos információkat tartalmaznak. A használati útmutató elvesztése esetén vagy a bővebb információra vagy felvilágosításra van szüksége, töltse be a www.laica.it/ weboldal GYIK és Segítség szakaszában található űrlapot.



FIGYELMEZTETÉSEK

Távolítsa el az akkumulátorokat, ha hosszú időn keresztül nem használja a mérleget és tárolja friss és száraz helyen, környezeti hőmérsékleten. Az akkumulátorokat felnőtt személy távolítsa el vagy cserélje. Hiba és/vagy hibás működés esetén kapcsolja ki a készüléket a károsítása nélkül. A javításhoz mindig forduljon a saját viszonteladóhoz.

! Ha a mérleget áthelyezi vagy megemeli és visszateszi a tartólapra, akkor az első mérést ne vegye figyelembe, mivel az elektromos kártya helyre kell álljon a töltőcellához képest. Vegye figyelembe a második és azt követő méréseket, mivel néhány esetben az első mérés a fent említett ok miatt nem megbízható.

ÁRTALMATLANÍTÁS

! A készülék alján lévő szimbólum az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtését jelzi **(Dir. 2012/19/EU-WEEE)**. A készülék életfajama végén ne ártalmatlanítsa azt a vegyes háztartási hulladékokkal, hanem adja át egy megfelelő helyi hulladékgyűjtő központnak vagy szolgáltatásra vissza a viszonteladónak egy azonos típusú és funkciójú új készülék vásárlásakor.

Amennyiben az ártalmatlanítandó készülék mérete 25cm-nél kisebb, lehetőség van annak 400 nm-nél nagyobb alapterületű viszonteladónál történő leadására, hasonló készülék vásárlási kötelezettsége nélkül.

Az elektromos és elektronikus készülékek szelektív gyűjtése a közösségi környezetvédelmi politikának megfelelően kerül végrehajtásra, melynek célja a környezet védelme és a környezet minőségének a javítása, valamint annak az elkerülése, hogy a készülékekben található esetleges veszélyes anyagok, ezek vagy ezek részének a helytelen felhasználása káros hatással legyenek az emberi egészségre. Figyelem! Az elektromos és elektronikus készülékek helytelen ártalmatlanítása büntetést vonhat maga után.

Az elemek helyes eltávolításánál végye figyelembe a **(2013/56/EU irányelvét) ne dobja az elemeket háztartási hulladékba, hanem selejtezze le speciális hulladékként, újrahasznosító helyeken.** A lemerült elemek ártalmatlanításával kapcsolatban forduljon az üzelthez, ahol a készüléket vásárolta az elemek együtt, az önkormányzatához vagy a helyi hulladékgyűjtő szolgáltatóhoz.

CE Ez a termék háztartási használatra készült. A készülék CE-jelölése által tanúsított megfeleléség az elektromágneses összeférhetőségről szóló 2014/30/EU

irányelvhez és az egyes veszélyes anyagok elektromos és elektronikus berendezésekben való alkalmazásának korlátozásáról szóló 2011/65/EU irányelvhez kapcsolódik. Ez a termék olyan elektronikus eszköz, amelyet annak érdekében teszteltek, hogy a műszaki ismeretek jelenlegi állása szerint biztosítani lehessen, hogy a környezetben lévő más berendezéseket nem teszi ki elektromágneses zavarának (elektromágneses kompatibilitás), illetve hogy a használati útmutatóban leírtak szerinti használat esetén biztonságos. A készülék rendellenes viselkedése esetén ne használja tovább a készüléket, és szükség esetén forduljon közvetlenül a gyártóhoz.

GARANCIJA

A készülékre az áru átvételétől számított 2 év, vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti nemzeti jogszabályok által meghatározott más hosszabb idejű garancia vonatkozik. Ez a rendelkezés megfelel az olasz és az európai jogszabályoknak. A LAICA termékeket otthoni használatra tervezték és a használata közszolgáltatásokban nem engedélyezett. A garancia csak a gyártási hibákra vonatkozik és nem érvényes, ha a sérülést véletlen esemény, hibás használat, gondatlanság vagy a termék helytelen használata okozta. Csak a mellékletben szállított kiegészítővel használja; eltérő kiegészítők használata a garancia megszűnését okozhatja. Semmi esetre se nyissa ki a készüléket; ha kinyitja, vagy megrongálja, akkor a garancia biztosan megszűnik. A garancia nem vonatkozik a kopáljakatrézreke és az akkumulátorra, ha a csomagban megtalálható. Az átvételtől számított 2 év elteltével, vagy a fogyasztó lakóhelye szerinti nemzeti jogszabályokban meghatározott más hosszabb időtartam elteltével a garancia megszűnik; ebben az esetben a műszaki szolgálati beavatkozások térítés ellenében valószínűleg meg. A műszaki ügyfélszolgálatra vonatkozó információkat - garanciás vagy fizetés ellenében - az info@laica.com oldalon találja.

A termék garanciális javítása és cseréje költségmentes. Ebben az esetben forduljon a viszonteladóhoz; NE küldje be a terméket közvetlenül a LAICA-nak. Az összes garanciás közebeavatkozás (beleértve a termékeserőt vagy az alkatrészcsere) nem hosszabbítja meg a kicserélt termék garanciális időszakát. A gyártóégen minden felelősséget elhárít az esetleges - közvetlen vagy közvetett - károk miatt, amelyek az utasítások kézikönyvben megadott előírások - különös tekintettel a telepítési, használati és karbantartási utasításokra - hiányos betartása miatt személyi vagy állati sérüléseket, illetve anyagi károkat okozhatnak. A LAICA cégtől függően, aki folyamatosan a terméket javításával foglalkozik, a termék gyártását teljes egészében, vagy részben minden előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztathatja, anélkül, hogy ez a LAICA céget vagy a viszonteladót bármilyen felelősségre kötelezné. Részletek: www.laica.it.

HR Hrvatski

VAŽNO PRIJE UPORABE POZORNO PROČITATI SAČUVATI ZA BUDUĆE REFERENCE

Priručnik se smatra sastavnim dijelom proizvoda i mora se pohraniti za buduće konzultacije, sve do kraja njegovog rodnog vijeka. U slučaju prodaje uređaja drugom vlasniku, isporučite također i cjelokupnu dokumentaciju. Za sigurnu i ispravnu upotrebu proizvoda, korisnik mora pažljivo pročitati upute i upozorenja sadržane u priručniku jer elajke važne informacije koje se odnose na sigurnost, upute za uporabu i održavanje. U slučaju da izgubite priručnik ili ako trebate dodatne informacije ili pojašnjenja popunite odgovarajući obrazac na web stranici <https://www.laica.it/> u odjeljku Česta pitanja i pomoć.

Nije potrebna nikakva vrsta doprinosa za popravke i zamjene

UPOZORENJA

Uklonite baterije ako se vaga ne koristi duže vrijeme i pohranite ih na hladnom, suhom mjestu, sa sobnom temperaturom. Uklanjanje ili zamjena baterija mora biti provedena od strane odraslih. U slučaju kvara i/ili neispravnog rada, odmah isključite uređaj. Za popravke uvijek se obratite dobavljaču.

! Svaki put kada se vaga premešta ili podigne i ponovo stavi na pod, prvo vaganje se ne smije uzeti u obzir, zbog nužnog podešavanja elektronske kartice u odnosu na stanicu opterećenja. Uzmite u obzir drugo i naknadna vaganja, jer u nekim slučajevima prvo vaganje može biti promijenjeno zbog gore navedenoga razloga.

POSTUPAK ODLAGANJA (Dir. 2012/19/EU - WEEE)

! Simbol na dnu označava odvojeno prikupljanje otpada električne i elektroničke opreme. Na kraju korisnog vijeka trajanja uređaja, ne smije se odlagati kao kruti komunalni otpad, već se mora odložiti u određenom sabirnom centru u vašem području ili se mora vratiti distributeru priklom kupnje novog uređaja iste vrste i iste funkcije. U slučaju u kojem je uređaj koji treba zbrinuti veličine manje od 25 cm, moguće ga je vratiti na prodajno mjesto površine veće od 400 četvornih metara, bez obaveze za kupnju novog, sličnog uređaja. Ovak odvojeni postupak prikupljanja električne i elektroničke opreme provodi se u pogledu politike zaštite okoliša EU, s ciljevima očuvanja, zaštite i poboljšanja kvalitete okoliša i kako bi se izbjegle potencijalni učinci na ljudsko zdravlje zbog prisutnosti opasnih tvari u takvim uređajima ili nepravilna upotreba istih ili njihovih dijelova. Pozornost! Neispravno odlaganje električne i elektroničke opreme može dovesti do sankcija. Za pravilno zbrinjavanje baterija **(Direktiva 2013/56/EU) nemojte ih odlagati zajedno s kućnim otpadom**, već ih odložite kao opasni otpad u sabirnim mjestima za recikliranje.

Za više informacija o odlaganju baterija obratite se trgovini u kojoj ste kupili uređaj koji sadrži baterije, općini ili komunalnoj usluzi. Ovak proizvod je prikladan za kućnu upotrebu. Sukladnost, što dokazuje CE oznaka na uređaju, odnosi se na Direktivu 2014/30/EU u vezi s elektromagnetskom kompatibilitas i Direktivi 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Ovak proizvod je ispravan i siguran koji je provjeren za osiguranje, u trenutnom stanju tehničkog znanja, ne miješanja s drugim električnim uređajima u blizini (EMC) i da je siguran ako se koristi prema uputama za uporabu. U slučaju nenormalnog ponašanja uređaja, prekinite upotrebu, a po potrebi se obratite izravno proizvođaču.

CE Ovak proizvod je prikladan za kućnu upotrebu. Sukladnost, što dokazuje CE oznaka na uređaju, odnosi se na Direktivu 2014/30/EU u vezi s elektromagnetskom kompatibilitas i Direktivi 2011/65/EU o ograničenju uporabe određenih opasnih tvari u električnoj i elektroničkoj opremi. Ovak proizvod je ispravan i siguran koji je provjeren za osiguranje, u trenutnom stanju tehničkog znanja, ne miješanja s drugim električnim uređajima u blizini (EMC) i da je siguran ako se koristi prema uputama za uporabu. U slučaju nenormalnog ponašanja uređaja, prekinite upotrebu, a po potrebi se obratite izravno proizvođaču.

! Vsaokrat, ko osobno tehnično premaknete ali dvignete ter nato zopet postavite na podlago, prvoga tehtanja ne upostežite, kajti elektronska kartica se mora znova umeriti z merilnimi celicami. Upostežite drugo in naslednja tehtanja, kajti, zaradi zgoraj navedenih razlogov, prvo tehtanje bi lahko bilo nenatancno.

JAMSTVO

Ovak uređaj ima jamstvo 2 godine od trenutka isporuke robe ili na drugi duži rok predviđen nacionalnim zakonodavstvom prebivališta potrošača. Ova odredba je u skladu s talijanskim i europskim zakonodavstvom. Laika proizvodi su dizajnirana samo za kućnu uporabu i ne smiju se koristiti u javnim prostorima. Jamstvo pokriva samo greške proizvodnje i ne primjenjuje se ako je šteta uzrokovana nezgodom, nesarom ili zloupotrebom proizvoda. Koristite samo isporučeni pribor; korištenje drugih podataka može poništiti jamstvo. Ne otvarajte uređaj ni pod kojim okolnostima; ako je uređaj otvoren ili neovaltano mijenjan, jamstvo je definitivno poništeno. Jamstvo se ne odnosi na dijelove koji podliježu trošenju i na baterije kada se isporučuju s uređajem. Nakon 2 godine od isporuke ili drugog duljeg roka predviđenog nacionalnim zakonodavstvom prebivališta potrošača, jamstvo prestaje; u tom slučaju će se intervencije tehničke pomoći obavljati uz naknadu. Informacije o tehničkoj pomoći, bilo da je pod jamstvom ili se plaća, možete zatražiti kontaktiranjem info@laica.com.

Nije potrebna nikakva vrsta doprinosa za popravke i zamjene

proizvoda koje spadaju pod ovim jamstvom. U slučaju kvara obratite se zastupniku; NIKADA ne šalite proizvod direktno proizvođaču LAICA. Sve popravke za vrijeme jamstva (uključujući i zamjenu proizvoda ili njegov dio) neće prodavštvi trajanje razdoblja jamstva proizvoda koji može izravno ili neizravno, utjecati na osobu, objekte i kućne ljubimce kao posljedica neispunjava svih uputa danih u knjižici s uputama, posebno, upozorenjima u vezi instalacije, uporabe i održavanja. Isključivo je pravo tvrtke LAICA, koja kontinuirano nastoji poboljšati svoje proizvode, bez prethodne obavijesti mijenjati sve ili dio svojih proizvoda u odnosu na proizvodne potrebe, bez da to dovede do bilo kakve odgovornosti tvrtke LAICA ili njezinih zastupnika. Za dodatne informacije: www.laica.it.

! Svaki put kada se vaga premešta ili podigne i ponovo stavi na pod, prvo vaganje se ne smije uzeti u obzir, zbog nužnog podešavanja elektronske kartice u odnosu na stanicu opterećenja. Uzmite u obzir drugo i naknadna vaganja, jer u nekim slučajevima prvo vaganje može biti promijenjeno zbog gore navedenoga razloga.

SI Slovenščina

POMEMBNO PRED UPORABO POZORNO PREBERITE SHRANITE ZA NADALJNJO UPORABO

Navodila za uporabo je treba šteti kot sestavni del izdelka in jih morate hraniti na vsu življenjsko dobo izdelka. V primeru prenosa aparata drugemu lastniku, morate izročiti le-temu tudi celotno dokumentacijo. Uporabnik je za varno in pravilno uporabo izdelka dolžan natančno prebrati navodila in opozorila, ki jih vsebuje priložni, saj zagotavljajo pomembne informacije za varnost, uporabo in vzdrževanje izdelka. Če navodila izgubite, ali potrebujete več informacij ali pojasnila, izpolnite ustrezen obrazec na spletni strani <https://www.laica.it/> v razdelku Faq in pomoč.

OPOZORILA

Če tehnicne ne nameravate uporabljati daljše obdobje, odtrinite baterije in jih shranite na svežem in suhem mestu s sobno temperaturom. Odstranitev ali zamenjavo baterij mora opraviti odrasla oseba. V primeru okvare oziroma nepravilnega delovanja aparat ugasnite in ga ne sporeminjanje. Za popravilo se vedno obrnite na prodajalca.

! Vsaokrat, ko osobno tehnično premaknete ali dvignete ter nato zopet postavite na podlago, prvoga tehtanja ne upostežite, kajti elektronska kartica se mora znova umeriti z merilnimi celicami. Upostežite drugo in naslednja tehtanja, kajti, zaradi zgoraj navedenih razlogov, prvo tehtanje bi lahko bilo nenatancno.

POSTOPEK ODSTRANJEVANJA (Dir.2012/19/EU-RAE)

! Simbol, ki se nahaja na dnu aparata, označuje ločeno zbiranje električnih in elektronskih naprav. Ob koncu dobe korišćenja aparata tega ne odstranite kot mešan komunalni trden odpadak, ampak ga izročite posobnemu zbirnemu centru na vašem območju ali ga vrnite distributerju, ko kupite nov aparat iste vrste in namenjen za isto uporabo. V primeru, da je aparat, ki ga odlagate, manjši od 25 cm, ga lahko vrnete na prodajnem mestu z več kot 400 m² površine, brez obveznosti za nakup podobne nove naprave. Ta postopek ločenega zbiranja električne in elektronske opreme se izvaja z vizijo okoljske politike Skupnosti s ciljem ohranjanja, varstva in izboljšanja kakovosti okolja in da bi se izognili morebitnim potencialnim učinkom na zdravje ljudi zaradi prisotnosti nevarnih snovi v tej opremi ali zaradi nepravilne uporabe slednje oziroma delov slednje. Pozor! Nepravilna odstranitev električne in elektronske opreme lahko pomeni sankcije. Za odstranitev baterij **(Dir.2013/56/EU) slednjih ne odvrzite med gospodinjske odpadke, ampak jih odstranite kot poseben odpadke na zbirnih mestih, ki so določeni za recikliranje.**

Za več informacij o odstranjevanju rabljenih baterij se obrnite na trgovino, kjer ste kupili aparat, ki vsebuje baterije, na občno ali na lokalno službo za odstranjevanje odpadkov.

CE Ta izdelek je namenjen za domačo uporabo. Sukladnost, ki jo dokazuje oznaka CE na napravi, se nanaša na Direktivo 2014/30/EU o elektromagnetni združljivosti in na Direktivo 2011/65/EU o omejitvi uporabe nevarnih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi. Ta izdelek je elektronski instrument, preverjen za zagotavljanje, glede na trenutno stanje tehničnega znanja, tako odsonosti motenja drugih naprav v blizini (elektromagnetna združljivost) kot tudi varne uporabe v skladu z napotki, ki so navedeni v navodilih za uporabo. V primeru nepravilnega delovanja naprave ne uporabljajte in se po potrebi obrnite neposredno na proizvajalca.

GARANCIJA

Garancija za ta aparat traja 2 leti od trenutka dostave blaga ali drugi daljši rok, ki ga določa nacionalna zakonodaja prebivališča stranke. Ta določba je v skladu z italijansko in evropsko zakonodajo. Izdelki LAICA so zasnovani za uporabo v gospodinjstvu. Uporaba v javnih storitvah ni dovoljena. Garancija krije samo pomanjkljivosti izdelave in ne velja v primeru škode, nastale zaradi nezgodnega dogodka, napačne uporabe, malomarnosti ali nenamenske rabe izdelka. Uporabljajte samo priložni pribor; raba drugačnega pribora lahko vodi v razveljavitev garancije. V nobenem primeru ne odprajte ohišja izdelka; v primeru odprtja ali spreminjanja se garancija dokončno razveljavi. Garancija ne velja za obrabi podvržene dele in baterije, če so te dobavljene v priboru. Po 2 letih od dobave ali po drugem daljšem roku, ki ga določa nacionalna zakonodaja prebivališča stranke, garancija preneha; v tem primeru se bodo posegi tehnične pomoči izvajali proti plačilu. Informacije o servisnih posegih, bsdisi v garancijskem roku kot tudi plačilnih, lahko dobite z zahtevkom na naslov info@laica.com.

Za popravilo ali zamenjavo izdelka v skladu z garancijskimi pogoji ni potrebno plačati nobenega prispevka. V primeru okvare se obrnite na prodajalca; NE pošiljajte direktno v podjetje LAICA. V primeru posegov v garancijskem roku (vkliučno z zamenjavo izdelka ali njegovega dela) se trajanje originalne garancijske dobe zamenjanega izdelka ne podaljša. Proizvajalec zavraca vsako odgovornost za morebitno škodo, ki bi bila neposredno ali posredno povzročena osebam, predmetom ali domačim živalim kot posledica neupoštevanja vseh določil, navedenih v ustrezni knjižici z navodili, posebej tistih, ki se nanašajo na opozorila o namestitvi, uporabi in vzdrževanju aparata. Podjetje LAICA se nenehno trudi izboljšati svoje izdelke, zato si jemlje pravico, brez prethodne obveščanja, do delnega ali celotnega spreminjanja svojih izdelkov v skladu s potrebami proizvodnje, ne da bi to predstavljalokakršno kolid odgovornost podjetja LAICA ali njenih prodajalcev. Za dodatne informacije: www.laica.it.

PL Polski

WAŻNE NALEŻY UWAGNIE PRZECZYTAĆ PRZED UŻYCIEM ZACHOWAĆ NA PRZYSZŁOŚĆ

Instrukcja obsługi jest integralną częścią produktu i powinna być przechowywana przez cały okres użytkowania produktu. Jeśli urządzenie zostanie przekazane innemu właścicielowi, jego dokumentacja musi również zostać przekazana w całości. Aby zapewnienie prawidłowe użytkowanie produktu, użytkownik powinien uważnie przeczytać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w instrukcji, ponieważ dostarczają one ważnych informacji dotyczących bezpieczeństwa, instrukcji użytkowania i konserwacji. W przypadku zagubienia instrukcji obsługi lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji lub wyjaśnień, wypełnij odpowiedni formularz na stronie <https://www.laica.it/> w sekcji Faq and Assistance.

OSTRZEŻENIA DOTYCZĄCE

W przypadku niekorzystania z wagi przez długie okresy czasu usuwać baterie i przechowywać je w suchym i chłodnym miejscu, w temperaturze pokojowej. Usuwanie lub wymiana baterii musi być wykonywana przez osoby dorosłe. W przypadku awarii i/lub nieprawidłowego działania, wyłącz urządzenie bez manipulacji. Odnośnie napraw zawsze skontaktować się ze sprzedawcą.

! Za każdym razem, gdy waga łazienkowa zostanie przemieszczona lub podniesiona, a następnie ponownie ustawiona na płaszczyźnie, pierwszy pomiar ciężaru nie powinien być uwzględniany, ze względu na konieczność ponownego ustawienia karty funkcyjnej w stosunku do czujników wagowych. Należy uwzględnić drugi oraz kolejne pomiary ciężaru, ponieważ pierwszy może okazać się niedokładny ze względu na opisanych powyżej.

PROCEDURA USUWANIA (Dyr.2012/19/Eu-WEEE)

! Symbol obecny na spodzie urządzenia wskazuje selektywną zbiórkę sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Pod koniec okresu użytkowania urządzenia nie usuwać go jako stałego, mieszaneo odpad komunalnego, lecz przekazać je do specjalnego centrum zbiórki znajdującego się na obszarze Klienta bądź dostarczyć je do dystrybutora przy zakupie nowego urządzenia tego samego typu i posiadającego te same funkcje. W przypadku gdy urządzenie przeznaczone do usunienia posiada wymiary poniżej 25 cm, możliwe jest jego dostarczenie do punktu sprzedaży o powierzchni ponad 400 m² bez obowiązku zakupu nowego, podobnego urządzenia. Niniejsza procedura selektywnej zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego jest dokonywana w świetle wspólnotowej polityki ochrony środowiska, w celu zachowania, ochrony i poprawy jakości środowiska oraz unikania potencjalnych skutków dla zdrowia ludzkiego, ze względu na obecność substancji niebezpiecznych obecnych w niniejszym sprzęcie bądź niewłaściwego użycia ich całości lub części. Uwaga! Niewłaściwa utylizacja sprzętu elektrycznego i elektronicznego może skutkować sankcjami.

W celu prawidłowej utylizacji baterii **(Dyr.2013/56/Eu) nie wyrzucać ich wraz z odpadami komunalnymi lecz usunąć je jako odpad specjalny, w punktach zbiórki wskazanych dla recyklingu.** W celu uzyskania dodatkowych informacji na temat utylizacji rozdrogowanych baterii należy skontaktować się ze sklepem, w którym zostało zakupione urządzenie zawierające baterie, gminą lub lokalnym serwisem usuwania odpadów.

CE Ten produkt jest przeznaczony do użytku domowego. Oznaczenie CE umieszczone na urządzeniu potwierdza jego zgodność z Dyrektywą 2014/30/EU Kompatybilności Elektromagnetycznej i z Dyrektywą 2011/65/EU w sprawie ograniczenia stosowania elektrycznych i elektronicznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Ten produkt jest narzędziem elektrycznym, które zostało stosownie zbadane, zgodnie z aktualnym stanem wiedzy technicznej, aby nie zakłócało pracy innych urządzeń znajdujących się w jego sąsiedztwie (kompatybilność elektromagnetyczna) i aby zapewniało bezpieczeństwo w przypadku użycia w sposób zgodny ze wskazaniami podanymi instrukcji obsługi. W przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, zaprzestać stosowania i skontaktować się bezpośrednio z producentem.

GWARANCJA

Omawiane urządzenie jest objęte 2-letnią gwarancją od momentu dostawy, czyli dłuższym okresem niż przewidziano w przepisach krajowych użytkownika. Taki przepis jest zgodny z ustawodawstwem włoskim i europejskim. Produkt LAICA są przeznaczona do użytku domowego i nie posiadała zastosowania w przypadku, gdy szkoda została spowodowana przez zdarzenie przypadkowe, nieprawidłowe użycie, zaniedbanie bądź niewłaściwe użytkowanie produktu. Korzystać

LAICA S.p.A.
Company with sole shareholder and subject to the management and coordination of Shix Group Plc
Viale del Lavoro, 10
36048 Barbarano Mossano (VI) - Italy
Tel. +39 0444.795314
info@laica.com
Made in China

www.laica.it

UK Importer: Shix Ltd, Forrest House, Ronaldsway, Isle Of Man, IM9 2RG, British Isles

