



PL Wskazanie diody LED
CZ Signalizace LED

RU Индикация LED
RO Semnale LED

PL Parowanie z siecią
CZ Párování

RU Процесс сопряжения
RO Sincronizare

PL Usuwanie z sieci
CZ Odstranit

RU Удаление устройства из приложения
RO Ștergere

PL

Opis	LED
Automatyczne łączenie z siecią	dioda LED miga na czerwono
Wyzwalanie procesu parowania poprzez naciśnięcie przycisku	Czerwona + Zielona dioda LED włącza się przez 1 sekundę, a następnie czerwona dioda LED zacznie migać
Urządzenie dodane do sieci	dioda LED świeci na czerwono
Urządzenie nie dodane do sieci lub straciło połączenie z siecią	dioda LED miga na czerwono
Proces identyfikacji urządzenia	zielona dioda LED miga przez 10 minut

CZ

Popis	LED
Připojení do sítě automaticky:	je pulzující ČERVENÁ LED
Připojení do sítě pomocí stisknutí tlačítka:	ČERVENÁ + ZELENÁ LED svítí po dobu 1 druhý, poté bliká ČERVENÁ LED
Zařízení připojeno do sítě:	ČERVENÁ LED svítí
Zařízení bez připojení do sítě nebo při ztrátě připojení:	je pulzující ČERVENÁ LED
Identifikace:	Zelená LED bliká po dobu až 10 minut

RU

Описание	LED
Автоматическое подключение к сети	мигающий красный светодиод
Подключение к сети с помощью кнопки	красный+зелёный светодиоды засветятся на 1 сек., потом красный будет мигать
Устройство подключено к Интернету	светится красный светодиод
Репитер не подключенный к Интернету	мигает красный светодиод
Идентификация	зелёный светодиод мигает до 10 минут

RO

Descriere	LED
Conectare automată la rețea	LED roșu intermitent
Conectare la rețea declanșată prin apăsarea butonului	LED roșu și verde aprins pentru 1 secundă, apoi LED roșu intermitent
Dispozitiv cu conexiune la rețea	LED roșu
Dispozitiv fără conexiune la rețea sau pierdere semnal	LED roșu intermitent
Mod identificare	LED verde intermitent până la 10 minute

1




PL Po podłączeniu dioda LED zacznie migać na czerwono wskazując tryb parowania.

CZ Po zapnutí LED dioda bude blikat červeně, což indikuje režim párování.


RU Как только подключите репитер, светодиод на нем засветится красным светом, это означает, что репитер готов к сопряжению.

RO Odată alimentat, LED-ul va lumina roșu intermitent pentru a indica pornirea modului de sincronizare.


2




1




2




3



4



5




PL Działanie przycisku
CZ Funkce tlačítka


RU Функции кнопки
RO Operarea butonului




6



7



8



PL Aby włączyć proces identyfikacji urządzenia, należy krótko nacisnąć przycisk. Aby wejść w tryb parowania, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk przez 3 sekundy. Aby przywrócić ustawienia fabryczne, należy nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż dioda LED zacznie migać na czerwono (maksymalnie 15 sekund).

CZ Pro identifikaci zařízení, stiskněte krátce tlačítko. Pro vstup do režimu párování, stiskněte a podržte tlačítko na 3 sekundy. Pro obnovu továrních nastavení, stiskněte a podržte tlačítko, dokud LED dioda nezačne blikat červeně (max. 15 s).

RU Нажимайте коротко кнопку, чтобы идентифицировать устройство. Нажмите и удерживайте 3 сек., чтобы войти в режим сопряжения. Чтобы сбросить устройство до заводских настроек, нажимайте кнопку до того, как красный светодиод начнет мигать (макс. 15 сек.).

RO Pentru a identifica dispozitivul, apăsați scurt butonul. Pentru a începe sincronizarea, apăsați și țineți butonul pentru 3 secunde. Pentru a reveni la setările din fabrică, apăsați și țineți butonul până când butonul luminează roșu (maxim 15 secunde).