



Brand: **KRONER**

Cazi din fonta cu montaj central

Model: *CADA CENTRALA FONTA MIRIAM (NU INCL. PICIOARE, COLOANA SI SIFON), L.168xA.76xH.62/71CM*

Cod Romstal: *40CF0017*



INSTRUCTIUNI DE INSTALARE



Revizia nr. 1 / august 2015

Instructiuni de pre-instalare

A.Introducere

1. Cititi cu atentie aceste instructiuni pentru a va familiariza cu instrumentele necesare, materialele si pasii de instalare. Acest lucru va va ajuta sa evitati greselile de instalare. In plus, pentru o instalare corecta, cititi instructiunile de manipulare si siguranta.
- 2.Toate datele se bazeaza pe cele mai recente informatii disponibile pentru produs in momentul publicarii.
3. Acest document contine informatii importante referitoare la ingrijire, curatare si garantie.

B. Notificare referitoare la pericolele care pot aparea in timpul instalarii

ATENȚIE !!! Pericol de vatamare corporala.

Cazi de baie din fonta sunt echipamente extrem de grele. Purtati echipament de siguranta corespunzator cand instalati produsele.

C. Verificarea produsului

Despachetati si verificati integritatea cazii inainte de instalare. Pastrati toate materialele in ambalaj in timpul instalarii pentru a preveni deteriorarea.

D. Protectia cazii

- 1.Nu folositi obiecte ascutite sau unelte metalice pentru manipularea cazii, mai ales pe margini.
- 2.Folositi o folie protectoare transparenta din plastic pe marginile cazii precum si in cada pentru a o proteja de murdarie si silicon in timpul instalarii.

Instalarea cazilor centrale

Manipulati cu atentie cada in timpul instalarii. Nu permiteti picioarelor cazii sau sifonului sa zgaria pardoseala in timpul instalarii, o pot deteriora.

Cada se monteaza cu picioarele dedicate (nu sunt incluse, se livreaza separat). Montati picioarele cazii si ajustati inaltimea fiecarui picioar, pentru a va asigura ca greutatea este distribuita uniform.

Folositi nivela pentru a verifica daca cada este instalata corect in plan orizontal, pe lungime si pe latime.

Instalati coloana de evacuare si conectati-o la sifon. Verificati etanseitatea.

Curatarea cazii

Dupa instalare, nu utilizati substante de curatare abrazive, deoarece pot zgaria si matui suprafata cazii. Utilizati apa calda si detergenti lichizi non-abrazivi pentru a curata suprafata.

Petele dificile, vopseaua sau gudronul pot fi indepartate cu terebentina sau cu diluant. Ne este permisa curatarea cu substante care contin distilati de petrol. Ipsosul poate fi indepartat prin raziure cu o muchie de lemn. Nu folositi raclete metalice, perii de sarma, sau alte unelte din metal.

Curatenie si intretinere

NU folositi bureti de sarma, perii de sarma, raclete de metal sau bureti abrazivi pentru a curata cada.

NU folositi substante de curatare puternic alcaline sau acide.

NU folositi substante de curatare abrazive.

Utilizati numai detergenti non-abrazivi cu un pH cuprins intre trei si opt. Cititi cu atentie instructiunile producatorului substantelor pentru curatare.

Schita tehnica:

40CF0017 CADA CENTRALA FONTA MIRIAM (NU INCL. PICIOARE, COLOANA SI SIFON), L.168xA.76xH.62/71CM

