





Baterie lavoar / Смеситель для умывальника

Baterie bideu / Смеситель для биде


Baterie spalator / Смеситель для кухонной мойки



Baterie cada / Смеситель для ванны



Baterie dus / Смеситель для душевой кабины



Instrucțiuni de curățare pentru baterii și dusuri

Cleaning materials and cleaning instructions for mixers and showers

- Utilizați doar soluții de curățat destinate acestor tipuri de produse. // Only use cleaning material specifically intended for this type of cleaning.
- Nu folosiți materiale care conțin acid clorhidric, formic sau acetic, deoarece acestea produc daune considerabile ale suprafeței cromate. // Never use cleaning materials which contain hydrochloric, formic or acetic acid, as they cause considerable damage.
- Nu utilizați substanțe de curățat ce conțin acid fosforic. // Never use Phosphoric acid as it can cause damage.
- Nu amestecați diverse substanțe de curățat. // Never mix any cleaning material with another.
- Nu folosiți materiale de curățat cu efect abraziv, cum ar fi pulberile de curățat neadecvate, bureți sau carpe din microfibre. // Never use cleaning materials on appliances with an abrasive effect, such as unsuitable cleaning powders, sponge pads or micro fiber cloths.
- Timpul de curățare și dosajul soluției de curățat trebuie ajustate astfel încât curățarea să fie eficientă. Nu lăsați pe produs substanțe de curățat o perioadă de timp mai mare decât este nevoie. // The cleaning dosage and time the cleaner needs to take effect should be adjusted according to the product and the cleaner should not be left longer than necessary.
- Curățarea regulată poate preveni depunerile de calcar. // Regular cleaning can prevent calcification.
- Când folosiți substanțe de curățat de tip spray nu acționați direct asupra produsului. // When using spray cleaner, spray first into a cloth never directly onto the sanitary mixer/shower, as drops could enter openings and gaps and cause damage.
- După curățare clătiți cu apă pentru a elimina depunerile rămase în timpul curățării. // After cleaning, rinse thoroughly with clean water to remove any cleaner residue.
- Săpunul lichid, șamponul sau gelul de dus pot deteriora suprafața cromată. Clătiți bine cu apă dacă sunt urme ale acestora rămase pe produs. // Residues of liquid soaps, shampoos and shower foams can also cause damage, so rinse with clean water after use.
- Dacă suprafața este deja deteriorată, substanțele de curățare vor crea deteriorări ulterioare. // If the surface is already damaged, the effect of cleaning materials will cause further damage.

Deteriorările aparute ca urmare a nerespectării instalării, utilizării și curățării nu sunt acoperite de garanție.

Damage caused by improper treatment will not be covered by our guarantee.