



S.C. ENERGOPLAST S.A

BISTRITA 420005 – ROMANIA Cart.UNIREA Nr. 14

J06/462/1995 CUI RO 7842774

COD IBAN – RO83PIRB0600710629001000

PIRAEUS BANK

**PRELUNGITOARE CU FISE SI PRIZE
PENTRU UZ CASNIC SI SIMILAR
SR CEI 60884-1**

Prezentare generala:

Produsele sunt aparate electrice de curent alternativ , cu tensiune nominala de maxim 250 V si curent nominal de maxim 16 A , utilizate in instalatii electrice casnice si similare ,in interiorul sau exteriorul cladirilor .

Prelungitoarele cu fise si prize sunt utilizate la temperaturi ambiante care nu depasesc de obicei 25 °C dar care pot atinge ocazional 35 °C.

Prelungitoarele cu prize se compun din urmatoarele parti:

- fise (stecker) de alimentare nedemontabil ;
- cordon de alimentare;
- priza nedemontabila ;
- carcasa cu prize multiple;

Aparatele nedemontabile (fise , prelungitoare ,prize) sunt prevazute cu conexiuni sertizate.

Fisa de alimentare si prizele multiple sunt prevazute cu contacte pentru nulul de protectie.

Aparatele nedemontabile sunt astfel construite incat nu se pot deschide cu mana sau surubelnita .

Aparatele mobile demontabile inglobeaza complet bornele si extremitatile cablului flexibil .

Dupa sectiunea conductoarelor care compun cordonul de alimentare sunt disponibile prelungitoare cu cordon flexibil de 3x1mm² sau de 3x1,5mm².

Echipamentele nu prezinta nici un pericol pentru sanatatea oamenilor si nici nu constituie factor de poluare in conformitate cu legislatia in domeniu

. Materialele folosite la fabricare sunt nepoluante , stabile din punct de vedere chimic , nu contin substante radioactive ,cancerigene,sau alte substante daunatoare sanatatii oamenilor sau integritatii mediului inconjurator .

Caracteristici tehnice generale:

Standard : EN 60884-1,

Tensiune nominala: 250 V ;~

Sectiune cablu : – 3x1 mm² ; 3x1.5 mm²

Curent nominal :-10A ;16 A

Putere -pentru prelungitoare :2000 W ; 3500 W

-pentru deruloare :-cu cablu rulat :-1200W

-cu cablu complet derulat :3500 W

Grad de protectie IP 20

TEL: 004 0263/228311 FAX: 004 0263/228024

NR. CRT.	DENUMIRE PRODUS	NR. PRIZE	SECTIUNE mm ²	LUNGIME M
1	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1	3
2	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1	5
3	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1	7
4	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1	10
5	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1,5	3
6	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1,5	5
7	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1,5	7
8	Prelungitor cu fisa si priza nedemontabile	1	3x1,5	10
9	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1	1,5
10	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1	3
11	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1	5
12	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1	7
13	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1	10
14	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1,5	1,5
15	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1,5	3
16	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1,5	5
17	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1,5	7
18	Prelungitor cu fisa si priza multipla	3	3x1,5	10
19	Prelungitor cu fisa si priza multipla	5	3x1,5	3
20	Prelungitor cu fisa si priza multipla	5	3x1,5	5
21	Prelungitor cu fisa si priza multipla	5	3x1,5	7
22	Prelungitor cu fisa si priza multipla	5	3x1,5	10
23	Derulatoare	4	3x1,5	25
24	Derulatoare	4	3x1,5	40
25	Derulatoare	4	3x1,5	50
<p>NOTA :La solicitarea clientilor se pot executa si alte variante (de lungime ; numai cu fisa , fara priza ;) Se pot executa in trei variante de culoare : alb ; orange ; negru .</p>				

Instructiuni de utilizare:

- Prelungitorul este functional dupa introducerea fisei in priza.
- Este intezisă modificarea produsului.
- Produsul nu trebuie expus la temperaturi excesive, vibratii puternice, solicitări mecanice.
- Operarea este optimă în mediu uscat și închis. Nu lăsați produsul în mediu umed.
- Nu acoperiti produsul pe perioada operării.
- La schimbări rapide de temperaturi, porniti dispozitivul numai după ce acesta a preluat temperatura mediului în care se alfă (aprox. 15 minute).
- Dacă observati că produsul nu functionează corect – contactati o persoană autorizată. Acest lucru este necesar când:
 - produsul este vizibil deteriorat;
 - produsul nu functionează;
 - produsul a fost depozitat o perioadă îndelungată în conditii nefavorabile.
- La utilizare, cablul de alimentare nu trebuie să fie încolăcit, încălțit.
- Nu supraîncărcați prelungitorul. Sarcina maximă este de 3680W la 250V/50Hz, 16A.
- Nu interconectați mai multe prelungitoare. Conectați ștecherul prelungitorului la priza de alimentare de pe perete, și conectați echipamentele direct la prelungitor.
- Nu calcați pe cablu ! Pentru a nu se deteriora, cablul nu trebuie sa fie strivit, intins, innodat sau intepat.
- Dacă se constată deteriorarea carcusei sau a cablului de alimentare, prima dată opriti alimentarea prizei de perete, și abia apoi scoateti ștecherul prelungitorului din priza de alimentare.
- Nu trageți de cablu pentru scoaterea ștecherului din priză.

ATENTIE!

- Este interzisă utilizarea prelungitoarelor în medii cu temperatura ridicată, în medii umede sau uleioase;
- Utilizarea prelungitoarelor se face în zone ferite de acțiunea rozatoarelor și în zone ferite de socuri mecanice;

Operare și reglaj :

- Debobinați cablul total.
- Opriti toate echipamentele.
- Așezați prelungitorul într-o locație potrivită și apoi introduceți ștecherul prelungitorului în priză de perete.

Din acest moment, prizele prelungitorului sunt alimentate cu energie electrică.

- La prelungitoarele cu întrerupător, prizele acestora vor fi alimentate cu energie electrică numai după comutarea întrerupătorului, fapt ce va fi semnalizat prin aprinderea beculețului din buton.
- Se introduc fizele aparatelor electrice în prizele prelungitorului și apoi se pornesc.

Întreținere :

Produsul nu necesită întreținere. Nu trebuie desfăcut niciodată.

Înainte de curățare, deconectați toate echipamentele și scoateți ștecherul din priză de alimentare.

Curățați partea exterioară cu o lavetă uscată și moale. Nu folosiți materiale abrazive sau soluții chimice agresive.

Instrucțiuni de ambalare:

- Produsele se ambalează individual în pungi din plastic. Pe punga individuală se aplică eticheta de identificare.
- Mai multe pungi cu prelungitoare sunt introduse în cutii din carton.

Instrucțiuni de transport și manipulare :

- Transportul, manipularea și depozitarea se va face fără deteriorarea ambalajului și a conținutului.
- Deasupra cutiilor nu se așează obiecte grele, deoarece produsele pot fi distruse.
- Cutiile trebuie poziționate, astfel încât în timpul transportului să nu se deplaseze.
- Nu se așează lângă corpuri dure sau ascuțite, care pot distruge produsul în timpul transportului.
- Se pot așeza pe un palet, pentru mutarea mai multor cutii, de către mijloace speciale de manipulare.
- Produsul se poate defecta datorită lovirii sau scăpării acestuia. Manipulați cu grijă !

Instrucțiuni de depozitare:

- Spațiul de depozitare trebuie să fie închis, uscat, cu temperaturi cuprinse între -20°C și +50°C, fără praf și într-un mediu lipsit de substanțe active chimice.
- Nu este permisă depozitarea pe termen lung, în locuri expuse la acțiunea razelor solare.

Garantii :

- Se acordă o garanție de 12 luni de la livrare dar nu mai mult de 18 luni de la fabricare, în condițiile de respectare a tuturor instrucțiunilor de transport, manipulare, depozitare și utilizare a produselor.

Dezafectarea :

-Pentru a proteja și îmbunătăți calitatea mediului înconjurător, pentru a proteja viața și sănătatea oamenilor și pentru a utiliza resursele naturale în mod prudent și rațional, utilizatorul trebuie să predea toate echipamentele electrice nefuncționale la centrele de colectare special amenajate, separat de deșeurile menajere.