

**GlassCare, fără egal**

Paharele sunt protejate și strălucitor de curate cu mașina de spălat vase GlassCare 700. Sistemele unice SoftGrips și SoftSpikes țin cu delicatețe paharele în poziția corectă în coșul superior. În plus, în coșul inferior, GlassHolder asigură stabilitatea paharelor cu picior înalt.

**Beneficii & caracteristici****Paharele delicate sunt protejate cu SoftGrips și SoftSpikes**

Cu SoftGrips și SoftSpikes nu mai trebuie să pierzi timpul cu spălarea de mână a paharelor delicate. Materialul moale fixează delicat paharele și le protejează de crăpături și spargere.

**QuickSelect cu WiFi - ghiduri de întreținere clare și ușor de urmat**

QuickSelect cu WiFi îți trimite notificări prin intermediul aplicației My Electrolux Kitchen cu îndrumări clare despre cum să rulezi cu ușurință programul Machine Care. În acest mod, mașina ta de spălat vase va fi mereu în stare optimă.

**Lumină interioară pentru mai multă vizibilitate**

Nu rata niciodată nimic cu ajutorul luminii interioare. Aceasta luminează interiorul mașinii de spălat vase pentru ca tu să vezi clar toate vasele dinăuntru. În plus, ajută la încărcarea și descărcarea mașinii.

**Feedback silențios, Beam on floor**

Proiectarea luminoasă pe podea (Beam on Floor) păstrează liniștea în bucătărie. În locul unui semnal sonor puternic care se poate pierde în zgomotul de fundal, mașina de spălat vase îți comunică stadiul programului printr-un punct luminos proiectat pe podea: roșu când programul rulează și verde când s-a încheiat.

**Elimină bacteriile de pe vase cu funcția ExtraHygiene**

Funcția ExtraHygiene asigură un nivel maxim de curățenie. Funcția activează o fază puternică de igienizare prin clătire, care ridică temperatura mașinii de spălat vase la 69°C. Acest lucru asigură eliminarea majorității bacteriilor de pe vase.

- Programe: 160 minute, 60 minute, 90 minute, AUTO Sense, Eco, Curățare mașină, Quick 30 minute, Clătire & Pauză
- Braț pulverizator FlexiSpray Satellite
- Sistem uscare: cu tehnologie AirDry
- Funcție oprire automată
- Start întârziat de la 1h la 24h
- Indicatori pentru sare și soluție de clătire
- Alte opțiuni: Semnal luminos în 2 culori - pe podea, Semnal sonor, Start întârziat 1h-24h, Extra igienizare, GlassCare, Clătire suplimentară, Sare, XtraPower
- Lumină interioară pentru o vizibilitate mai bună înăuntru mașinii
- Coș superior reglabil pe înălțime, chiar și atunci când mașina de spălat este complet încărcată
- Coș superior cu 2 suporturi rabatabile, 2 suporturi din sârmă, rabatabile, pentru pahare, 2 randuri suporturi moi, 6 suporturi moi pentru pahare de vin, Raft suport de cani - rabatabil, Maner inox Electrolux, Side basket handles
- Coș inferior cu 4 randuri suporturi farfurii, GlassHolder, Maner inox
- Sistem oprire apă
- Semnal luminos bicolor (roșu & verde) funcționare/finalizare program

**Specificatii tehnice**

Capacitate seturi vase	15	Dimensiuni nișă ÎxLxA, mm	818x600x570
Număr programe	8	Cablu alimentare, m	1.6
Număr temperaturi	4	Culoare	Negru
Clasă eficiență energetică - spălare	C		
Consum energie 100 cicluri spălare Eco, kWh	76		
Consum energie/ciclu spălare Eco, kWh	0.757		
Consum apă/ciclu - program Eco, litri	11		
Consum energie în stand-by, W	0.5		
Durată program Eco, h:min	4:00		
Nivel zgomot, db(A)	42		
Consum energie start întârziat, W	4		
QuickSelect	Nivel 3		
Programe de spălare	160 minute, 60 minute, 90 minute, AUTO Sense, Eco, Curățare mașină, Quick 30 minute, Clătire & Pauză		
Braț de pulverizare superior	Braț de pulverizare din plafon		
Braț de pulverizare inferior	Braț pulverizare tip Satellite		
Coș superior	Ajustabil și la capacitate max.		
Capacitate XXL	Da		
Tip produs	încorporabil		
Dimensiuni ÎxLxA, mm	818x596x550		

