



Instrucțiuni de instalare și întreținere pentru personalul calificat

Cazan de condensare cu gaz montat pe perete

Condens 7000 WP

GC7000WP 50 23, GC7000WP 70 23, GC7000WP 85 23, GC7000WP 100 23



Cuprins

1	Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță	3
1.1	Explicarea simbolurilor	3
1.2	Instrucțiuni generale de siguranță	3
2	Date despre produs	5
2.1	Declarație de conformitate	5
2.2	Date de produs privind consumul de energie	5
2.3	Informații despre aceste instrucțiuni	5
2.4	Plăcuță de tip	5
2.5	Combustibili aprobați	5
2.6	Conversia tipului de gaz	5
2.7	Accesorii	5
2.8	Pachet de livrare	5
2.9	Test pompă	5
2.10	Protecție împotriva înghețului	5
2.11	prezentare generală a produsului	6
2.12	Dimensiuni	8
2.13	Distanțe minime față de pereți	9
2.14	Senzor pentru temperatura gazelor arse	10
2.15	Deschiderea și închiderea peretelui frontal al aparatului	10
3	Prescripții	10
3.1	Informații cu privire la instalare și operare	11
3.2	Prescripții	11
4	Ghidarea gazelor arse	11
5	Condiții preliminare pentru instalare	11
5.1	Încăperea centralei termice	11
5.2	Atenționări importante	12
5.3	Calitatea apei	12
5.3.1	Condiționarea și tratarea apei	12
5.4	Temperatura maximă a turului	13
6	Instalare	13
6.1	Dezambalarea cazanului	13
6.2	Verificarea tipului de gaz	13
6.3	Configurarea cazanului	13
6.4	Conectarea pe partea de gaz și încălzire	15
6.5	Montarea setului de racordare (accesorii)	15
6.5.1	Instalarea vanei de gaz	15
6.5.2	Montarea setului de racordare	16
6.6	Montarea sifonului	16
6.7	Conectarea țevii de evacuare a condensului	17
6.8	Conectarea țevelor de încălzire (fără set de racordare)	17
6.8.1	Conectarea vanei de gaz	17
6.8.2	Instalarea pompei	17
6.9	Instalarea buteliei de egalizare hidrolică	18
6.10	Conectarea unui vas de expansiune	18
6.11	Instalarea izolației (accesoriu)	18
7	Conexiune electrică	18
7.1	Manipularea plăcilor electronice	19
7.2	Deschiderea capacului superior	19

7.3	Prezentare generală regletă	19
7.4	Conectarea componentelor electrice	20
7.5	Conectarea pompei din grupul de pompe	21
7.6	Conectarea vanei cu 3 căi, de 230 V (accesoriu)	21
7.7	Montarea modului funcțional (accesoriu)	22
7.8	Montarea ștecherului (dacă nu este preasamblat)	22
8	Punerea în funcțiune	22
8.1	Punerea în funcțiune a cazanului	23
8.2	Setarea parametrilor	23
8.3	Opțiuni de setare pentru ventilul de reglare a raportului aer/gaz	23
8.4	Măsurarea presiunii statice a gazului (statică)	24
8.5	Măsurarea presurizării gazului (dinamică)	24
8.6	Măsurarea CO ₂ , O ₂ și a CO (randament maxim)	24
8.7	Măsurarea raportului între gaz și aer (randament minim)	27
8.8	Citirea curentului de ionizare	28
8.9	Verificarea etanșeității la gaz (de evacuare)	28
8.10	Verificați funcționarea cazanului	28
8.11	Lucrare de finalizare	28
8.12	Instruirea operatorului	28
9	Utilizare	29
9.1	Prezentare generală panou de comandă	29
9.2	Pornirea dispozitivului	29
9.3	Program de alimentare a sifonului	29
9.4	Setări în meniul de service	29
9.4.1	Operarea meniului de service	29
9.4.2	Meniu de service	29
9.4.3	Setarea regimului coșar	35
9.4.4	Dezinfecție termică	35
10	Verificare tehnică și întreținere	35
10.1	Atenționări importante	36
10.2	Lucrări generale	36
10.3	Îndepărtați unitatea de gaz-aer	36
10.4	Curățați arzătorul	37
10.5	Curățarea schimbătorului de căldură	38
10.6	Curățarea sifonului	38
10.7	Curățarea recipientului pentru condensat	38
10.8	Resetarea Tip întreținere	39
10.9	Măsurarea presiunii gazului	39
10.10	Măsurarea CO și CO ₂	39
10.11	Măsurarea raportului gaz/aer	39
10.12	Măsurarea curentului de ionizare	39
10.13	Verificați dispozitivul de prevenire a returului gazelor arse	39
10.14	Verificați etanșeitatea la gaze (de ardere)	39
10.15	Verificați funcționarea corectă	39
10.16	Înlocuirea componentelor	39
10.16.1	Interval de înlocuire pentru componente	39
10.16.2	Introducerea aprinzătorului de gaz	40
10.16.3	Înlocuirea senzorului de temperatură a gazelor arse	40
10.16.4	Înlocuirea fișei codate	40
10.16.5	Înlocuirea ventilului de reglare a raportului aer/gaz	41

10.17	Proces-verbal de inspecție și întreținere (lista de verificare)	42
11	Remedierea defecțiunilor	43
11.1	Mesaje de operare și de defecțiune	43
11.1.1	Generalități	43
11.1.2	Tabel cu coduri de eroare	43
11.1.3	Defecțiuni care nu sunt afișate	50
12	Scoaterea din funcțiune	50
12.1	Scoatere din funcțiune standard	50
12.2	Scoatere din funcțiune când există risc de îngheț	50
13	Protecția mediului și eliminarea ca deșeu	51
14	Notificare privind protecția datelor	51
15	Informații tehnice și procese-verbal	51
15.1	Schemă electrică	52
15.2	Specificații tehnice	53
15.3	Date referitoare la gaz	54
15.4	Rezistențe hidraulice	55
15.5	Înălțimea reziduală a pompelor	55
15.6	Valori de reglaj pentru puterea de încălzire	56
15.7	Proces-verbal de punere în funcțiune pentru aparat	57

1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

1.1 Explicarea simbolurilor

Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:



PERICOL

PERICOL înseamnă că pot rezulta vătămări personale grave până la vătămări care pun în pericol viața.



AVERTIZARE

AVERTIZARE înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.



PRECAUȚIE

PRECAUȚIE înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până la vătămări corporale grave.

ATENȚIE

ATENȚIE înseamnă că pot rezulta daune materiale.

Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

⚠ Indicații privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de instalare se adresează specialiștilor din domeniul instalațiilor de gaz și apă, ingineriei termice și ingineriei electrice. Trebuie respectate indicațiile incluse în instrucțiuni. Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte.

- ▶ Anterior instalării, citiți instrucțiunile de instalare, de service și de punere în funcțiune (generator termic, regulator pentru instalația de încălzire, pompe etc.).
- ▶ Țineți cont de indicațiile de siguranță și de avertizare.
- ▶ Țineți cont de prevederile naționale și regionale, reglementările tehnice și directive.
- ▶ Documentați lucrările executate.

⚠ Utilizarea conformă cu destinația

Produsul poate fi utilizat doar pentru prepararea agentului termic și a apei calde menajere în sistemele de încălzire închise.

Orice altă utilizare nu este conform destinației. Daunele apărute în această situație nu sunt acoperite de garanție.

⚠ Defecțiuni ale instalației cauzate de aparate terțe

Acest generator de căldură este proiectat pentru funcționarea cu automatizările noastre.

Nu suntem responsabili pentru defecțiunile instalației, funcționarea defectuoasă și defectele componentelor sistemului rezultate în urma utilizării aparatelor terțe.

Lucrările de service necesare pentru remedierea defecțiunilor vor fi facturate.

⚠ Comportament în caz de miros de gaze

Scurgerile de gaz prezintă pericol de explozie. În cazul în care simțiți miros de gaze, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ▶ Evitați formarea de flăcări sau scântei:
 - Nu fumați, nu folosiți brichetă și chibrituri.
 - Nu acționați întrerupătoarele electrice, nu scoateți ștecărele din priză.
 - Nu utilizați telefonul sau soneria.
- ▶ Blocați alimentarea cu gaz la dispozitivul principal de blocare sau la contorul de gaz.
- ▶ Deschideți ferestrele și ușile.
- ▶ Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- ▶ Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ▶ Exteriorul clădirii: contactați telefonic pompierii, poliția și societatea de alimentare cu gaz.

⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte.

- ▶ Asigurați-vă că tubulaturile de evacuare a gazelor arse și garniturile de etanșare nu sunt deteriorate.

⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse la arderea insuficientă

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte. În cazul tubulaturilor deteriorate sau neetanșante pentru gaze arse sau a mirosului de gaze arse, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- ▶ Închideți alimentarea cu combustibil.
- ▶ Deschideți ferestrele și ușile.
- ▶ Dacă este necesar, avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- ▶ Nu permiteți accesul terților în clădire.
- ▶ Remediați imediat deteriorările de la nivelul tubulaturii pentru gaze arse.
- ▶ Asigurați alimentarea cu aer de ardere.
- ▶ Nu acoperiți și nu micșorați orificiile de ventilație și aerisire a aerului din uși, ferestre și pereți.
- ▶ Asigurați o alimentare suficientă cu aer de ardere și în cazul aparatelor montate ulterior, de exemplu, la ventilatoarele pentru aer uzat, la ventilatoarele pentru bucătărie și la aparatele de aer condiționat cu evacuarea aerului uzat spre exterior.
- ▶ În cazul unei alimentări insuficiente cu aer de ardere, nu puneți produsul în funcțiune.

⚠ Aer de ardere/aer din incintă

- ▶ Evitați pătrunderea de substanțe agresive în aerul de ardere/aerul din incintă (de exemplu care conțin hidrocarburi de halogeni, compuși pe bază de clor sau fluor). Astfel se evită apariția coroziunii.
- ▶ Nu poluați aerul de ardere cu praf.

⚠ Instalare, punere în funcțiune și întreținere

Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.

- ▶ În cazul funcționării dependente de aerul din incintă: asigurați-vă că încăperea centralei termice îndeplinește cerințele de aerisire.
- ▶ Nu reparați, manipulați sau dezactivați componentele relevante pentru siguranță.
- ▶ Pentru montare utilizați numai piese de schimb originale.

- ▶ Verificați etanșeitatea la gaz după efectuarea lucrărilor la elementele conductoare de gaz.

⚠ Lucrări electrice

Lucrările electrice trebuie efectuate numai de către personal calificat în instalații electrice.

Înainte de a începe lucrări electrice:

- ▶ Întrerupeți tensiunea de alimentare la nivelul tuturor polilor și asigurați împotriva reconectării.
- ▶ Asigurați-vă că tensiunea de alimentare este deconectată.
- ▶ Înainte de a atinge părțile aflate sub tensiune: Așteptați cel puțin 5 minute pentru a evacua condensatorii.
- ▶ Observați, de asemenea, schema electrică a celorlalte componente de sistem.

⚠ Predarea către utilizator

Atunci când efectuați predarea, informați proprietarul cu privire la utilizarea sistemului de încălzire și condițiile de utilizare.

- ▶ Explicați utilizarea – punând un accent special pe toate acțiunile legate de siguranță.
- ▶ Evidențiați în special următoarele puncte:
 - Subliniați faptul că reparațiile pot fi efectuate doar de o firmă de specialitate autorizată.
 - Pentru a garanta utilizarea într-un mod sigur și compatibil cu mediul trebuie să fie efectuate în intervalul specificat o verificare tehnică anuală și, de asemenea, curățare și întreținere, după cum este necesar.
- ▶ Subliniați consecințele posibile (daune materiale, vătămări corporale și posibil pericol de moarte) ale neefectuării în mod corect a verificării tehnice, curățării și întreținerii sau a omiterii complete a acestora.
- ▶ Atrageți atenția asupra pericolelor asociate cu monoxidul de carbon (CO) și recomandați utilizarea detectoarelor CO.
- ▶ Predați utilizatorului instrucțiunile de instalare și utilizare pentru a le păstra în siguranță.

⚠ Intervalul pentru verificarea tehnică și întreținere

Pentru a se asigura funcționarea corectă și sigură a cazanului de condensare cu gaz montat pe perete, trebuie respectate următoarele intervale:

- **Verificare tehnică:** anual,
- **Întreținere:** la fiecare 2 ani sau după un timp de funcționare a unui arzător de 4000 de ore (în funcție de care dintre aceste situații survine prima).

2 Date despre produs

2.1 Declarație de conformitate

Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare cerințelor europene și naționale.

 Prin intermediul marcatului CE este declarată conformitatea produsului cu toate prescripțiile legale UE aplicabile, prevăzute la nivelul marcatului.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe Internet: www.bosch-homecomfort.ro.

2.2 Date de produs privind consumul de energie

Datele de produs privind consumul de energie se găsesc în Instrucțiunile de utilizare pentru operator.

2.3 Informații despre aceste instrucțiuni

Figurile utilizate

Figurile din aceste instrucțiuni au ca scop furnizarea de atenționări generale cu privire la utilizarea corectă. Aceste figuri pot diferi ușor față de situația efectivă.

Tipurile de produse menționate

Aceste instrucțiuni descriu toate tipurile de produse aferente GC7000WP. Disponibilitatea poate varia în funcție de țară.

2.4 Plăcuță de tip

Plăcuța de tip conține informații despre puterea aparatului, date de înregistrare și numărul de serie al produsului. Plăcuța de tip se află în interiorul cazanului cu montare pe perete în partea dreaptă lângă racordul de gaz (→ Fig. 1, pag. 6).

2.5 Combustibili aprobați

Acest produs poate fi alimentat cu gaz numai din rețeaua publică de gaze.

Pentru reconstrucția tipului de gaz și funcționarea cu gaze lichefiate, se aplică informațiile din instrucțiunile furnizate cu acest produs și/sau accesoriile necesare.

Informații privind tipurile de gaz certificate pot fi găsite în capitolul „Date tehnice” și pe plăcuța de tip de pe produs.

În cadrul declarației de conformitate, a fost testată și certificată, de asemenea, utilizarea gazului metan amestecat cu hidrogen de până la 20 % din volum.

Informații detaliate privind amestecul de gaz furnizat și efectele acestuia asupra puterii și a conținutului de CO₂ sunt disponibile la cerere de la societatea de alimentare cu gaz și de la departamentul nostru de service.

2.6 Conversia tipului de gaz

Cazanul este adecvat pentru categoriile de gaz specificate pe plăcuța de tip.

În cazul în care este permisă conversia cazanului la o altă categorie de gaz, aceasta este specificată în datele despre gaz (→ art. 15.3, pag. 54).

2.7 Accesorii

O gamă largă de accesorii este disponibilă pentru acest aparat.

Pentru mai multe informații, contactați producătorul. Veți găsi adresele relevante pe partea din spate a acestui document.

2.8 Pachet de livrare

O gamă de accesorii este furnizată împreună cu GC7000WP.

- ▶ Verificați dacă sistemul de încălzire este intact la livrare.
- ▶ Verificați dacă există întreg conținutul pachetului.

Unitate de ambalare	Componentă	Ambalaj
1 (cazan)	• Cazan cu montare pe perete	Cutie de carton
2 (accesorii)	• Șină de montare • Materiale de fixare • Sifon • Furtun de evacuare condens • Conexiune rotativă + garnitură de etanșare (2x) • Documentație	Cutie de carton

Tab. 1 Pachet de livrare

2.9 Test pompă.

Pompa pornește automat timp de 10 secunde la fiecare 24 de ore, dacă nu este utilizată o perioadă mai lungă. Această procedură previne griparea pompei.

2.10 Protecție împotriva înghețului

ATENȚIE


Deteriorare a instalației din cauza efectelor înghețului.

Sistemul de încălzire poate îngheța în timpul unui ger puternic din cauza: întreruperii tensiunii de alimentare, alimentării insuficiente cu gaz sau defectării aparatului.

- ▶ Instalați cazanul într-o încăpere ferită de îngheț.
- ▶ Drenați întregul sistem de încălzire, dacă urmează a fi oprit pentru o perioadă mai lungă.

Cazanul este echipat cu protecție integrală împotriva înghețului. Aceasta înseamnă că nu trebuie instalată o siguranță externă de protecție împotriva înghețului pentru cazan. Protecția împotriva înghețului pornește cazanul la o temperatură a cazanului de 7 °C și îl oprește la o temperatură a cazanului de 15 °C. Protecția împotriva înghețului nu protejează de îngheț sistemul de încălzire.

2.11 prezentare generală a produsului



0010030188-002

Fig. 1 GC7000WP cu set de racordare pe cadru

Cazan de condensare cu montare pe podea:

- [1] Grup de pompe
- [2] Conductă de alimentare cu gaz
- [3] Rezervor de scurgere
- [4] schimbător de căldură
- [5] Închidere înclichetată
- [6] Aerisitor automat
- [7] Șurub reglaj CO₂¹⁾
- [8] Țeavă de aspirație a aerului
- [9] Ajutaj Venturi
- [10] Ventil de reglare raport aer/gaz
- [11] Telecomandă
- [12] Întrerupător de pornire/oprire
- [13] Senzor pentru temperatura gazelor arse
- [14] Conector
- [15] Punct de măsurare pentru ghidarea gazelor arse
- [16] Punct de măsurare pentru alimentarea cu aer
- [17] Capac aparat
- [18] Punct de conexiune pentru instrumentul de diagnoză
- [19] Ventilator
- [20] Capac de arzător
- [21] Aprinzător de gaz
- [22] Senzor de temperatură de tur (93 °C)
- [23] Senzor pentru temperatură de siguranță (105 °C)
- [24] Limitator de temperatură de siguranță
- [25] Senzor de presiune
- [26] senzor de temperatură de retur
- [27] Plăcuță de tip
- [28] Sifon pentru condensat

Set de racordare și cadru (accesorii):

- [29] Pompă
- [30] Robinet de gaz
- [31] Racord vas de expansiune
- [32] Robinet de alimentare și golire
- [33] Retur robinet de întreținere
- [34] Cadru bază
- [35] Element de fixare și reglare
- [36] Tur robinet de întreținere
- [37] Manometru
- [38] Supapa de preaplin

1) Reprodus: GC7000WP 100

2.12 Dimensiuni

Cazan cu montare pe podea pe cadru




Fig. 2 Dimensiuni pe cadrul de bază [mm]

Cazan cu montare pe podea plasat la perete




Fig. 3 Dimensiuni pe perete în [mm]

2.13 Distanțe minime față de pereți



Cu un racord orizontal pentru gaze arse, asigurați-vă că rămân accesibile componentele electronice din partea de sus din interiorul cazanului montat pe podea în cazul plasării unui cot direct pe adaptorul de evacuare a gazelor arse.

- După montarea cotului pentru gaze arse, verificați dacă este ușor de îndepărtat capacul superior al aparatului (→ art. 22, pag. 19).
- Trebuie să existe un spațiu de cel puțin 100 mm direct deasupra cotului la cazanul montat pe podea.




Fig. 4 Vedere laterală [mm]

- [1] Evacuare orizontală a gazelor arse
- [2] Colier
- [3] Evacuare verticală a gazelor arse
- A Distanță de la partea de sus a cazanului montat pe podea - orificiu alezat rigid
- B Distanță de la partea de sus a cazanului montat pe podea - parte superioară a orificiului alezat
- C Adâncime a cazanului montat pe podea: 365 mm
- K Diametru al orificiului alezat
- S Grosime perete

Grosime perete S	K [mm] pentru Ø evacuare gaze arse [mm]	
	Ø 110/160	Ø 110
15 - 24 cm	190	140
24 - 33 cm	195	145
33 - 42 cm	200	150
42 - 50 cm	205	155

Tab. 2 Diametru al orificiului alezat K

Conductă de gaze arse		A [mm]	B [mm]
Ø 110 mm	Adaptor racord cu cot, evacuare orizontală a gazelor arse.	165	A + 0,5*K
Ø 110/160 mm		179	A + 0,5*K
Ø 110 mm	Adaptor racord, evacuare verticală a gazelor arse	-	0
Ø 110/160 mm		-	0

Tab. 3 Distanțele A și B în funcție de evacuarea gazelor arse

Stabiliți distanța minimă deasupra cazanului montat pe podea.

- Adăugați dimensiunea B din tabelul 3 la înălțimea părții de sus a cazanului montat pe podea.
- Cu o evacuare orizontală a gazelor arse:
 - Adăugați 52 de mm la dimensiunea B pentru fiecare metru de cale de evacuare orizontală a gazelor arse.
 - În acest caz, luați în considerare și diametrul colierului.
- Cu o evacuare verticală a gazelor arse:
 - Lăsați o distanță de cel puțin 100 mm deasupra cazanului montat pe podea pentru a permite accesul și lucrul la componentele electronice.

Spațiu minim necesar pentru cazanul montat pe podea.

- Asigurați un spațiu neobstrucționat de cel puțin 60 cm pentru cazanul montat pe podea pentru a permite efectuarea lucrărilor de întreținere și a altor lucrări.

Distanța față de pereți în părțile laterale.

- Lăsați o distanță de cel puțin 5 mm în partea exterioară expusă a cazanului montat pe podea.




Fig. 5 Vedere frontală [mm]

2.14 Senzor pentru temperatura gazelor arse

Cazanul este fabricat în variantă standard cu un senzor pentru evacuarea gazelor arse (→ Fig. 1, pag. 6).

Senzorul pentru temperatura gazelor arse protejează cazanul și sistemul de evacuare a gazelor arse de temperaturile ridicate ale gazelor arse prin reducerea sarcinii cazanului (modulație descendentă).

2.15 Deschiderea și închiderea peretelui frontal al aparatului

Cazanul are o închidere prin rotire.

- Utilizați scula indicată atunci când deschideți și închideți peretele frontal (ideal o șurubelniță cu cap plat).

Deschiderea peretelui frontal

- Rotiți șurubul de închidere un sfert de tur [1].
- Înclinați peretele frontal în față și îndepărtați-l [2 + 3].

Închiderea peretelui frontal

- Introduceți știfturile de fixare de pe peretele frontal în orificiile de centrare [4] din cadru.

- Închideți prin strângere peretele frontal la poziția șurubului de închidere.




Fig. 6 Deschiderea peretelui frontal

3 Prescripții



PERICOL

Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte!

- Respectați indicațiile din toate instrucțiunile.

ATENȚIE

Daune ale instalației din cauza unor condiții de utilizare diferite!

În cazul abaterilor de la condițiile de utilizare menționate, se poate ajunge la deranjamente. În cazul abaterilor, componentele individuale sau cazanul se pot deteriora.

- Respectați specificațiile tehnice de pe plăcuța de identificare.

3.1 Informații cu privire la instalare și operare



Utilizați numai piese de schimb originale de la producător. În cazul defecțiunilor care au apărut în urma utilizării unor piese de schimb nelivrate de producător, acesta nu își asumă nicio responsabilitate.

Respectați următoarele prescripții la instalarea și funcționarea instalației de încălzire:

- Normele locale referitoare la construcții cu privire la condițiile de montare
- Normele locale referitoare la construcții cu privire la sistemele de aer de alimentare și evacuare, precum și la racordarea coșurilor de fum
- Normele privind conexiunea electrică la rețeaua de alimentare cu curent
- Prevederile și normele privind dotarea de siguranță a instalației de încălzire a apei
- Trebuie să aveți în vedere că, la nivel regional, sunt necesare autorizații pentru instalația pentru gaze arse și bransamentul pentru condensat la rețeaua publică de apă uzată.

3.2 Prescripții

Pentru instalarea și funcționarea corespunzătoare a produsului, respectați toate prescripțiile naționale și regionale, regulamentele tehnice și directivele în vigoare.

Documentul 6720807972 conține informații privind prescripțiile valabile. Pentru afișare, puteți utiliza funcția de căutare a documentelor de pe pagina noastră de Internet. Puteți găsi adresa de internet pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

4 Ghidarea gazelor arse

Un element suplimentar pentru conducta de gaze arse este inclus împreună cu acest produs. Acest document descrie accesoriile pentru gaze arse, clasificarea gazelor arse și lungimile corespunzătoare ale țevilor de evacuare.

- Instalați sistemul de evacuare a gazelor arse conform descrierii din documentația furnizată.

5 Condiții preliminare pentru instalare



PERICOL

Pericol de moarte prin explozie!

O concentrație mare de amoniac pe o perioadă lungă de timp poate duce la apariția coroziunii sub tensiune la nivelul componentelor din alamă (de exemplu, robinete de gaz, piulițe oarbe). În consecință, există pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz.

- Nu utilizați aparatele cu funcționare pe bază de gaz în spații care prezintă o concentrație mare de amoniac pe o perioadă lungă de timp (de exemplu, grajduri de vite sau spații de depozitare pentru îngrășământ).
- În cazul în care contactul cu amoniacul este inevitabil: asigurați-vă că nu sunt montate componente din alamă.



PRECAUȚIE

Vătămări corporale din cauza ridicării incorecte.

- Având în vedere greutatea și dimensiunile cazanului, luați măsuri adecvate pentru a transporta cazanul cu montare pe perete în încăperea centralei termice.
- În mod ideal, cazanul ambalat ar trebui transportat în încăperea centralei termice pe un cărucior de transport.

ATENȚIE

Aparatul se poate deteriora dacă este ridicat incorect.

Nu toate piesele cazanului sunt adecvate pentru a fi ridicate și transportate. Pentru a ridica în mod corect cazanul, sunt atașate mânere pe partea inferioară a acestuia.

- Utilizați aceste mânere pentru ridicarea cazanului [1].
- Țineți cazanul din părțile laterale și de la bază, nu de la nivelul controlerului de bază sau al racordului pentru gaze arse.




Fig. 7 Poziția adânciturilor mânelor

5.1 Încăperea centralei termice



PERICOL

Pericol de moarte prin explozie!

O concentrație mare de amoniac pe o perioadă lungă de timp poate duce la apariția coroziunii sub tensiune la nivelul componentelor din alamă (de exemplu, robinete de gaz, piulițe oarbe). În consecință, există pericol de explozie din cauza scurgerilor de gaz.

- Nu utilizați aparatele cu funcționare pe bază de gaz în spații care prezintă o concentrație mare de amoniac pe o perioadă lungă de timp (de exemplu, grajduri de vite sau spații de depozitare pentru îngrășământ).
- În cazul în care contactul cu amoniacul este inevitabil: asigurați-vă că nu sunt montate componente din alamă.



PERICOL

Pericol de incendiu cauzat de materiale și lichide inflamabile!

- Nu depozitați materiale sau lichide inflamabile în apropierea directă a cazanului.

ATENȚIE

Deteriorări din cauza înghețului!

- Amplasați instalația de încălzire într-o încăpere protejată de îngheț.

ATENȚIE**Deteriorarea cazanului cauzată de aerul de ardere poluat sau de aerul poluat din mediul înconjurător al cazanului de încălzire!**

- Nu utilizați niciodată cazanul de încălzire într-un mediu cu praf sau într-un mediu agresiv chimic. Acestea pot fi, de exemplu, vopsitorii, frizerii/coafor și întreprinderi agricole, în care rezultă gunoi.
- Nu utilizați niciodată cazanul de încălzire în locuri în care se lucrează cu tricloretenă sau acizi halogenați, precum și alți agenți chimici agresivi sau în locuri unde aceste substanțe sunt depozitate. Aceste substanțe se găsesc, de exemplu, în spray-uri, adezivi, solvenți sau agenți de curățare și lacuri.
- Alegeți sau realizați o încăpere potrivită pentru amplasare.

ATENȚIE**Cazanul poate fi utilizat până la o înălțime de 1200 m peste zero normal!**

- → Tabel 11.1.3 (Date tehnice), pagina 50.

ATENȚIE**Cazanul poate fi utilizat cu aer de ardere până la o temperatură cel mult egală cu temperatura maximă definită!**

Temperatura maximă a aerului de ardere nu trebuie să depășească 35 °C.

- → Tabel 11.1.3 (Date tehnice), pagina 50.

5.2 Atenționări importante

Cazanul nu trebuie utilizat în instalații de încălzire deschise (sisteme cu ventilație de tip deschis ce pot determina pătrunderea oxigenului). Sistemul de încălzire trebuie apoi convertit într-un sistem închis în conformitate cu EN12828 sau trebuie instalat un dispozitiv de separare a sistemelor:

- Montați un dispozitiv de separare (de exemplu, un schimbător de căldură în plăci) între cazan și sistemul de încălzire.

Când sunt utilizate conducte din plastic în sistemul de încălzire

Dacă sunt utilizate conducte din plastic în sistemul de încălzire, de exemplu, într-un sistem de încălzire prin pardoseală:

- Utilizați conducte din plastic cu barieră împotriva difuziei de oxigen conform DIN 4726/4729

-sau-

- Montați un dispozitiv de separare (de exemplu, un schimbător de căldură în plăci) între cazan și sistemul de încălzire.

Atunci când utilizați un termostat de ambianță/controler cu acțiune dependentă de temperatura încăperii

- Nu instalați supape termostactice de radiator în camera de referință.

Temperatura suprafeței

Temperatura maximă a suprafeței aparatului este sub 85 °C. Nu sunt necesare măsuri de protecție speciale pentru materiale de construcție inflamabile și mobilă înglobată. Respectați prevederile naționale specifice.

5.3 Calitatea apei

Apa potabilă sau caldă neadecvată sau contaminată poate cauza defecțiuni ale cazanului și poate deteriora schimbătorul de căldură sau aprovizionarea cu apă menajeră, printre altele, din cauza formării de nămol, coroziunii sau calcificării. Vă rugăm să luați legătura cu producătorul dacă aveți nevoie de informații suplimentare cu privire la calitatea apei. Veți găsi adresele relevante pe partea din spate a acestui document.

- Utilizând „Jurnalul operatorului cu privire la calitatea apei”, furnizat, stabiliți volumul de apă $V_{\max}$:

În cazul în care cantitatea de apă de alimentare și completare este deja mai mare decât volumul de apă calculat $V_{\max}$:

- Utilizați prepararea apei așa cum este specificat în „Jurnalul operatorului cu privire la calitatea apei”.

În cazul în care cantitatea de apă de alimentare și completare este mai mică decât volumul de apă calculat $V_{\max}$:

- Purjați și curățați sistemul de încălzire, dacă este necesar.
- Utilizați doar apă potabilă netratată.
- Nu utilizați aditivi chimici (de exemplu, inhibitori sau agenți care măresc sau reduc pH-ul), cu excepția celor menționați în art. 5.3.1.

5.3.1 Condiționarea și tratarea apei**ATENȚIE****Deteriorare a aparatului din cauza agentului de etanșare din apa caldă**

- Adăugarea de agent de etanșare în apa caldă nu este permisă.



Apa condiționată este apă care a fost dedurizată sau desalinizată și la care **nu** s-a adăugat nicio substanță chimică. Apa tratată este apă condiționată sau necondiționată la care nu s-a adăugat nicio substanță chimică.

Următoarele măsuri de condiționare a apei și de tratare a apei au fost aprobate pentru utilizare de Bosch:

Aplicație	Nume produs	Concentrație max.
		[%]
Demineralizare	Demineralizare/desalinizare cu cartușe cu straturi mixte	În conformitate cu "Manualul pentru calitatea apei" furnizat
Inhibitor/substanță antigel	Fernox Alphi 11	40
Substanță antigel	Noburst AL	40

Tab. 4 Aditivi

- Pentru informații referitoare la concentrații și aplicații, contactați furnizorul de aditiv.



Dacă presiunea apei cu glicoli este mai mică de 1,0 bari, puterea maximă a aparatului va fi redusă gradual la 80 % la 0,5 bari.

5.4 Temperatura maximă a turului

ATENȚIE

Prea mult clor în apa caldă poate deteriora aparatul.

În cazul în care conținutul de clor din apa caldă depășește 150 ppm, cazanul se poate deteriora dacă temperatura apei calde este mai mare de 80 °C. Dacă temperatura maximă a turului este setată peste 80 °C, tratarea apei trebuie adaptată pentru a reduce conținutul de clor.

- ▶ În cazul în care conținutul de clor este mai mare de 150 ppm, efectuați o tratare a apei conform descrierii din "Manualul pentru calitatea apei" furnizat.

Cazanul este furnizat cu o temperatură maximă a turului setată la 80 °C ca standard. În condiții standard, această temperatură maximă a cazanului este suficientă pentru a acoperi sarcina de încălzire și, de asemenea, pentru a garanta durata de viață a cazanului.

Cu toate acestea, pentru anumite instalații, poate fi necesară o mai mare temperatură maximă a turului. În aceste cazuri, conținutul de clor al apei calde trebuie verificat și redus, dacă este necesar.

- ▶ Cu conținutul de clor al apei calde.
- ▶ În cazul în care conținutul de clor este mai mare de 150 ppm, efectuați tratarea apei conform descrierii din "Manualul pentru calitatea apei" furnizat.
- ▶ Setati temperatura maximă a turului la valoarea necesară (→ art. 9.4.2, pag. 29).
- ▶ Pentru mai multe informații, contactați producătorul. Veți găsi adresele relevante pe partea din spate a acestui document.

6 Instalare



AVERTIZARE

Risc de explozie

- ▶ Închideți vana de gaz înainte de a lucra la componentele care transportă gaz.
- ▶ După finalizarea lucrărilor, verificați etanșeitățile tuturor componentelor care transportă gaz.

6.1 Dezambalarea cazanului



Materialul de ambalare este integral reciclabil.

- ▶ Eliminați ambalajul cazanului ca deșeururi la un punct de reciclare, după instalarea cazanului.
- ▶ Îndepărtați ambalajul exterior plasând cazanul pe verticală și trăgând ambalajul în sus și scoțându-l de pe cazan.
- ▶ Evitați deteriorarea racordurilor cazanului în partea superioară și cea inferioară.
- ▶ Acoperiți adaptorul de evacuare a gazelor arse al cazanului în timpul montării.

6.2 Verificarea tipului de gaz

- ▶ Verificați dacă tipul de gaz pentru care se va face conexiunea la aparat corespunde tipului de gaz specificat pe plăcuța de tip. (→ Art. 1, pag. 6).

6.3 Configurarea cazanului

Cazanul poate fi instalat în două moduri:

- Instalare pe un cadru (accesoriu).
- Instalare pe perete.

Pentru a utiliza la maxim designul modular al sistemului, este recomandat să instalați cazanul în combinație cu cadrul.

Instalarea pe un cadru (accesoriu)



AVERTIZARE

Vătămări fizice din cauza răsturnării cazanului.

Cadrul trebuie fixat temeinic de podea sau perete, pentru a nu se putea răsturna cazanul.

- ▶ Utilizați materiale de fixare care sunt adecvate pentru suprafața inferioară sau perete și care oferă suficientă susținere.
- ▶ Prindeți cadrul de podea utilizând suportul (inclus).
- ▶ Dacă nu este permisă perforarea podelei, prindeți cadrul de perete.
- ▶ Montați barele transversale [1] pe stelaje [2].
- ▶ Fixați barele transversale cu suporturile [3] (incluse).
- ▶ Plasați cadrul în locația precizată din încăperea centralei termice.
- ▶ Dispuneți cadrul astfel încât marcajul [4] să fie orientat spre față.




Fig. 8 Instalarea cadrului

- [1] Bară transversală
- [2] Stelaj
- [3] Unghe
- [4] Marcaj

- ▶ Fixați suporturile [1] pe cadru.
- ▶ Fixați suporturile pe podea [3].

-sau-

- ▶ Fixați cadrul pe perete [2].
- ▶ Deoarece cazanul trebuie reglat ulterior, nu strângeți complet șurubul.




Fig. 9 Fixați cadrul pe perete sau pe podea

- ▶ Împingeți cazanul pe cadru. Cazanul este atașat de cadru în partea din spate. Dacă este atașat corect, se va auzi un "clic".
- ▶ Aliniați cazanul în cadru utilizând opțiunea de reglare. [1].
- ▶ Strângeți complet șurubul de fixare în cadru.




Fig. 10 Aliniați cazanul pe cadru

Montarea pe perete

ATENȚIE

Cazanul se poate deteriora dacă este atașat incorect.

Utilizați materiale de fixare adecvate pentru starea zidăriei și greutatea cazanului. Materialele de fixare furnizate sunt adecvate doar pentru instalarea pe pereți din beton.

- ▶ Utilizați doar materiale de fixare care sunt adecvate pentru structura care va susține cazanul.
- ▶ Verificați dacă peretele are o capacitate suficientă de susținere în funcție de dimensiunile și greutatea cazanului. (→ art. 11.1.3, pag. 50).
- ▶ Montați o structură de fixare, dacă este necesar.
- ▶ Utilizați doar materiale de fixare care sunt adecvate pentru structura pe care va fi fixat cazanul. (→ Tab. 5).

Tip de perete	Materiale de fixare	Sarcină minimă [N]
Beton	A se vedea pachetul de livrare	≥ 1000 ¹⁾ Per punct de fixare.
Gresie calcaroasă solidă.		
Altele	Neincluse: de decis de către instalator.	

1) Sarcină este valabilă în cazul sarcinilor de tracțiune și de forfecare.

Tab. 5 Specificația materialelor de fixare

- ▶ Stabiliți poziția cazanului pe perete.
- ▶ Marcați orificiile alezate utilizând șina de montare inclusă [1].
- ▶ Instalați șina de montare pe perete utilizând o nivelă cu bulă de aer pentru a vă asigura că este dreaptă [2 + 3 + 4].




Fig. 11 Instalați șina de montare pe un perete din beton

- ▶ Prindeți cazanul în șina de montare.

- Aliniați cazanul utilizând o nivelă cu bulă de aer și șurubul de reglaj pe partea din spate.




Fig. 12 Aliniați cazanul pe perete

6.4 Conectarea pe partea de gaz și încălzire

Cazanul poate fi conectat pe partea de gaz și de încălzire în 2 moduri:

- utilizând un set de racordare (accesoriu, → art. 6.5, pag. 15),
- fără set de racordare (→ art. 6.8, S. 17).

6.5 Montarea setului de racordare (accesorii)

ATENȚIE

Deteriorări ale instalației din cauza presiunii de reacție incorecte a supapei de siguranță.

Setul de racordare trebuie să fie prevăzut cu o supapă de siguranță.

- Verificați dacă presiunea de reacție a supapei de siguranță este adecvată pentru presiunea de lucru necesară și pentru componentele din sistemul de încălzire.
- Înlocuiți supapa de siguranță preinstalată cu o supapă de siguranță cu o presiune de reacție adecvată (accesoriu).

Următoarele componente au fost incluse în setul de racordare:

- Vană de gaz;
- Robinete de închidere pentru întreținere;
- Manometru
- Supapă de siguranță;
- Pompă;
- Robinet de alimentare și golire.

Aceste componente pot fi găsite în desenul de prezentare generală (→ art. 2.11, pag. 6).

6.5.1 Instalarea vanei de gaz



AVERTIZARE

Dacă etanșarea nu este efectuată corect, pot exista scurgeri de gaze.

Filetul racordului de gaze de sub cazanul montat pe podea nu trebuie să fie brut. Acest lucru ar putea cauza scurgeri de gaze.

- Respectați standardele și reglementările specifice țării cu privire la agentul de etanșare utilizat.

ATENȚIE

Deteriorare a cazanului din cauza murdăriei.

Poluarea vechilor conducte de alimentare cu gaz, inclusiv rugina, pot deteriora ventilul de reglare a raportului aer/gaz sau bloca alimentarea cu gaz.

- Instalați un filtru de gaz în conducta de alimentare cu gaz, în conformitate cu specificațiile, dacă este necesar.
- Etanșați racordul de gaze [1] utilizând un agent de etanșare aprobat.
- Montați cuplajul (două părți) [2].
- Instalați vana de gaz [3].
- Racordați conducta de alimentare cu gaz fără a tensiona vana de gaz.
- Instalați un filtru de gaz în conducta de alimentare cu gaz, dacă este necesar.




Fig. 13 Instalarea vanei de gaz

- [1] Racord de gaz
- [2] Cuplaj cu două părți
- [3] Robinet de gaz

6.5.2 Montarea setului de racordare

- ▶ Montați bransamentul de tur cu garnitura plată [1].
- ▶ Montați pompa cu garnitura plată [2].
- ▶ Montați racordul de retur cu garnitura plată [3].
- ▶ Strângeți cu mâna conexiunile rotative.




Fig. 14 Montarea racordului de tur/retur

- ▶ Însurubați suportul cu șuruburile [1].
- ▶ Strângeți complet toate conexiunile rotative [2].




Fig. 15 Montarea suporturilor

- ▶ Racordați conducta de tur și cea de retur la setul de racordare, asigurându-vă că nu sunt tensionate. Diametrul minim al conductei de tur și al celei de retur trebuie să fie 1½" (Ø 35 mm).

6.6 Montarea sifonului

- ▶ Umpleți sifonul cazanului cu apă.
- ▶ Montați sifonul cazanului [1] cu garnitura [2].
- ▶ Verificați dacă gâtul sifonului este racordat corect la recipientul pentru condensat.
- ▶ Strângeți cu mâna piulița oarbă [4].




Fig. 16 Montarea sifonului cazanului

Cu grupul de pompe

- ▶ Montați piesa "t" [1] între supapa de siguranță cu membrană și sifon.
- ▶ Conectați furtunul [2] de la aerisitorul automat la piesa "t" [1].
- ▶ Nu introduceți furtunul în piesa "t" mai mult de 10 cm.
- ▶ Scurtați furtunul, dacă este necesar.
- ▶ Instalați furtunul corugat [3].

Fără grupul de pompe

- ▶ Montați furtunul corugat [3] direct pe sifon [4].
- ▶ Conectați furtunul [2] de la aerisitorul automat la sistemul de ape uzate.




Fig. 17 Montarea furtunului supapei de aerisire

- [1] Piesă în T
- [2] Furtun supapă de aerisire
- [3] Furtun corugat
- [4] Sifon pentru condensat

6.7 Conectarea țevii de evacuare a condensului

ATENȚIE

Dacă este blocată țeava de ape uzate, acest lucru poate deteriora cazanul.

Un blocaj în țeava de ape uzate poate împiedica eliminarea condensului din cazan în cazul în care conducta de evacuare a condensului este permanent conectată la țeava de ape uzate.

- Asigurați-vă că nu este obstrucționată conexiunea dintre țevile de evacuare a condensului ale cazanului și racordul țevii de ape uzate.
- Utilizați o țeavă de ape uzate realizată din material plastic cu un diametru de cel puțin Ø 40 mm pentru a elimina condensul.
- Instalați un sifon în țeava de ape uzate.
- Instalați secțiuni de țeavă pe orizontală astfel încât acestea să se încline către conducta descendentă. Lungimea maximă a secțiunii de țeavă orizontale este, în acest caz, de 5 m.
- Umpleți sifonul din țeava de ape uzate.

6.8 Conectarea țevilor de încălzire (fără set de racordare)

ATENȚIE

Dacă presiunea de lucru este prea ridicată, aceasta poate deteriora cazanul.

- Instalați o supapă de siguranță cu membrană între cazan și robinetul de închidere pentru întreținere.

ATENȚIE

Deteriorare a aparatului din cauza conexiunii incorecte a echipamentelor de siguranță.

Atunci când utilizați robinete de întreținere, toate echipamentele de siguranță trebuie să rămână în funcțiune când robinetele de întreținere sunt închise.

- Montați racordul pentru vasul de expansiune și supapa de siguranță direct sub cazan și deasupra robinetelor de întreținere. (→ Fig. 18, pag. 18).

ATENȚIE

Defectare a aparatului din cauza răcirii insuficiente.

În cazul în care cazanul este instalat pe un cadru, protecția internă la temperatură excesivă a pompei poate fi declanșată dacă răcirea este insuficientă atunci când este selectată o pompă cu pornire/oprire.

- Atunci când utilizați piese de izolație, asigurați o ventilație suficientă nemontând peretele spate.

- Conectați țeava de tur și cea de retur fără a tensiona cazanul.
- Diametrul țevii de tur și al celei de retur nu trebuie să fie mai mic de 1½" (Ø 35 mm).

Pentru a face lucrările de întreținere mai ușoare:

- Instalați un robinet de întreținere în țeava de tur și cea de retur (→ Fig. 18, pag. 18).

6.8.1 Conectarea vanei de gaz

- Conectați vana de gaz (→ Art. 6.5, pag. 15).

6.8.2 Instalarea pompei

- Selectați pompa, utilizând ca bază specificațiile (→ Tab. 15.2, pag. 53).
- Luați în considerare debitul volumetric necesar (→ Tab. 27, pag. 55).

Dacă nu este utilizată o butelie de egalizare hidrolică:

- Selectați o pompă cu o înălțime de refulare de cel puțin 200 mbari la debitul volumetric necesar.
- Instalați pompa [6] în conducta de retur [5].




Fig. 18 Conectarea țevilor de apă caldă

- [1] Conductă de tur
- [2] Supapa de preaplin
- [3] Robinet de întreținere
- [4] Robinet de gaz
- [5] Conductă de retur
- [6] Pompă
- [7] Robinet de alimentare și golire
- [8] Vas de expansiune
- [9] Spațiu de colectare a impurităților

6.9 Instalarea buteliei de egalizare hidraulică

Dacă înălțimea de refulare rămasă este insuficientă la debitul volumetric necesar, trebuie montată o butelie de egalizare hidraulică [1].

- Verificați specificațiile pentru a afla dacă este necesar să montați o butelie de egalizare hidraulică (→ Art. 15.4, pag. 55).




Fig. 19 Configurare cu butelie de egalizare hidraulică

- [1] Butelie de egalizare hidraulică
- [2] Vas de expansiune
- [3] Pompă
- [4] Robinet de întreținere
- [5] Regulator de presiune diferențială

6.10 Conectarea unui vas de expansiune



Pentru ca sistemul și cazanul să funcționeze corect, trebuie selectat vasul de expansiune adecvat.

- Stabiliți dimensiunea și presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune consultând EN 12828.
- Îndepărtați capacul de pe punctul de conexiune [1].
- Conectați tubulatura de racordare a vasului de expansiune la punctul de conexiune.




Fig. 20 Conectarea unui vas de expansiune

6.11 Instalarea izolației (accesoriu)

Sunt disponibile piese de izolație pentru setul de racordare al acestui cazan.

În cazul în care cazanul este plasat pe cadrul de bază, izolația constă din mai multe panouri. În cazul instalației montate pe perete, izolația constă dintr-o piesă care este fixată sub cazan.

- Pentru mai multe informații, consultați www.bosch-homecomfort.rosau găsiți adresele relevante pe partea din spate a acestui document.

7 Conexiune electrică



PRECAUȚIE

Electrocutare.

- Deconectați cazanul de la alimentarea cu energie electrică înainte să lucrați la piesele electrice.

ATENȚIE

Scurtcircuit electric din cauza cablării incorecte.

- Utilizați doar cabluri originale, dacă trebuie înlocuite.
- Toate conexiunile de 230 V c.a. din cazan trebuie efectuate utilizând cablu de tipul H05VV-F 3 x 0,75 mm² sau NYM-J 3 x 1,5 mm².
- Toate conexiunile de 24 V c.a. din cazan trebuie efectuate utilizând un cablu de alimentare bifilar cu secțiune transversală de 0,4 – 0,8 mm².



Trebuie să fie posibilă atingerea ștecărului de alimentare și, de asemenea, priza (230 V c.a., 50 Hz) în orice moment, pentru punerea în funcțiune a cazanului. Priza trebuie să fie împământată.

- Când efectuați conexiunea electrică, consultați și documentația accesoriului ce urmează a fi conectat și schema de conexiuni (→ Art. 51, pag. 52).

7.1 Manipularea plăcilor electronice

Plăcile electronice cu elemente electronice de control sunt foarte sensibile la descărcarea electrostatică (ESD). Pentru a preveni deteriorarea componentelor, procedați cu foarte mare atenție.



PRECAUȚIE

Deteriorare din cauza descărcării electrostatice!

- Purați o bandă elastică de împământare atunci când manevrați plăcile electronice deschise.




Fig. 21 Bandă de împământare pentru încheietura mâinii

În mod normal, deteriorarea nu este imediat vizibilă. O placă electronică poate funcționa perfect în timpul punerii în funcțiune, iar problemele apar deseori doar ulterior. Obiectele încărcate electrostatic reprezintă o problemă doar dacă se află în vecinătatea echipamentelor electronice. Înainte de a începe lucrul, asigurați-vă că există o distanță sigură de cel puțin 1 m față de pelicula de protecție din spumă de cauciuc și alte materiale de ambalare, de îmbrăcăminte realizată din fibre sintetice (de exemplu, pulovere din fleece) și față de articole similare.

O bandă de împământare pentru încheietura mâinii oferă o bună protecție la descărcarea electrostatică, când lucrați cu echipamente electronice. Această bandă de împământare pentru încheietura mâinii

trebuie purtată atunci când deschideți ambalajul protejat/cutia metalică protejată sau înainte de a deschide o placă electronică montată. Banda de împământare pentru încheietura mâinii trebuie purtată până când placa electronică a fost pusă în ambalajul său protejat sau a fost conectată în interiorul dulapului de control închis. Plăcile electronice înlocuite care sunt returnate trebuie manevrate în acest fel.

7.2 Deschiderea capacului superior

Automatul de ardere și regleta pentru componentele electronice sunt amplasate sub capacul superior.

- Deschideți capacul superior desfăcând șuruburile de fixare [1].




Fig. 22 Deschiderea capacului superior

7.3 Prezentare generală regletă




Fig. 23 Prezentare generală regletă

Simbol	Funcție	Descriere
 2 1	Reglare temperatură pornire/oprire (fără potențial)	► Închideți reglarea temperaturii pornire/oprire. Solicitarea căldurii prin contact fără potențial, închis = pornit, deschis = oprit.
 2 1	Automatizare controlată prin modulație și BUS EMS	► Racordați termostatul de modulație (bus EMS).
 2 1	Contact de comutare extern (fără potențial). În mod standard, acest racord este scurtcircuitat.	Dacă trebuie conectate mai multe componente de siguranță, de exemplu, o pompă de condensat și o siguranță de temperatură pentru încălzirea prin pardoseală, acestea trebuie cuplate în serie. În cazul unei întreruperi de către 1 dintre componentele de siguranță, sarcina de încălzire a cazanului este întreruptă. ► Îndepărtați scurtcircuitul. ► Conectați componentele de siguranță (în serie). Atenție! Componentele de 230 V pot fi conectate numai prin intermediul unui releu.
 2 1	Senzor de temperatură pentru exterior	► Racordați senzorul de temperatură pentru exterior.

Simbol	Funcție	Descriere
	Senzor pentru temperatura boilerului	► Conectați senzorul pentru temperatura boilerului ¹⁾ .
	Senzorul de temperatură al buteliei de egalizare hidrolică	► Conectați senzorul de temperatură la butelia de egalizare hidrolică. ► Setati utilizarea buteliei de egalizare hidrolică în meniul de service Setări> Sistem hidrolic > But.egaliz.hidr..
	Module funcționale	► Conectați cablul BUS al modului funcțional. ► Dacă este instalat în cazan, instalați modulul funcțional conform indicației (→ § 7.7, pag. 22).
	Tensiunea de rețea	► Conectați alimentarea cu tensiune de 230 V pentru modulul funcțional. -sau- ► Conectați vana cu 3 căi conform indicației (→ § 7.6, pag. 21). Atenție! Puterea absorbită totală a componentelor conectate nu trebuie să depășească 725 W.
	Pompă de circulație	Dacă se utilizează o conductă de circulație a apei calde, sau dacă o pompă de circulație este instalată după o butelie de egalizare hidrolică, pompa de circulație poate fi conectată. ► Conectați alimentarea cu tensiune de 230 V pentru pompa de circulație ¹⁾ .
	Tensiunea de rețea	Ștecăr de alimentare 230 V _{CA} ► Conectați ștecărul de alimentare, dacă nu este montat în prealabil (→ § 7.8, pag. 22).
	Pompă încărcare boiler	► Conectați pompa de încărcare a boilerului ¹⁾ . -sau- ► Conectați vana cu 3 căi conform indicației (→ § 7.6, pag. 21).
	Siguranță de precizie a automatului cu arzător	O siguranță de schimb se află sub clapeta de acoperire a automatului cu arzător.

1) Puterea rezervorului de apă caldă trebuie să fie mai mare decât sarcina minimă a cazanului.

Tab. 6 Simboluri regletă

7.4 Conectarea componentelor electrice

Toate cablurile de la componentele electrice din afara cazanului, ce sunt conectate la regleta de conexiuni, trebuie direcționate în interior prin manșonul de detensionare.

- Racordați cablurile de conexiune ale componentelor la regleta de conexiuni fără a le tensiona.
- Direcționați cablul de conexiune prin manșonul de detensionare.
- Poziționați canalul pentru cabluri [1].




Fig. 24 Poziționarea cablului de conexiune și canalului pentru cabluri

7.5 Conectarea pompei din grupul de pompe

- Deschideți unitatea terminală a pompei.
- Utilizați șurubelnița potrivită pentru acest scop.




Fig. 25 Deschiderea unității terminale a pompei

Cu grupul de pompe:

- Conectați cablul de alimentare de 230 V [1] al pompei la fișa tripolară.
- Conectați cablul de semnal de modulație în durată a impulsurilor [2] al pompei la fișa bipolară.
- Ghidați ambele cabluri prin manșonul de detensionare.
- Conectați unitatea terminală a pompei: pliați unitatea terminală a pompei în sus și apăsați pe orizontală până când este fixată pe poziție.

Fără grupul de pompe:



Atunci când utilizați tipuri de pompe diferite de cele disponibile de la Bosch ca accesorii, semnalul de modulație în durată a impulsurilor nu poate fi utilizat. În acest caz, conexiunea de modulație în durată a impulsurilor din unitatea terminală a pompei nu este utilizată. Pentru aceste pompe se aplică operarea pe bază de pornire/oprire.

- Conectați cablul de alimentare de 230 V al pompei la fișa tripolară [1].
- Ghidați cablul de alimentare de 230 V prin manșonul de detensionare.

- Închideți cutia de borne a pompei: pliați cutia de borne a pompei în sus și apăsați pe orizontală până când este fixată pe poziție.




Fig. 26 Conectarea pompei

[1] Cablu de 230 V

[2] Cablu de semnal de modulație în durată a impulsurilor

Setare pompă dispozitiv ≤ 70 kW

Setați pompa dispozitivului la „Extern im”

- Apăsați pe butonul de setare de pe pompa dispozitivului până se ajunge la afișajul Ext. iPWM1




Fig. 27 Setare pompă dispozitiv ≥ 70 kW

Setare pompă dispozitiv > 70 kW

Setați pompa dispozitivului la "Extern im"

- Rotiți butonul de reglare a pompei dispozitivului la Ext. in




Fig. 28 Setare pompă dispozitiv > 70 kW

7.6 Conectarea vanei cu 3 căi, de 230 V (accesoriu)



O vană cu 3 căi poate fi conectată la regleta de conexiuni a cazanului montat pe podea doar dacă puterea cazanului montat pe podea este de ≤ 100 kW.

Un accesoriu adecvat, respectiv o vană cu 3 căi, de 230 V, poate fi conectat la rețeta de conexiuni. Pentru aceasta utilizați ștecherul pentru pompa cazanului [B].

- Citiți cu atenție instrucțiunile pentru vana cu 3 căi de 230 V.
- Conectați cablul de fază (L) la ștecher [A].
- Conectați cablul de fază (L), cablul neutru de comutare (N) și cablul de împământare la ștecher [B].




Fig. 29 Schema de conexiuni pentru vana cu 3 căi, de 230 V

- [1] Cablu de fază L, continuu 230 V
- [2] Cablu de fază L, discontinuu 230 V
- [3] Cablu neutru N

7.7 Montarea modului funcțional (accesoriu)

ATENȚIE

Eroare EMC din cauza ghidării incorecte a cablului.

În cazul în care cablurile BUS și cablurile de alimentare sunt trase în paralele, există riscul de apariție a unor erori EMC.

- Trageți separat cablurile de bus și cablurile de alimentare.

1 modul funcțional [3] poate fi instalat în cazan.

- Citiți cu atenție instrucțiunile pentru modulul funcțional atunci când efectuați instalarea.
- Instalați cablul BUS pe ștecher [1] conform traseului de cablu specificat.

- Instalați cablul de alimentare de 230 V pe ștecher [2] conform traseului de cablu specificat.




Fig. 30 Montarea modului funcțional

- [1] Conexiune sistem BUS EMS
- [2] Cablu de alimentare de 230 V
- [3] Module funcționale

7.8 Montarea ștecherului (dacă nu este preasamblat)

- Montați ștecherul la cablul de alimentare al cazanului.




Fig. 31 Montarea ștecherului

- [1] Conductor neutru N (albastru)
- [2] Conductor de protecție (verde/galben)
- [3] Fază L (maro)

8 Punerea în funcțiune



AVERTIZARE

Scăpări de gaz.

- După finalizarea lucrărilor, verificați etanșeitatea tuturor componentelor care transportă gaz.



PRECAUȚIE

Ieșire a gazelor arse.

- Verificați etanșeitatea tuturor pieselor prin care sunt ghidate gazele arse, după terminarea lucrului.
- Completați procesul-verbal de punere în funcțiune în timpul procedurii de punere în funcțiune (→ Art. 15.6, pag. 57).

8.1 Punerea în funcțiune a cazanului

ATENȚIE

Risc de deteriorare a cazanului din cauza apei de umplere inadecvate.

- ▶ Verificați conținutul de clor al apei de umplere, dacă temperatura maximă a apei calde este setată peste 80 °C (→ Art 5.4, pag. 12).
- ▶ Verificați dacă apa de umplere îndeplinește cerințele cu privire la calitatea apei (→ Art 5.3, pag. 12).



Cazanul pornește imediat ce presiunea de funcționare depășește 0,8 bari.

Dacă presiunea de funcționare este mai mică de 0,2 bari, aparatul nu mai intră în funcțiune.

- ▶ Deschideți toate ventilele radiatorului.
- ▶ Verificați dacă robinetele de închidere pentru întreținere ale seturilor de racordare sunt deschise.
- ▶ Utilizați o metodă de alimentare adecvată, în conformitate cu Reglementările privind apa. (→ art 2.11, pag. 6).
- ▶ Umpleți sistemul de încălzire la o presiune de 2 bari și închideți robinetul de umplere.
- ▶ Aerisiți radiatoarele.
- ▶ Umpleți din nou sistemul de încălzire la o presiune de 2 bari.
- ▶ Deschideți robinetul de gaz.
- ▶ Aerisirea conductei de gaz.
- ▶ Operați aparatul.
- ▶ Porniți cazanul.

8.2 Setarea parametrilor

În meniul de setări pot fi setați diferiți parametri, astfel încât cazanul să poată fi adaptat la sistemul de încălzire.

- ▶ Parcurgeți parametrii din meniul **Setări** (→ § 9.4, p. 29).
- ▶ Ajustați parametrii dacă este necesar.
- ▶ Notați ce parametri au fost modificați în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, p. 57).

Setare Tip întreținere

Cu o perioadă de întreținere completă de 2 ani, un regim normal de operare este considerat a fi o durată maximă de funcționare a arzătorului de 4000 de ore (la fiecare 2 ani). În timpul punerii în funcțiune, durata de funcționare anticipată a arzătorului trebuie estimată pentru a seta corect Tip întreținere. În timpul inspecției sau întreținerii inițiale, durata de funcționare a arzătorului poate fi citită din meniul de service și, dacă este necesar, durata de funcționare a arzătorului Tip întreținere poate fi modificată.

- ▶ Deschideți meniul **Întreținere** > Tip întreținere.
- ▶ Pe baza funcționării, estimați dacă durata maximă de funcționare a arzătorului de 4000 de ore va fi depășită în 2 ani.

Dacă durata maximă de funcționare a arzătorului de 4000 de ore în 2 ani este probabil să fie depășită:

- ▶ Setări Timp funcț. arzător la 4000 de ore.

Dacă durata maximă de funcționare a arzătorului este probabil să fie mai mică de 4000 de ore:

- ▶ Setări Durată funcționare la 24 de luni.

-sau-

- ▶ Setări Dată întreținere: 24 de luni de la data instalării.

Setare Tip întreținere	Timp funcț. arzător	Durată funcționare	Data întreținere
Funcționare standard	4000 ore	24 luni	Data: 24 de luni după instalare

Tab. 7 Parametrii intervalului de întreținere

Setare Putere min. aparat

În cazul în care cazanul este instalat într-un sistem în cascadă cu presiune pozitivă, sarcina minimă trebuie mărită.

- ▶ Deschideți meniul **Valori limită** > Putere min. aparat.
- ▶ Măriți setarea Putere min. aparat (→ tabel 8).

	(Reglare din	Valoare crescută cu
Tip aparat:	[%]	cascadă de presiune pozitivă
GC7000WP 50	28	36
GC7000WP 70	20	26
GC7000WP 85	24	28
GC7000WP 100	20	23

Tab. 8 Setarea Putere min. aparat cu sisteme în cascadă cu presiune pozitivă

8.3 Opțiuni de setare pentru ventilul de reglare a raportului aer/gaz

Sunt utilizate diferite vane de gaz în funcție de puterea cazanului de încălzire. Pozițiile diferitelor porturi de testare și șuruburile de reglare variază în consecință.

Prezentare generală a ventilului de reglare a raportului aer/gaz GC7000WP 50, GC7000WP 70




Fig. 32 Prezentare generală a orificiilor de testare și a șuruburilor de reglare ≤ 70 kW

- [1] Șurub de reglare CO₂/O₂ (randament maxim)
- [2] Orificiu de testare a presiunii de preîncărcare a gazului
- [3] Orificiu de testare a raportului gaz/aer
- [4] Șurub de reglaj pentru raportul între gaz și aer (sarcină redusă)

Prezentare generală a ventilului de reglare a raportului aer/gaz GC7000WP 85, GC7000WP 100




Fig. 33 Prezentare generală a orificiilor de testare și a șuruburilor de reglare ≥ 85 kW

- [1] Șurub de reglare CO_2/O_2 (randament maxim)
- [2] Orificiu de testare a presiunii de preîncărcare a gazului
- [3] Orificiu de testare a raportului gaz/aer
- [4] Șurub de reglaj pentru raportul între gaz și aer (sarcină redusă)
- [5] Fără funcție

8.4 Măsurarea presiunii statice a gazului (statică)

Presiunea de reținere a gazului trebuie să fie stabilă pentru a garanta funcționarea corectă a cazanului. Măsurarea se efectuează atunci când cazanul cu montare pe podea este oprit.

- ▶ Opriti echipamentul.
- ▶ Scoateți panoul frontal.
- ▶ Deschideți orificiul de testare a presiunii statice a gazului rotind șurubul de reglare cu 2 rotații (→ § 8.3, p. 23).
- ▶ Setați manometrul la „0”.
- ▶ Conectați manometrul la orificiul de testare.
- ▶ Măsurați presiunea statică a gazului.
- ▶ Notați valoarea în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, p. 57).
- ▶ Închideți orificiul de testare a presiunii de admisie.

8.5 Măsurarea presurizării gazului (dinamică)

O presurizare stabilă a gazului este necesară pentru a asigura funcționarea corespunzătoare a cazanului. Măsurarea este efectuată la randament maxim.

Deoarece măsurarea este efectuată la vana de gaz și nu la robinetul de gaz, presurizarea admisibilă a gazului poate fi redusă prin pierderea de presiune dintre robinetul de gaz și vana de gaz.

Exemplu: GC7000WP 100 cu gaz metan H, G20.

- Presurizare permisă a gazului: min. 17 mbar – max. 25 mbar (→ Tab. 8.3, pag. 23).
- Pierderea de presiune dintre robinetul de gaz și vana de gaz este de 2,7 mbar (→ Tab. 9).

Valori limită permise la vana de gaz:

Min. 17 mbar – 2,7 mbar = **14,3 mbar**.

Max. 25 mbar – 2,7 mbar = **22,3 mbar**.

Tip	Pierdere de presiune max. per tip de gaz [mbar]	
	G20	G25/G25.3
GC7000WP 50	1,5	2,0
GC7000WP 70	2,5	2,8
GC7000WP 85	2,6	3,3
GC7000WP 100	2,7	3,7

Tab. 9 Pierdere de presiune între robinet de gaz și vană de gaz

- ▶ Calculați presurizarea minimă și maximă a gazului.
- ▶ Opriti aparatul.
- ▶ Îndepărtați panoul frontal.
- ▶ Deschideți orificiul de măsurare al presurizării gazului cu 2 rotiri (→ § 8.3, pag. 23).
- ▶ Setați dispozitivul de măsurare a presiunii la „0”.
- ▶ Conectați dispozitivul de măsurare a presiunii la orificiul de măsurare.
- ▶ Asigurați-vă că instalația de încălzire poate degaja căldura.
- ▶ Conectați echipamentul.
- ▶ Deschideți regimul "coșar" → § 9.4.3, pag. 35.
- ▶ Setați valoarea la 100 %.
- ▶ Verificați dacă valoarea măsurată se află în intervalul valorii limită calculate.



Dacă valoarea măsurată se află în afara valorii limită calculate, nu trebuie efectuată punerea în funcțiune. Cauza trebuie stabilită și defecțiunea remediată. Dacă acest lucru nu este posibil: blocați instalația pe partea de gaz și contactați furnizorul local de gaz.

- ▶ Consemnați valoarea măsurată [mBar] după 1 minut în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, pag. 57).
- ▶ Dezactivați regimul "coșar".
- ▶ Închideți orificiul de măsurare al presurizării.

8.6 Măsurarea CO_2 , O_2 și a CO (randament maxim)



Conținutul de CO din gazele arse trebuie să fie mai mic de 250 ppm (0,025 % din volum) în timpul arderii fără aer în exces. În cazul în care conținutul de CO depășește 250 ppm, acest lucru va fi cauzat de poluarea arzătorului, defectarea arzătorului sau recircularea gazelor arse.



Șurubul de reglaj al aparatului a fost sigilat din fabrică și nu este destinat să fie reglat. În cazul în care sigiliul este rupt, urmați instrucțiunile de reglare (→ Fig. 35 "Schemă proces tehnologic cu instrucțiuni de reglare").

- ▶ Opriti echipamentul.

- Scoateți dopul din punctul de măsurare pentru gazele arse [1].




Fig. 34 Scoateți dopul din orificiul de evacuare a gazelor arse

[1] Punct de măsurare pentru gazele arse

[2] Punct de măsurare pentru alimentarea cu aer

- Asigurați-vă că respectivul cazan își poate elibera căldura.
- Introduceți tija analizorului de gaze arse la 10 cm în punctul de măsurare.
- Operați aparatul.
- Deschideți modul de inspecție a gazelor arse (→ § 9.4.3).
- Începeți prin a seta valoarea la 100 %.
- Măsurați conținutul de CO.
- Determinați și eliminați cauza conținutului potențial ridicat de CO.
- Notați conținut de CO în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, p. 57).
- Măsurați procentul de CO₂/CO/O₂.
- Verificați valoarea măsurată (→ tabel 11, p. 27).
- Efectuați reglaje numai dacă valorile de CO/CO₂/O₂ se află în afara limitelor specificate în tabelul 11.
- Notați nivelul de CO₂/CO/O₂ măsurat în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, p. 57).
- Dezactivați modul de inspecție a gazelor arse.
- Îndepărtați analizorul pentru gaze arse.
- Montați dopul pe punctul de măsurare pentru gazele arse.


Instrucțiuni de reglare a vanei de gaz

Reglarea vanei de gaz este recomandată numai în cazul în care emisiile se află în afara limitelor sau când tipul de gaz este diferit față de setările din fabrică. Dacă emisiile se află în afara limitelor:

- Verificați tipul de gaz din fabrică în plăcuța de tip a aparatului (→ 2.4 "Plăcuță de tip").
- Verificați valorile O₂ din tabelul Date setare (→ Tab. 11 "Date setare").
- Urmați instrucțiunile de reglare din schema procesului tehnologic (→ Fig. 35 "Schemă proces tehnologic cu instrucțiuni de reglare") pentru ghidare, înainte de a regla vana de gaz.



Dacă valorile se află în afara intervalului, aparatul trebuie verificat, întreținut, supus la lucrări de service, reparat sau scos din funcțiune de către instalator. Aparatul poate fi restabilit la setările din fabrică utilizând șurubul de reglaj (→ "Resetarea la datele din fabrică").



0010053504-001

Fig. 35 Schemă proces tehnologic cu instrucțiuni de reglare

- Verificați explicația instrumentului de resetare la setările din fabrică (→ "Resetarea la datele din fabrică") în cazul în care este necesară reglarea șurubului.

Resetarea la datele din fabrică

Aparatul poate fi resetat prin rotirea șurubului de reglaj CO_2/O_2 . Numărul de rotații și adâncimea șurubului depinde de tipul de gaz (→ 2.4 "Plăcuță de tip").

- Pentru aparate 50-70 kW:
 - Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic până când este atinsă poziția închis. La atingerea acestei poziții, rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic în timp ce numărați numărul de rotații.
 - Sau rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic până când obțineți adâncimea corectă a șurubului.
- Pentru aparate 85-100 kW:
 - Rotiți șurubul în sensul acelor de ceasornic până când este atinsă poziția deschis. La atingerea acestei poziții, rotiți șurubul în sens invers acelor de ceasornic în timp ce numărați numărul de rotații.

Tip aparat	Rotații per tip de gaz și adâncime șurub			
	G20	G25	G25.3	G31
GC7000WP 50	10	13	13	10
	18mm	14mm	14mm	18mm
GC7000WP 70	10	13	13	10
	18mm	14mm	14mm	18mm
GC7000WP 85	34	24	27	40
GC7000WP 100	34	24	27	40

Tab. 10 Rotații resetare la setările din fabrică

Date setare

Aparat	Tip de gaz	Arzător Duză [mm]	Randament maxim			Sarcină redusă			Raport între gaz și aer [Pa]
			CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	CO ₂ [%]	O ₂ [%]	CO [ppm]	
GC7000WP 50	G20	8,5	9,3± 0,3	4,4± 0,5	<250	8,5± 0,3	5,8± 0,5	<100	-5± 4
	G25	10,5	9,1± 0,3	4,4± 0,5		8,4± 0,3	5,7± 0,5		
	G25.3	10,5	9,1± 0,3	4,5± 0,5		8,4± 0,3	5,7± 0,5		
	G27	-	8,9± 0,3	4,7± 0,5		8,5± 0,3	5,4± 0,5		
	G2.350	-	-	-		-	-		
	G31	5,2	10,0± 0,3	5,7± 0,4		9,5± 0,3	6,5± 0,4		
GC7000WP 70	G20	8,5	9,3± 0,3	4,4± 0,5	<250	8,5± 0,3	5,8± 0,5	<100	-5± 4
	G25	10,5	9,1± 0,3	4,4± 0,5		8,4± 0,3	5,7± 0,5		
	G25.3	10,5	9,1± 0,3	4,5± 0,5		8,4± 0,3	5,7± 0,5		
	G27	-	8,9± 0,3	4,7± 0,5		8,5± 0,3	5,4± 0,5		
	G2.350	-	-	-		-	-		
	G31	5,2	10,0± 0,3	5,7± 0,4		9,5± 0,3	6,5± 0,4		
GC7000WP 85	G20	8,9	9,1± 0,3	4,7± 0,5	<250	8,2± 0,3	6,3± 0,5	<100	-5± 4
	G25	9,6	9,1± 0,3	4,5± 0,5		8,2± 0,3	6,0± 0,5		
	G25.3	-	-	-		-	-		
	G27	9,6	9,1± 0,3	4,3± 0,5		8,2± 0,3	5,9± 0,5		
	G2.350	10,65	9,1± 0,3	4,0± 0,5		8,2± 0,3	5,7± 0,5		
	G31	6,7	10,0± 0,3	5,7± 0,4		9,1± 0,3	7,1± 0,4		
GC7000WP 100	G20	8,9	9,1± 0,3	4,7± 0,5	<250	8,1± 0,3	6,5± 0,5	<100	-5± 4
	G25	9,6	9,1± 0,3	4,5± 0,5		8,1± 0,3	6,2± 0,5		
	G25.3	9,6	9,1± 0,3	4,5± 0,5		8,1± 0,3	6,3± 0,5		
	G27	9,6	9,1± 0,3	4,3± 0,5		8,1± 0,3	6,2± 0,5		
	G2.350	10,65	9,1± 0,3	4,0± 0,5		8,1± 0,3	5,8± 0,5		
	G31	6,7	10,0± 0,3	5,7± 0,4		9,0± 0,3	7,3± 0,5		

Tab. 11 Date setare

8.7 Măsurarea raportului între gaz și aer (randament minim)

- ▶ Opriti echipamentul.
- ▶ Asigurați-vă că sistemul de încălzire poate elibera căldura.
- ▶ Deschideți orificiul de măsurare a raportului gaz/aer rotind șurubul de reglare cu 2 rotații (→ § 8.3, p. 23).
- ▶ Setați manometrul la „0”.
- ▶ Conectați manometrul la orificiul de testare.
- ▶ Deschideți modul de inspecție a gazelor arse (→ § 9.4.3, p. 35).
- ▶ Începeți **Verif.funct.** prin a seta cea mai mică valoare posibilă.
- ▶ Verificați valoarea măsurată (→ tabel 11, p. 27).
- ▶ Modificați raportul de gaz/aer doar dacă măsurarea este în afara intervalului specificat.
Șurubul de reglaj pentru raportul între gaz și aer se află sub capac (→ 8.3).
- ▶ Notați presiunea de compensare măsurată și nivelul de CO/CO₂/O₂ în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, p. 57).
- ▶ Dacă emisiile se află în afara limitelor, înlocuiți vana de gaz.
- ▶ Dezactivați modul de inspecție a gazelor arse.
- ▶ Închideți orificiul de testare a raportului gaz/aer.

8.8 Citirea curentului de ionizare

- Deschideți regimul "coșar" → § 9.4.3, pag. 35.
- Setați cea mai mică valoare posibilă.
- Deschideți meniul **Info > Curent ionizare**.
- Citiți curentul de ionizare.



Curentul de ionizare trebuie să se fie minim 2 μ A.

- La o valoare mai mică, verificați raportul între gaz și aer și cartușul de aprindere.
- Consemnați valoarea citită [μ A] în procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, pag. 57).
- Dezactivați regimul "coșar".

8.9 Verificarea etanșeității la gaz (de evacuare)

ATENȚIE

Daune la nivelul echipamentului de încălzire din cauza scurtcircuitului.

- Atunci când utilizați spray de detectare a scurgerilor de gaz, acoperiți steckerii, cablurile electrice și componentele.
- Asigurați-vă că cazanul de încălzire își poate degaja căldura.
- Conectați echipamentul.
- Deschideți regimul "coșar" → § 9.4.3, pag. 35.
- Setați valoarea la 50 %.
- Verificați toate elementele conducătoare de gaz cu un detector de scurgeri aprobat.
- Verificați instalația de evacuare a gazelor în privința etanșeității și a montării/fixării corecte.




Fig. 36 Verificarea canalului de gaz

- Determinați care este cauza unei posibile neetanșeități și remediați-o.
- Dezactivați regimul "coșar".

8.10 Verificați funcționarea cazanului

- Modificați temperatura la dispozitivul de control conectat și verificați dacă respectivul cazan începe arderea după câteva minute pentru a susține funcționarea cazanului.
- Dacă este cazul: deschideți un robinet de apă caldă, verificați temperatura apei calde și cantitatea extrasă.

8.11 Lucrare de finalizare

- Montați capacul frontal.
- Completați procesul verbal de punere în funcțiune (→ § 15.7, p. 57).

8.12 Instruirea operatorului

- Familiarizați utilizatorul cu sistemul de încălzire și funcționarea cazanului.
- Arătați operatorului că, dacă apa de încălzire trebuie umplută frecvent, acesta este un semn că sistemul este defect și/sau are scurgeri (asigurați calitatea necesară a apei conform jurnalului operatorului).
- Informați operatorul despre calitatea necesară a apei și indicați locul unde trebuie să aibă loc reumplerea cu apă de încălzire.
- Informați operatorul că nu trebuie să efectueze modificări sau reparații.
- Evidențiați posibilele consecințe (daune materiale, vătămări corporale sau pericol de moarte) ale neefectuării corecte a inspecției, curățării și întreținerii sau ale omiterii lor în întreținere.
- Atrageți atenția asupra pericolelor asociate cu monoxidul de carbon (CO) și recomandați utilizarea detectoarelor CO.
- Predați documentele tehnice operatorului.

9 Utilizare

9.1 Prezentare generală panou de comandă




Fig. 37 Panoul de comandă

- [1] Afișaj
- [2] Taste ▲ și ▼
- [3] Afișaj presiune apă caldă
- [4] Tastă ←
- [5] Tastă OK
- [6] Tastă de meniu
- [7] Tastă pentru apă caldă
- [8] Tastă Încălzire
- [9] Afișaj Arzător



Consultați instrucțiunile de utilizare pentru o descriere a meniurilor utilizatorului.

9.2 Pornirea dispozitivului

- Porniți aparatul de la întrerupătorul de pornire/oprire (→ Fig. 1, pagina 6).

Setați limba la prima pornire a dispozitivului.

- Pentru a parcurge limbile, apăsați tasta ▲ sau ▼.
- Pentru a selecta limba dorită, apăsați tasta OK.



Când afișajul arată **Progr.umpl.sifon**, programul de alimentare a sifonului este activ. Sifonul pentru condensat din aparat este umplut (→ Capitolul 9.3, pagina 29).

9.3 Program de alimentare a sifonului

Programul de alimentare a sifonului este activat automat sau manual de către instalator pe dispozitiv sau pe controler. Înainte de a începe, umpleți sifonul de condens (→ Pagina 16).

Programul de alimentare a sifonului este activat în meniul de service sub **> Setări > Funcție specială > Progr.umpl.sifon**.

În timp ce programul de alimentare a sifonului este activ, este posibil accesul la meniul **Apă caldă**, meniul **Încălzire** și meniul de service.

Programul de alimentare a sifonului este activat automat în următoarele cazuri:

- Dispozitivul este pornit folosind întrerupătorul de pornire/oprire.
- Arzătorul nu a mai fost folosit de cel puțin 28 de zile.
- După trecerea de la modul de vară la modul de iarnă.

La următoarea cerere de căldură pentru încălzire, dispozitivul este menținut la o putere calorică scăzută timp de 15 minute. Programul de alimentare a sifonului rămâne activ până când dispozitivul încheie 15 minute de funcționare cu capacitate min. crescută.

În timpul programului de alimentare a sifonului, **Progr.umpl.sifon** apare pe afișaj.

Programul de alimentare a sifonului este întrerupt când este activat regimul "coșar".

9.4 Setări în meniul de service

Multe funcții ale dispozitivului pot fi setate și verificate în meniul de service. Acesta include:

- **Info:** vizualizarea informațiilor
- **Setări:** setări generale și specifice dispozitivului
- **Verif.funcț.:** setări pentru verificări ale funcționării și începerea verificărilor funcționării
- **Resetare:** restabilirea setărilor din fabrică, resetarea intervalelor de întreținere

9.4.1 Operarea meniului de service

Deschiderea meniului de service

- Apăsați simultan tasta DHW (apă caldă) și tasta Heating (Încălzire) până când apare meniul de service.

Închiderea meniului de service

- Apăsați tasta DHW (apă caldă) sau tasta Heating (Încălzire).

-sau-

- apăsați tasta ←.

Navigarea prin meniu

- Pentru a evidenția un meniu sau un element de meniu, apăsați tasta ▲ sau tasta ▼.
- Apăsați tasta **OK**.
Este afișat meniul sau elementul de meniu.
- Pentru a reveni la nivelul de meniu superior următor, apăsați tasta ←.

Modificarea valorilor de setare

- Selectați elementul de meniu cu tasta **OK**.
- Pentru a selecta valoarea dorită, apăsați tasta ▲ sau ▼.
- Apăsați tasta **OK**.
Noua valoare este salvată.

Îieșirea din elementul de meniu fără salvarea valorilor

- apăsați tasta ←.
Valoarea nu este salvată.

9.4.2 Meniu de service

Privire de ansamblu asupra meniului Service
Info

- Stare funcționare
- Defecț. actuală
- Istoric defecțiuni
- Generator termic
 - Put. încălz. max.
 - Temp. reală
 - Temp. ref. tur
 - Temp. but. eg. hidr.
 - Mod. reală arzător
 - Putere arzător
 - Curent ionizare
 - Mod. pompe
 - Temp. exterioară
 - Porniri arzător
 - Ore funcționare
 - Presiunea apei
- Apă caldă
 - Putere max.
 - Debit AC
 - Temp. reală AC
 - Temp. ieșire
 - Temp. intrare
 - Temp. ref. AC
- Umplere autom.
 - Presiunea apei
 - Nr. umpleri
 - Durata ult. umpleri
 - Umplere activă
- Sistem
 - Vers. unit. com.
 - Vers. unit. operare
 - Nr. ștecăr codat
 - Vers. ștecăr cod.
- Solar
 - Temp. panou
 - Temp. boiler inf.
 - Pompă panou
 - Defecț. inst. solară

Setări

- Sistem hidraulic
 - But. egaliz. hidr.
 - Configurare AC
 - Configurare Cl1
 - Config. pompe
- Încălzire
 - Put. încălz. max.
 - Timp blocare ciclu
 - Temp. opr. bl. ciclu
 - Tmp. porn. bl. ciclu
- Apă caldă
 - Putere max. AC
 - Pompă circulație
 - Cad. pmp. circ.
 - Temperatură DT
 - Pornire DT
 - Oprire DT

- Pompă
 - Tip comut. pompă
 - Putere min.
 - Postfuncț. pompă
 - Presiune min.
 - Pres. referință
- Funcție specială
 - Fcț. aerisire
 - Progr. umpl. sifon
 - Poz. cent. v3 căi
 - Umplere autom.
 - Umplere autom.
 - Presiune min.
 - Pres. referință
 - Timp umpl. max.
 - Timp de blocare
 - Nr. max. umpleri
 - Resetare umpleri
- Întreținere
 - Tip întreținere
 - Fără
 - Timp funcț. arzător
 - Durată funcționare
 - Dată întreținere¹⁾
- Valori limită
 - Temp. max. tur
 - Temp. max. AC
 - Putere min. aparat
- Curbă încălzire
 - Activare
 - Pct. bază crb. înc.
 - Pct. final curbă înc.
 - Regim vară
 - Prot. anti-îngheț
 - Temp. lim. îngheț

Verif. funcț.

- Activare test
 - Aprindere
 - Ventilator
 - Pompă
 - Pompă înc. boiler
 - Vană cu 3 căi
 - Pompă Cl1
 - Pompă circulație
 - Oscil. ioniz.

Resetare

- Setare din fabrică
- Mesaj de service
- Istoric defecțiuni

Mod demo

- Da
- Nu

1) Cu regulator pentru instalația de încălzire

Meniu Info

Element de meniu	Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Stare funcționare	–	→ Fila. 20, pagina 49
Defecț. actuală	–	→ Fila. 21, pagina 50
Istoric defecțiuni	–	
Generator termic		
Put. încălz. max.	–	
Temp. reală	–	Temperatura interioară a aparatului
Temp. ref. tur	–	
Temperatură WB	–	
Temp. but. eg. hidr.	–	Temperatura în butelia de egalizare hidraulică
Temp. retur	–	Temperatura curentă de retur în °C
Mod. încălzire	–	
Mod. reală arzător	–	Modulația arzătorului curent
Putere arzător	–	Puterea curentă a arzătorului în kW
Curent ionizare	–	Curent de ionizare actual în μA
Mod. pompe	–	
Temp. exterioară	–	Temperatura exterioară actuală în °C
Pompă CI1	–	Pompă proprie instalată în aval de butelia de egalizare hidraulică
Porniri arzător	–	Numărul de porniri ale arzătorului de la punerea în funcțiune
Ore funcționare	–	Timpul de funcționare al sistemului de la punerea în funcțiune
Presiunea apei	–	Presiunea curentă de funcționare în bar
Apă caldă		
Putere max.	–	
Temp. reală AC	–	
T. reală AC boil.	–	Temperatura actuală a apei în rezervor
Temp. ref. AC	–	Valoarea de setare a temperaturii apei calde
Sistem		
Vers. unit. operare		Versiunea software a unității de comandă
Vers. unit. com.	–	Versiunea software a dispozitivului de control
Subvers. SW	–	Subversiune software a dispozitivului de control
Nr. ștecăr codat	–	Numărul fișei codate
Vers. ștecăr cod.	–	Versiunea fișei codate

Tab. 12 Meniu Info

Meniu Setări



Setările din fabrică sunt **evidențiate** în tabelul următor.

Element de meniu	Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Sistem hidraulic		
But.egaliz.hidr.		Conexiunea senzorului de temperatură pe butelia de egalizare hidraulică
	• Oprit	• Butelia de egalizare hidraulică nu este instalată în sistem
	• NTC pornit aparat	• Butelie de egalizare hidraulică instalată, senzor de temperatură conectat la cazanul cu montare pe perete
	• NTC pornit modul	• Butelie de egalizare hidraulică instalată, senzor de temperatură conectat la modulul circuitului de încălzire
	• NTC oprit	• Butelie de egalizare hidraulică instalată, dar niciun senzor de temperatură conectat
Configurare AC	• Neinstalat • Vană cu 3 căi instalată • Pompă înc.rez.inst. după but.egaliz.hidr. • Pompă încărcare boiler instalată	
Configurare CI1	• Neinstalat • Pompă proprie inst. după but.egaliz.hidr.	
Config.pumpe	• Pompă sistem	
Încălzire		
Put.încălz.max.	• 50 100 %	Puterea calorică maximă degajată [%]. La aparatele cu gaze naturale: ► Măsurați debitul de gaz. ► Comparați măsurarea obținută cu tabelele de setări (→ Capitolul 15.6, pagina 56). ► Corectați abaterile.
Timp blocare ciclu	• 5 ... 10 ... 60 min	Intervalul de timp specifică timpul minim de așteptare dintre pornirea arzătorului și repornirea acestuia.
Temp.opr.bl.ciclu	• 2 ... 6 ... 15 K	Diferența dintre temperatura curentă pe tur și temperatura setată pe tur până când arzătorul este oprit.
Tmp.porn.bl.ciclu	• -15 - 6 ... 2K	Diferența dintre temperatura curentă pe tur și temperatura setată pe tur până la pornirea arzătorului.
Apă caldă		
Putere max. AC	• 50 100 %	Capacitatea maximă de apă caldă aprobată [%].
Pompă circulație	• Oprit • Pornit	
Cad.pmp.circ.	• 1 x 3 minute/h • 2 x 3 minute/h • 3 x 3 minute/h • 4 x 3 minute/h • 5 x 3 minute/h • 6 x 3 minute/h • Continuu	Pompa de circulație a apei calde intră în funcțiune de 1 ... 6 ori pe oră timp de 3 minute sau în funcționare continuă.
Temperatură DT	• 60 70 ... 80 °C	Temperatura apei calde menajere în timpul dezinfecției termice.
Pornire DT	• Porniți acum?	Porniți dezinfecția termică.
Oprire DT	• Întrerupeți acum?	Anulați dezinfecția termică.

Element de meniu		Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Pompă			
Tip comut.pompă		- Economisire energie Cerință de căldură	- Economisiți energie: oprire inteligentă a pompei de căldură pentru sistemele de încălzire cu regulator compensat în funcție de vreme. Pompa de încălzire este pornită doar dacă este necesar. - Cu cerere de căldură: regulatorul de temperatură pe tur comută pompa de încălzire. Dacă există o cerere de energie termică, pompa de încălzire pornește cu arzătorul.
Putere min.		• 10 ... 100 %	Debit de pompare la putere calorică minimă. Disponibil doar dacă Câmp car.pmp. este setat la 0.
Putere max.		• 10 ... 100 %	Debit de pompare la putere calorică maximă. Disponibil doar dacă Câmp car.pmp. este setat la 0.
Dur.bloc.pompă		• 0 ... 24 × 10 secunde	Pompa internă este blocată până când vana externă cu 3 căi a atins poziția finală.
Postfuncț.pompă		• 1 5 ... 60 min, 24 h	Timp de depășire a pompei de încălzire: depășirea pompei începe când cererea de căldură se termină.
Fcț.aerisire		Oprit - Auto - Pornit	Funcția de aerisire poate fi activată după lucrări de întreținere. În timpul ventilației, următoarele apar în zona de informații a afișajului standard Fcț.aerisire.
Progr.umpl.sifon		Oprit (permis doar când întreținerea este în curs) Pornire aparat min - Pornire încălz. min	Programul de alimentare a sifonului este activat în următoarele cazuri: - Odată ce dispozitivul este pornit folosind întrerupătorul de pornire/oprire - Odată ce arzătorul nu a fost în funcțiune timp de cel puțin 28 de zile - Odată ce modul de funcționare este comutat de la modul de vară la modul de iarnă - Odată ce setările din fabrică ale dispozitivului au fost restaurate La următoarea cerere de căldură pentru încălzire, aparatul este menținut la putere calorică scăzută timp de 15 minute. Programul de alimentare a sifonului rămâne activ până când dispozitivul a fost în funcțiune cu putere calorică scăzută timp de 15 minute. Când programul de alimentare a sifonului rulează, următoarele apar în zona de informații a afișajului standard Progr.umpl.sifon
Poz.cent.v3 căi		- Nu - Da	Funcția garantează că sistemul este golit complet și că motorul poate fi îndepărtat cu ușurință. Vana cu 3 căi rămâne în poziția de mijloc pentru cca. 15 minute.
Presiune min.		• 0,6 0,8 bar	
Pres.referință		• 1,0 ... 1,3 ... 1,7 bar	
Întreținere			
Tip întreținere		- Fără - Timp funcț.arzător: 1000 ... 6000 h - Data întreținere¹⁾ - Durată funcționare: 1 ... 72 luni	
Valori limită			
Temp. max. tur		• 30 ... 85 °C	Limitează domeniul de reglare pentru temperatura de tur.
Temp.max. AC		• 35 ... 60 ... 80 °C	Limitează domeniul de reglare pentru temperatura apei calde menajere.
Putere min.aparat		• 14 ... 50 %	Putere calorică minimă. Valoarea minimă de setare poate varia în funcție de randamentul aparatului.

Element de meniu	Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Curbă încălzire		
Activare	- Da Nu	Când conectați o unitate de comandă compensată în funcție de vreme, nu este necesară nicio reglare la dispozitiv. Unitatea de comandă a sistemului optimizează această setare. Această funcție de service activează un regulator simplu, compensat în funcție de vreme, cu o curbă liniară de încălzire. În funcție de intrarea de pornire/oprire, încălzirea este pornită sau oprită.
Pct.bază crb.înc.	20 ... 90 °C	Acest lucru este afișat doar dacă unitatea de comandă a fost activată. Acesta poate fi folosit pentru a seta punctul de bază al curbei de încălzire, care corespunde unei temperaturi exterioare de +20 °C.
Pct.final curbă înc.	20 ... 90 °C	Acest lucru este afișat doar dacă unitatea de comandă a fost activată. Acesta poate fi folosit pentru a seta punctul de bază al curbei de încălzire, care corespunde unei temperaturi exterioare de -10 °C.
Regim vară	0 ... 16 ... 30 °C	Acest lucru este afișat doar dacă unitatea de comandă a fost activată. Acesta poate fi folosit pentru a seta pragul de temperatură exterioară la care sistemul de încălzire trece în modul de vară.
Prot.anti-îngheț	- Da - Nu	
Temp.lim.îngheț	0 ... 5 ... 10 °C	Valoarea temperaturii pentru protecția la îngheț a sistemului. Această funcție de service este disponibilă doar dacă a fost activată funcția de protecție împotriva înghețului. Dacă temperatura exterioară nu depășește temperatura pragului de îngheț, atunci pompa de încălzire din circuitul de încălzire pornește.

1) Cu regulator pentru instalația de încălzire

Tab. 13 Meniu Setări

Meniu Verif.funcț.

Element de meniu	Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Activare test		
Aprindere	- Pornit Oprit	Aprindere permanentă. Testarea aprinderii prin aprindere permanentă fără alimentare cu gaz. ► Pentru a preveni defectarea transformatorului de aprindere: lăsați funcția activată timp de maximum 2 minute.
Ventilator	- Pornit Oprit	Ventilatorul funcționează fără alimentare cu gaz sau aprindere.
Pompă	- Pornit Oprit	Funcționare permanentă a pompei (pompe interne sau externe).
Pompă înc.boiler	- Pornit Oprit	Funcționarea permanentă a pompei primare a rezervorului
Vană cu 3 căi	Încălzire - Apă caldă	Poziție permanentă a vanei cu 3 căi.
Pompă CI1	- Pornit Oprit	Funcționare permanentă Pompă CI1 (în aval de butelia de egalizare hidraulică), dacă Pompă CI1 este instalată.
Pompă circulație	- Pornit Oprit	Pompă de circulație permanentă pentru apa caldă.
Oscil.ioniz.	- Pornit Oprit	Verificați funcția de măsurare a ionizării la flacără.

Tab. 14 Meniu Verif.funcț.

Meniu Resetare

Element de meniu	Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Setare din fabrică	Restabiliți?	Toate setările sursei de căldură și ale unității de comandă, dacă este cazul, sunt resetate la setarea implicită respectivă. Ulterior resetării, sistemul trebuie să fie pus din nou în funcțiune.
Mesaj de service	Resetați?	Resetarea întreținerii
Istoric defecțiuni	Ștergeți?	Resetați mai întâi întreținerea. Istoricul defecțiunilor generatorului de căldură și al unității de comandă, dacă este cazul, este șters. Dacă momentan există o defecțiune, aceasta va fi reintrodusă imediat în istoric.

Tab. 15 Meniu Resetare

Meniu Mod demo

Element de meniu	Setări/gamă de reglare	Observație/restricție
Mod demo	- Da - Nu	► Pentru a ieși din modul Demo: opriți și reporniți dispozitivul la întrerupătorul Pornire/Oprire.

Tab. 16 Meniu Mod demo

9.4.3 Setarea regimului coșar

Aparatul pornește la putere termică nominală maximă în regimul coșar. În timp ce este activat regimul coșar, poate fi setată o putere termică nominală mai scăzută.

- Asigurați cedarea de căldură prin intermediul ventilelor deschise ale radiatoarelor.



Aveți la dispoziție 30 min pentru a măsura sau ajusta valorile. Aparatul va intra apoi în regimul normal de funcționare.

- Apăsăți tasta **ok** până când se finalizează număratoarea inversă și se afișează **Coșar**.
- Confirmați întrebarea cu Da.
Pe afișaj apar valoarea procentuală maximă a puterii **100 %** și temperatura turului.
Cu tasta **▼**, puterea termică nominală poate fi redusă în trepte de 1%.
- Pentru a seta direct puterea termică nominală minimă, apăsați tasta **▲**.
Pe afișaj apare valoarea procentuală minimă a puterii și temperatura turului.
- Pentru finalizarea regimului coșar, apăsați tasta **↶**.
- Confirmați întrebarea cu Da.
- Ventilele radiatorului sunt resetate la starea inițială.

9.4.4 Dezinfecție termică

Pentru a preveni contaminarea apei calde cu bacterii, de exemplu legionella, vă recomandăm o dezinfecție termică după o perioadă îndelungată de nefuncționare.



PRECAUȚIE

Pericol de accidentare prin opărire!

În timpul dezinfecției termice, preluarea apei calde neamestecate poate produce opărire.

- Utilizați temperatură maximum setabilă pentru apă caldă numai pentru dezinfecția termică.
- Informați locuitorul casei cu privire la pericolul de opărire.
- Efectuați dezinfecția termică în afara perioadelor normale de funcționare.
- Nu preluați apa caldă neamestecată.

O dezinfecție termică adecvată acoperă sistemul de apă caldă, inclusiv punctele de prelevare.

- Setăți dezinfecția termică în programul de apă caldă al regulatorului pentru instalația de încălzire (→ instrucțiuni de utilizare ale regulatorului pentru instalația de încălzire).
- Închideți punctele de prelevare a apei calde.
- Setăți o pompă de circulație eventual existentă să funcționeze continuu.
- Așteptați până la atingerea temperaturii maxime.
- Prelevați succesiv apă caldă de la cel mai apropiat punct de prelevare a apei calde la cel mai îndepărtat până când curge timp de până la 3 minute apă fierbinte cu o temperatură de 70 °C.
- Restabiliți setările inițiale.

10 Verificare tehnică și întreținere



AVERTIZARE

Risc de explozie

- Închideți vana de gaz înainte de a lucra la componentele care transportă gaz.
- După finalizarea lucrărilor, verificați etanșeitatea tuturor componentelor care transportă gaz.



PRECAUȚIE

Intoxicație cu gaze arse

- Verificați etanșeitatea tuturor pieselor prin care sunt ghidate gazele arse, după terminarea lucrului.



PRECAUȚIE

Electrocutare

- Evitați contactul cu unitatea de comandă a arzătorului, ventilatorului sau pompa atunci când măsurați și reglați cazanul. Acestea sunt componente aflate sub o tensiune de 230 V.
- Opriți cazanul înainte de a lucra la componentele electrice.

**PRECAUȚIE****Senzori de siguranță care funcționează defectuos**

Funcționarea senzorilor de siguranță din camera de instalare (cum ar fi detectoare de CO, CO₂ și gaze) trebuie verificată în mod regulat.

- ▶ Verificați funcționarea senzorilor de siguranță relevanți în timpul inspecției sau întreținerii.
- ▶ Puteți citi despre cum se efectuează verificarea în instrucțiunile pentru senzorul de siguranță.
- ▶ Defecțiunile senzorilor de siguranță relevanți trebuie remediate imediat.

10.1 Atenționări importante

Veți avea nevoie de următoarele dispozitive și instrumente de măsurare:

- Manometru cu o precizie de măsurare de 0,01 mbar.
- Aparat de măsurare a analizei gazelor arse.
- Perie de curățare cu peri de plastic.
- ▶ Instalați doar piese de schimb originale.
- ▶ Înlocuiți toate garniturile slăbite atunci când efectuați lucrările.

Intervalul pentru verificarea tehnică și întreținere

Pentru a se asigura funcționarea corectă și sigură a cazanului de condensare cu gaz montat pe perete, trebuie respectate următoarele intervale:

- **Verificare tehnică:** anual,
- **Întreținere:** la fiecare 2 ani sau după un timp de funcționare a unui arzător de 4000 de ore (în funcție de care dintre aceste situații survine prima).

Următoarele sarcini trebuie îndeplinite atunci când se efectuează o inspecție sau întreținere:

		Verificarea tehnică	Întreținere
Lucrări generale	→ § 10.2	■	■
Curățarea	→ § 10.3 - § 10.8	--	■
Măsurări de verificare	→ § 10.9 - § 10.15	■	■

Tab. 17 Lucrări de efectuat

10.2 Lucrări generale

Următoarele lucrări nu sunt descrise în detaliu în prezentul document. Cu toate acestea, trebuie efectuate:

- ▶ Verificați starea generală a instalației de încălzire.
- ▶ Efectuați inspecția vizuală și funcțională a instalației de încălzire.
- ▶ Verificați funcționarea și siguranța sistemului de transport a aerului proaspăt și ghidarea gazelor arse.
- ▶ Verificați toate conductele care transportă gaze și apă pentru identifica urmele de coroziune.
- ▶ Înlocuiți eventualele tubulaturi corodate.
- ▶ Verificați presurizarea vasului de expansiune cu membrană.
- ▶ Verificați anual concentrația eventualelor substanțe antigel/aditivi din agentul termic.
- ▶ Verificați cartușele de preparare a apei eventual instalate (în calea de alimentare ulterioară) cu privire la funcționare și valabilitate.
- ▶ La verificarea tehnică anuală, verificați funcționarea tuturor instalațiilor de reglare, comandă și siguranță, și în măsura în care sunt posibile modificări, examinați reglarea corectă a acestora.

Citirea Ore funcționare

Numărul de **Ore funcționare** care au trecut de la punerea în funcțiune inițială este afișat în meniu. Numărul de **Ore funcționare** specifică dacă:

- Componentele trebuie înlocuite ca măsură preventivă.
- Tip întreținere trebuie modificat.
- ▶ Deschideți meniul **Info > Generator termic > Ore funcționare**.
- ▶ Citiți numărul de **Ore funcționare**.
- ▶ Verificați pe baza valorii citite dacă piesele trebuie înlocuite (→ § 10.16.1, p. 39).
- ▶ Notați valoarea în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).
- ▶ Stabiliți diferența dintre cea mai recentă valoare citită și valoarea anterioară din procesul-verbal de întreținere.
- ▶ Verificați setarea Tip întreținere pe baza acestei diferențe și ajustați dacă este necesar (→ § 8.2, p. 23).

Citirea Porniri arzător

Numărul de **Porniri arzător** care au trecut de la punerea în funcțiune inițială este afișat în meniu. Numărul de **Porniri arzător** specifică dacă:

- Componentele trebuie înlocuite ca măsură preventivă.
- ▶ Deschideți meniul **Info > Generator termic > Porniri arzător**.
- ▶ Citiți numărul de **Porniri arzător**.
- ▶ Verificați pe baza valorii citite dacă piesele trebuie înlocuite (→ § 10.16.1, p. 39).
- ▶ Notați valoarea în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).

10.3 Îndepărtați unitatea de gaz-aer

- ▶ Îndepărtați fișa de la ventilator.
- ▶ Îndepărtați furtunul de gaz dintre ajutorul Venturi al ventilului de reglare a raportului aer/gaz.




Fig. 38 Îndepărtați furtunul de gaz ≥ 85 kW

- Îndepărtați conducta de admisie a aerului de la ajutorul venturi.




Fig. 39 Îndepărtarea conductei de admisie a aerului

- Deschideți cele 4 dispozitive de fixare de pe capul arzătorului.
Atenție! Elementele de fixare sunt sub tensiune.




Fig. 40 Deschideți elementele de fixare

- Îndepărtați unitatea de gaz-aer împreună cu capacul arzătorului.




Fig. 41 Îndepărtați unitatea de gaz-aer împreună cu capacul arzătorului.

10.4 Curățați arzătorul

- Îndepărtarea garniturii arzătorului.




Fig. 42 Îndepărtarea garniturii arzătorului

► Îndepărtarea arzătorului.




Fig. 43 Îndepărtarea arzătorului

- Verificați arzătorul și placa distribuitorului de gaz pentru contaminare și fisuri.
- Curățați arzătorul cu aer comprimat sau cu o perie moale, dacă este necesar.

10.5 Curățarea schimbătorului de căldură

ATENȚIE

Risc de deteriorare a schimbătorului de căldură din cauza curățării necorespunzătoare.

- Nu utilizați agenți chimici pentru a curăța schimbătorul de căldură.
- Folosiți doar o perie cu peri de plastic pentru curățare.

- Acoperiți unitatea de aprindere [1].
- Îndepărtați murdăria depusă cu un aspirator.
- Îndepărtați orice altă murdărie cu o perie și un aspirator.
- Purjați schimbătorul de căldură cu apă [2].




Fig. 44 Curățarea schimbătorului de căldură

10.6 Curățarea sifonului

- Scoateți furtunul flexibil și, eventual, piesa în T din sifon.
- Deșurubați piulița de îmbinare a sifonului din cazan și deschideți complet [1].
- Scoateți sifonul [2].




Fig. 45 Scoateți sifonul cazanului

- Clătiți sifonul.
- Umpleți sifonul complet cu apă.
- Reatașați sifonul.
- Verificați dacă gâtul sifonului este racordat corect la recipientul pentru condensat.
- Strângeți ferm piulița de îmbinare.

10.7 Curățarea recipientului pentru condensat

Dacă sifonul este murdar, verificați și curățați recipientul pentru condensat, după cum este necesar.

- Deschideți cele 2 elemente de fixare cu eliberare rapidă.




Fig. 46 Deschideți elementele de fixare ale recipientului pentru condensat

- Scoateți recipientul pentru condensat.




Fig. 47 Scoateți recipientul pentru condensat.

- Curățați recipientul pentru condensat.
- Introduceți garnitura nouă în recipientul pentru condensat.
- Așezați recipientul pentru condensat sub schimbătorul de căldură.
- Împingeți recipientul pentru condensat astfel încât să se sprijine perfect pe schimbător.
- Închideți elementele de fixare.
- Reasamblați toate piesele în ordine inversă.
- Porniți cazanul cu montare pe podea.

10.8 Resetarea Tip întreținere

Resetarea setării de Tip întreținere inițiază noul interval de întreținere.

- Deschideți meniul **Resetare** (→ tabel 15, p. 35).
- Resetați parametrul Mesaj de service.

10.9 Măsurarea presiunii gazului

- Măsurați presiunea de lucru a gazului (→ § 8.5, p. 24).
- Notați valoarea în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).

10.10 Măsurarea CO și CO₂

- Măsurați conținutul de CO și procentul de CO₂ (→ § 8.6, p. 24).
- Notați valorile în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).

10.11 Măsurarea raportului gaz/aer

- Măsurați raportul gaz/aer (→ § 8.7, p. 27).
- Notați valoarea în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).

10.12 Măsurarea curentului de ionizare

- Citiți curentul de ionizare pe afișaj (→ § 8.8, p. 28).
- Notați valoarea în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).

-sau-

- Dacă valoarea este mai mică de 2 μ A: înlocuiți electrodul de aprindere și de detectare a flăcării (→ § 10.16.2, p. 40).

10.13 Verificați dispozitivul de prevenire a returului gazelor arse

Dacă a fost montat un sistem în cascadă de presiune pozitivă pe cazanul cu montare pe podea, trebuie verificat dispozitivul de prevenire a returului.

- Deschideți orificiul de verificare prin dispozitivul de prevenire a returului.

- Verificați dispozitivul de prevenire a returului pentru uzură, deteriorare sau poluare și înlocuiți-l dacă este necesar.
- Umpleți dispozitivul de prevenire a returului cu apă, dacă este necesar.
- Închideți orificiul de inspecție al dispozitivului de prevenire a returului.

10.14 Verificați etanșeitatea la gaze (de ardere).

- Verificați etanșeitatea tuturor componentelor care transportă gaz (→ § 10.13, p. 39).
- Inspectați vizual traseul aerului de alimentare cu aer proaspăt și conducta de gaze arse și verificați etanșeitatea și instalarea/suporturile corecte.
- Verificați dacă sifonul este umplut cu apă și umpleți dacă este necesar (→ § 10.6, p. 38).

10.15 Verificați funcționarea corectă

- Verificați etanșeitatea tuturor cuplajelor.
- Verificați presiunea de funcționare și completați dacă este necesar. În acest sens, luați în considerare calitatea apei (→ § 5.3, p. 12).
- Verificați setările cazanului (→ § 9.4.2, p. 29).
- Completați procesul-verbal de inspecție și întreținere (→ § 10.17, p. 42).
- Închideți panoul frontal.

10.16 Înlocuirea componentelor

10.16.1 Interval de înlocuire pentru componente

Următoarele componente trebuie înlocuite după expirarea duratei de viață specificate.

Înlocuiți conform specificațiilor, în funcție de prima situație apărută			
Componentă	Durata de viață [An]	Durata de funcționare a arzătorului [Ore]	Porniri ale arzătorului [Număr]
Garnituri și inele O	Scoateți garniturile și înlocuiți întotdeauna inelele O.		
Electrod de aprindere și de detectare a flăcării	2	4000	25000
Garnitură arzător	2	4000	--
Garnitura de etanșare a recipientului pentru condensat	2	4000	--
Ventil de reglare raport aer/gaz ¹⁾	10	--	500000
Furtun de gaz	10	20000	--
inele O aerisire automată	10	20000	--

1) La înlocuirea ventilului de reglare a raportului aer/gaz este recomandabil să înlocuiți și furtunul de gaz.

Tab. 18 Interval de înlocuire pentru fiecare componentă

- Documentați înlocuirea componentelor în procesul-verbal de întreținere (→ § 10.17, p. 42).

10.16.2 Introducerea aprinzătorului de gaz

ATENȚIE

Deteriorarea aparatului prin aplicarea unui cuplu excesiv de mare la strângerea șuruburilor.

Șuruburile filetate ale unității de aprindere sunt montate într-un schimbător de căldură din aluminiu. Utilizarea unei etanșări din grafit asigură etanșeitatea la strângerea șuruburilor filetate cu mâna (folosind unelte manuale).

- ▶ Strângeți ambele șuruburi filetate ale aprinzătorului de gaz (**3 Nm**).



Luați în considerare intervalul de înlocuire al ventilului de reglare a raportului aer/gaz.

- ▶ Înlocuiți aprinzătorul de gaz, în funcție de durata de viață (→ Fila. 18, pag. 39).

- ▶ Opriți echipamentul.
- ▶ Desfaceți ambele șuruburi filetate [1] ale aprinzătorului de gaz.
- ▶ Scoateți aprinzătorul de gaz [3] și etanșarea [2].




Fig. 48 Introducerea aprinzătorului de gaz

- ▶ Detașați conexiunile de la aprinzătorul de gaz.
- ▶ Curățați suprafața de contact de pe schimbătorul de căldură.
- ▶ Poziționați noua etanșare și aprinzătorul de gaz.
- ▶ Strângeți ambele șuruburi filetate ale aprinzătorului de gaz (3 Nm).
- ▶ Montați fișa aprinzătorului de gaz.
- ▶ Porniți cazanul cu montare pe podea.
- ▶ Verificați etanșeitatea la gaze arse a pieselor demontate.
- ▶ Efectuați o verificare prin măsurarea curentului de ionizare (→ § 10.12, p. 39).

10.16.3 Înlocuirea senzorului de temperatură a gazelor arse

Senzorul de temperatură a gazelor arse este prevăzut cu o conexiune baionetă.

- ▶ Opriți echipamentul.
- ▶ Rotiți senzorul de temperatură a gazelor arse cu un sfert de tură în sens invers acelor de ceasornic.
- ▶ Scoateți senzorul de temperatură a gazelor arse din tubulatura de evacuare gaze arse.
- ▶ Detașați fișa de la senzorul de temperatură a gazelor arse.

- ▶ Montați noul inel O pe noul senzor de temperatură a gazelor arse înainte de a-l introduce.
- ▶ Conectați fișa la noul senzor.
- ▶ Introduceți senzorul de temperatură a gazelor arse cu cama [1] orientată spre dreapta în tubulatura de evacuare gaze arse.
- ▶ Rotiți senzorul de temperatură a gazelor arse cu un sfert de tură în sensul acelor de ceasornic.
- ▶ Operați aparatul.




Fig. 49 Înlocuirea senzorului de temperatură a gazelor arse

10.16.4 Înlocuirea fișei codate

ATENȚIE

Deteriorări din cauza încărcării electrostatice

Plăcile de circuite imprimate din componentele electronice sunt sensibile la încărcare electrostatică (ESD).

- ▶ Purtați o curea de mână cu împământare atunci când lucrați pe componente electronice (→ § 7.1, p. 19).

- ▶ Opriți echipamentul.
- ▶ Deschideți capacul superior al aparatului (→ § 7.2, p. 19).
- ▶ Detașați suportul unității de comandă a arzătorului [1].
- ▶ Împingeți unitatea de comandă a arzătorului spre stânga [2].
- ▶ Ridicați partea frontală a unității de comandă a arzătorului astfel încât fișa codată să fie ușor accesibilă [3].
- ▶ Scoateți fișa codată [4].

- Atașați noua fișă codată.




Fig. 50 Înlocuirea fișei codate

- Montați din nou unitatea de comandă a arzătorului urmând pașii de mai sus în ordine inversă.
- Înșurubați suportul unității de comandă a arzătorului.
- Închideți și fixați panoul superior.
- Operați aparatul.

10.16.5 Înlocuirea ventilului de reglare a raportului aer/gaz



Luați în considerare intervalul de înlocuire al ventilului de reglare a raportului aer/gaz.

- Dacă ventilul de reglare a raportului aer/gaz este defect sau depinde de durata de viață, înlocuiți-l (→ tabel 49, pagina 40).
- Opriti echipamentul.
- Închideți izolatorul de gaz.
- Urmăriți instrucțiunile de înlocuire furnizate când înlocuiți ventilul de reglare a raportului aer/gaz.
- Deschideți robinetul de gaz.
- Operați aparatul.
- Verificați etanșeitatea tuturor componentelor care transportă gaz.

10.17 Proces-verbal de inspecție și întreținere (lista de verificare)

Data								
1	Accesați ultima defecțiune salvată în meniul de service.							
2	Accesați pornirile arzătorului în meniul de service.							
3	Accesați orele de funcționare în meniul de service.							
4	Inspectați vizual sistemul de evacuare a gazelor arse pentru a vă asigura că acesta a fost instalat corect. Dacă există probleme vizibile, verificați etanșeitatea și stabilitatea mecanică.							
5	Verificați presiunea de alimentare cu gaz.	mbar						
6	Verificați raportul gaz/aer.	Pa						
7	Verificați conținutul de CO.	ppm						
8	Verificați conținutul de CO ₂ .	%						
9	Verificați etanșeitatea pe partea de gaz și apă.							
10	Verificați electrozii.							
11	Verificați arzătorul.							
12	Verificați blocul de căldură.							
13	Verificați curentul de ionizare.	μA						
14	Curățați spațiul de colectare a impurităților.							
15	Verificați supapa de refulare.							
16	Verificați presiunea de preîncărcare a vasului de expansiune pentru înălțimea statică a sistemului de încălzire.	bar						
17	Verificați presiunea sistemului de încălzire.	bar						
18	Verificați anodul de sacrificiu al cilindrului.	mA						
19	Verificați cablajul electric pentru eventuale deteriorări.							
20	Verificați setările regulatorului de încălzire.							
21	Resetați întreținerea.							

Tab. 19 Fișa de inspecție și întreținere

11 Remedierea defecțiunilor

11.1 Mesaje de operare și de defecțiune

11.1.1 Generalități

- **Cod de eroare:** indică ce defecțiune este prezentă.
- **Categorie defecțiune:** indică ce fel de defecțiune este prezentă și efectele acesteia.

Categorie defecțiune O (cod de funcționare)

Codurile de operare indică condițiile de funcționare în regim normal de operare.

Clasa de defecțiuni B (defecțiuni care provoacă blocarea)

Defecțiunile blocante duc la o oprire limitată în timp a instalației de încălzire. Instalația de încălzire repornește automat de îndată ce defecțiunea blocantă nu mai există.

11.1.2 Tabel cu coduri de eroare

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
200	O	Generator termic în regim încălzire	–
201	O	Generator termic în regim AC	–
202	O	Aparat în prog. optimizare comutare	–
203	O	Aparat în disp. funcționare, nu există cerință de căldură	–
204	O	Temp. actuală apă caldă gen. termic mai mare ca valoarea nom.	–
208	O	Cerință căldură test gaze arse	–
214	V	Ventilator oprit timp de siguranță	1. Verificați fișa ventilatorului. 2. Verificați cablul de conectare la ventilator.
224	V	Limitator temperatură siguranță declanșat	Circuit de încălzire: 1. Verificați dacă apa caldă circulă corect. 2. Deschideți robinetul închis din circuitul de încălzire. 3. Completați cu apă până când se atinge presiunea prestabilită. 4. Conectați corect fișa la limitatorul de temperatură a blocului de căldură. 5. Verificați limitatorul de temperatură a blocului de căldură, înlocuiți-l dacă este necesar. Circuit de apă potabilă: Verificați dacă apa potabilă din circuitul cilindrului circulă corect.

Categoria de defecțiuni V (defecțiuni care determină blocarea)

Defecțiunile care determină blocarea duc la oprirea sistemului de încălzire, iar sistemul poate fi repornit numai după o resetare.

- Apăsăți tastele ▲ și ▼ până când **Reset** este afișat. Aparatul își reia funcționarea.

Dacă o defecțiune persistă:

- Remediați defecțiunea conform 10.1.2 Tabel cu coduri de eroare

Clasa de defecțiuni W (mesaje de întreținere)

Mesajele de întreținere indică faptul că trebuie efectuată o operațiune de întreținere sau de reparație. Aparatul funcționează în continuare. Dacă mesajul de întreținere a apărut ca urmare a unui defect, este posibil ca funcționarea ulterioară să fie restricționată.

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
227	V	Lipsă semnal flacără după aprin.	1. Deschideți robinetul principal de închidere. 2. Deschideți robinetul de închidere al dispozitivului. 3. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică a aparatului și verificați conducta de gaz. 4. Verificați presiunea de alimentare a conductei de gaz. 5. Verificați dacă arzătorul funcționează corect, reglați arzătorul dacă este necesar. 6. Verificați conținutul de CO₂ al aerului de ardere, reglați dacă este necesar. 7. Stabiliți conexiunea conductorului de protecție (PE) în dispozitivul de comandă. 8. Efectuați verificarea funcționării pentru aprindere. 9. Efectuați verificarea funcționării pentru ionizare. 10. Conectați corect fișa pentru secțiunile de ionizare și aprindere. 11. Conectați corect fișa pentru ventilul de reglare a raportului aer/gaz. 12. Verificați conductele de condens. 13. Verificați partea de gaze arse a schimbătorului de căldură pentru contaminare. 14. Verificați electrodul de detectare a flăcării, înlocuiți dacă este necesar. 15. Verificați electrodul de aprindere, înlocuiți dacă este necesar. 16. Verificați cablul de conectare a electrodului de aprindere, înlocuiți dacă este necesar. 17. Verificați cablul de conectare a electrodului de detectare a flăcării, înlocuiți dacă este necesar. 18. Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz, înlocuiți dacă este necesar. 19. Verificați dispozitivul de comandă/unitatea de comandă arzător, înlocuiți dacă este necesar.
228	V	Semnal flacără deși nu există flacără	1. Verificați cablul de ionizare, înlocuiți dacă este necesar. 2. Verificați setul de electrozi, înlocuiți dacă este necesar. 3. Înlocuiți dispozitivul de control.
229	B	Stingere flacără în timpul regimului arzătorului	1. Deschideți robinetul principal de închidere. 2. Deschideți robinetul de închidere al dispozitivului. 3. Opriti dispozitivul și verificați conducta de gaz. 4. Evaluarea semnalului de pe placa de circuit imprimat defect. 5. Înlocuiți electrodul de detectare a flăcării. 6. Stabiliți conexiunea conductorului de protecție (PE) în dispozitivul de comandă. 7. Înlocuiți cablul de aprindere. 8. Înlocuiți cablul de conectare la electrodul de detectare a flăcării. 9. Înlocuiți ventilul de reglare a raportului aer/gaz. 10. Setați corect arzătorul sau înlocuiți duzele arzătorului. 11. Setați arzătorul la sarcina nominală minimă. 12. Converteți sistemul de evacuare a gazelor arse. 13. Alimentarea cu aer de ardere interconectată este prea scăzută sau orificiul de ventilație este prea mic. 14. Curățați blocul de căldură pe partea de gaze arse. 15. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
232	B	Generator termic blocat prin contact de comutare extern	1. Conectați fișa pentru contactul de comutare extern. 2. Instalați jumperul/verificați pompa de condensat conform specificațiilor producătorului. 3. Adaptați punctul de comutare al întrerupătorului de temperatură exterioară la sistem. 4. Înlocuiți cablul de conectare al întrerupătorului de temperatură exterioară. 5. Înlocuiți întrerupătorul de temperatură exterioară.
233	V	Defecțiune modul de identificare cazan sau sistem electronic aparat	1. Instalați modulul de identificare a cazanului/fișa codată. 2. Conectați fișa la modulul de identificare a cazanului/fișa codată. 3. Înlocuiți modulul de identificare a cazanului/fișa codată (Boschcontactați serviciul pentru clienți).
234	V	Defecțiune electr. vană gaz	1. Înlocuiți cablul de conectare și reșetați odată ce înlocuirea este completă. 2. Înlocuiți ventilul de reglare a raportului aer/gaz și reșetați odată ce înlocuirea este completă.
235	V	Conflict versiuni sistem electronic aparat/modul identificare cazan	1. Verificați modulul de identificare a cazanului/fișa codată. 2. Instalați o combinație validă de dispozitiv de comandă/unitate de comandă arzător.
237	V	Defecțiune sistem	1. Înlocuiți modulul de identificare a cazanului/fișa codată. 2. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
238	V	Sistem electronic aparat defect	Înlocuiți dispozitivul de comandă.
242 - 263	V	Defecțiune sistem electronic aparat/ controler de bază	1. Remediați problema contactului. 2. Dacă este necesar, înlocuiți dispozitivul de comandă sau modulul de identificare a cazanului/fișa codată (Bosch contactați serviciul pentru clienți).
265	O	Necesar căldură mai mic decât energia furnizată	–
268	O	Testul componentei este activat	–
269	V	Monitorizare flacăra	Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
273	B	Funcționarea a fost întreruptă după 24 de ore de funcționare continuă	Ventilatorul și arzătorul pornesc automat după verificarea de siguranță.
281	B	Pompă circuit de încălzire blocată sau aer în pompă circuit de încălzire	1. Verificați dacă pompa este blocată, deblocați sau înlocuiți dacă este necesar. 2. Asigurați-vă că apa de încălzire poate circula corect. 3. Aerisiți pompa.
306	V	Semnal flacăra după oprire alimentare combustibil	1. Înlocuiți ventilul de reglare a raportului aer/gaz. 2. Înlocuiți cablul de ionizare. 3. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
316	V	Temperatură gaze arse la test senzor prea ridicată	1. Înlocuiți senzorul de temperatură a gazelor arse. 2. Înlocuiți cablul de conectare la senzorul de temperatură a gazelor arse. 3. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
317	V	Scurtcircuit senzor temperatură gaze arse	1. Înlocuiți senzorul de temperatură a gazelor arse. 2. Înlocuiți cablul de conectare la senzorul de temperatură a gazelor arse. 3. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
318	V	Întrerupere senzor temperatură gaze arse	1. Conectați fișa la senzorul de temperatură a gazelor arse. 2. Verificați cablul de conectare la senzorul de temperatură a gazelor arse. 3. Înlocuiți senzorul de temperatură a gazelor arse. 4. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
349	B	Diferență între temperatura de tur și de retur prea mare	1. Deschideți robinetele de închidere. 2. Dacă presiunea apei este prea scăzută, completați cu apă și aerisiți sistemul. 3. Deschideți o supapă de termostat. 4. Înlocuiți senzorul de debit sau de retur dacă este necesar. 5. Înlocuiți pompa dacă este necesar.
357	O	Program de aerisire	–
358	O	Protecție blocare activă	–
360	V	Defecțiune sistem electronic aparat/ controler de bază	1. Instalați modulul de identificare a cazanului/fișa codată. 2. Conectați fișa la modulul de identificare a cazanului/fișa codată. 3. Înlocuiți modulul de identificare a cazanului/fișa codată (Boschcontactați serviciul pentru clienți).
362	V	Defecțiune modul identificare cazan sau sistem electronic aparat	Înlocuiți modulul de identificare a cazanului/fișa codată (Boschcontactați serviciul pentru clienți).
363	V	Defecțiune sistem electronic aparat/ controler de bază	Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
811	A	Preparare apă caldă: dezinfecție termică eșuată	1. Dacă apa este aspirată în mod constant, luați măsuri pentru a opri acest lucru. 2. Poziționați corect senzorul de temperatură apă caldă. 3. Verificați dacă există contact între senzorul de temperatură al rezervorului de apă caldă și rezervor. 4. Aerisiți circuitul rezervorului. 5. Setări încălzirea apei potabile la "prioritară". 6. Verificați schimbătorul de căldură în plăci pentru calcificare. 7. Verificați dimensionarea conductei de circulație a apei calde menajere și pierderile de căldură.
815	W	Senzor temperatură butelie egalizare hidraulică defect	1. Verificați configurația hidraulică, corectați dacă este necesar. 2. Verificați senzorul pentru întreruperi sau scurtcircuite, înlocuiți dacă este necesar.
1010	O	Lipsă comunicare prin conexiune BUS EMS	1. Remediați defecțiunea cablajului și opriți și porniți din nou unitatea de comandă. 2. Reparați cablul BUS sau înlocuiți-l. 3. Înlocuiți nodul EMS-BUS defect.

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
1013	W	Punct ardere maxim atins	1. Efectuați întreținerea. 2. Resetați afișajul de service.
1017	W	Presiune apă prea mică	1. Completați cu apă și aerisiți sistemul. 2. Verificați senzorul de presiune, înlocuiți dacă este necesar.
1018	W	Interval de întreținere expirat	1. Efectuați întreținerea. 2. Resetați afișajul de service.
1019	W	Tip pompă incorect detectat	1. Verificați cablarea pompei. 2. Verificați dacă tipul corect de pompă de căldură este în aparat, înlocuiți dacă este necesar.
1022	W	Senzor temperatură rezervor defect sau probleme contact	1. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 2. Conectați corect fișa la dispozitivul de comandă. 3. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 4. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.
1023		Este atinsă durata maximă de funcționare fără durata de standby	1. Efectuați întreținerea. 2. Resetați afișajul de service.
1025	W	Senzor temperatură retur defect	1. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură pe retur. 2. Înlocuiți senzorul de temperatură pe retur. 3. Înlocuiți cablul de conectare la senzorul de temperatură pe retur. 4. Înlocuiți dispozitivul de comandă.
1037	W	Senzor temperatură exterioară defect - regim de rezervă activ	1. Dacă nu se dorește un senzor de temperatură exterioară. Selectați configurația în funcție de temperatura camerei în dispozitivul de comandă. 2. Dacă nu există continuitate, remediați defectiunea. 3. Curățați bornele corodate din carcasa senzorului exterior. 4. Dacă valorile nu se potrivesc, înlocuiți senzorul. 5. Dacă valorile senzorului s-au potrivit, dar valorile tensiunii nu se potrivesc, înlocuiți unitatea de comandă.
1065	W	Senzor presiune apă defect sau neconectat	1. Conectați corect fișa la senzorul de presiune. 2. Verificați cablul de conectare al senzorului de presiune, înlocuiți dacă este necesar. 3. Verificați senzorul de presiune, înlocuiți dacă este necesar.
1068	W	Senzor temperatură exterioară sau sondă lambda defect/ă.	1. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 2. Conectați corect fișa la dispozitivul de comandă. 3. Atașați corect senzorul de temperatură. 4. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 5. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.
1070		Următoarea lucrare de întreținere este scadentă la <zz.ll.aaaa>. Contactați instalatorul la	–
1071		Următoarea lucrare de întreținere este scadentă acum. Contactați instalatorul la	–
1072		Termen lucrări de întreținere depășit. Contactați instalatorul la	–
1074		Lipsă semnal de la senzor de temperatură tur	–
1075	W	Scurtcircuit senzor temperatură bloc căldură	1. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 2. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 3. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.
1076	W	Lipsă semnal de la senzor temperatură bloc căldură	1. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 2. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 3. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.
2085	V	Eroare internă	1. Deblocați. 2. Deconectați alimentarea de la sistem timp de 30 de secunde. 3. Înlocuiți unitatea de comandă a arzătorului.

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
2908	V	Defecțiune sistem electronic aparat/controler de bază	Dacă defecțiunea persistă după o resetare, unitatea de comandă a arzătorului este defectă și trebuie înlocuită.
2910	V	Eroare instalație evacuare gaze	1. Instalați sistemul de evacuare a gazelor arse. 2. Îndepărtați orice depuneri din sistemul de evacuare a gazelor arse. 3. Remediați defecțiunea cablajului și opriți și porniți din nou unitatea de comandă.
2914-2916	V	Defecțiune sistem electronic aparat	Dacă defecțiunea persistă după o resetare, dispozitivul de comandă este defect și trebuie înlocuit.
2920	V	Defecțiune monitorizare flacără	Verificați dispozitivul de comandă, înlocuiți dacă este necesar.
2923-2926	V	Defecțiune sistem electronic aparat	1. Verificați cablarea ventilului de reglare a raportului aer/gaz. 2. Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz. Dacă defecțiunea persistă după o resetare, dispozitivul de comandă sau ventilul de reglare a raportului aer/gaz este defect și trebuie înlocuit.
2927	B	Nu a fost detectată nicio flacără după aprindere	1. Deschideți robinetul principal de închidere. 2. Deschideți robinetul de închidere al dispozitivului. 3. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică a aparatului și verificați conducta de gaz. 4. Efectuați verificarea funcționării pentru aprindere. 5. Efectuați verificarea funcționării pentru ionizare. 6. Conectați corect fișa pentru secțiunile de ionizare și aprindere. 7. Stabiliți conexiunea conductorului de protecție (PE) în dispozitivul de comandă. 8. Verificați electrodul de detectare a flăcării, înlocuiți dacă este necesar. 9. Verificați electrodul de aprindere, înlocuiți dacă este necesar. 10. Verificați cablul de conectare a electrodului de aprindere, înlocuiți dacă este necesar. 11. Înlocuiți cablul de conectare la electrodul de detectare a flăcării. 12. Setati corect arzătorul/înlocuiți duzele arzătorului. 13. Setati arzătorul la sarcina nominală minimă. 14. Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz, înlocuiți dacă este necesar. 15. Verificați sistemul de evacuare a gazelor arse și reparați dacă este necesar. 16. Sursa de alimentare cu aer interconectată din încăperea este prea mică sau dimensiunea deschiderii de ventilație este prea mică. 17. Curățați blocul de căldură pe partea de gaze arse. 18. Verificați dispozitivul de comandă/unitatea de comandă arzător, înlocuiți dacă este necesar.
2928	V	Eroare internă	1. Efectuați resetarea. 2. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
2931	V	Defecțiune sistem electronic aparat/controler de bază	1. Efectuați resetarea. 2. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
2940	V	Defecțiune sistem automat de ardere	1. Efectuați resetarea. 2. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
2946	V	Ștecher codat eronat detectat	Înlocuiți modulul de identificare a cazanului/fișa codată (Boschcontactați serviciul pentru clienți).
2948	B	Lipsă semnal flacără la putere redusă	Arzătorul pornește automat după purjare. Dacă această defecțiune apare frecvent, verificați setarea CO ₂ .
2949	B	Lipsă semn.flacără la putere ridicată	Arzătorul este repornit automat după purjare. 1. Verificați garniturile arzătorului, înlocuiți dacă este necesar. 2. Reduceți randamentul.
2950	B	Lipsă semn.flacără după procesul de pornire	Arzătorul pornește automat după purjare. Setați corect raportul gaz/aer.

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
2951	V	Prea multe stingeri ale flăcării	1. Deschideți robinetul principal de închidere. 2. Deschideți robinetul de închidere al dispozitivului. 3. Întrerupeți alimentarea cu energie electrică a aparatului și verificați conducta de gaz. 4. Efectuați verificarea funcționării pentru ionizare. 5. Conectați corect fișa pentru secțiunile de ionizare și aprindere. 6. Stabiliți conexiunea conductorului de protecție (PE) în dispozitivul de comandă. 7. Verificați electrodul de detectare a flăcării, înlocuiți dacă este necesar. 8. Verificați electrodul de aprindere, înlocuiți dacă este necesar. 9. Verificați cablul de conectare a electrodului de aprindere, înlocuiți dacă este necesar. 10. Verificați cablul de conectare a electrodului de detectare a flăcării, înlocuiți dacă este necesar. 11. Setați corect arzătorul/înlocuiți duzele arzătorului. 12. Setați arzătorul la sarcina nominală minimă. 13. Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz, înlocuiți dacă este necesar. 14. Verificați sistemul de evacuare a gazelor arse și reparați dacă este necesar. 15. Sursa de alimentare cu aer interconectată din încăperea este prea mică sau dimensiunea deschiderii de ventilație este prea mică. 16. Curățați blocul de căldură pe partea de gaze arse. 17. Verificați dispozitivul de comandă/unitatea de comandă arzător, înlocuiți dacă este necesar.
2952	V	Defecțiune internă la testare semnal ionizare	1. Efectuați resetarea. 2. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
2955	B	Parametrii setați pentru configurarea hidraulică nu sunt compatibili cu generatorul termic	Verificați setările hidraulice, modificați dacă este necesar. • Butelie de egalizare hidraulică • Circuit intern de apă caldă (circuit de încărcare a cazanului) • Circuitul de încălzire 1 • Pompă de încălzire în aparat
2956	O	Configurarea hidraulică la generatorul termic este activată	–
2957	V	Defecțiune sistem electronic aparat	1. Resetați dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului. 2. Reconectați corect conexiunile electrice la dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului. 3. Înlocuiți dispozitivul de comandă/unitatea de comandă a arzătorului.
2961 2962	V	Lipsă semnal suflantă	1. Verificați ventilatorul și cablul de conectare. 2. Verificați tensiunea rețelei.
2963	B	Semnal senzor de temperatură tur și bloc căldură în afara intervalului admis	1. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 2. Conectați corect fișa la dispozitivul de comandă. 3. Atașați corect senzorul de temperatură. 4. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 5. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.
2964		Debit volumic prea mic în blocul de căldură	–
2965	B	Temperatură tur prea ridicată	1. Asigurați-vă că circulația de încălzire funcționează corect. 2. Verificați setarea pompei, reglați pentru a se potrivi cu sistemul de încălzire, dacă este necesar. 3. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 4. Conectați corect fișa la dispozitivul de comandă. 5. Atașați corect senzorul de temperatură. 6. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 7. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.

Cod de eroare	Categorie defect	Text de eroare pe afișaj, descriere	Remediere
2966	B	Creștere prea rapidă a temperaturii turului în blocul de căldură	1. Asigurați-vă că circulația de încălzire funcționează corect. 2. Verificați setarea pompei, reglați pentru a se potrivi cu sistemul de încălzire, dacă este necesar. 3. Conectați corect fișa la senzorul de temperatură. 4. Conectați corect fișa la dispozitivul de comandă. 5. Atașați corect senzorul de temperatură. 6. Verificați senzorul de temperatură, înlocuiți dacă este necesar. 7. Verificați cablul de conectare al senzorului de temperatură, înlocuiți dacă este necesar.
2967		Diferență temperatură senzor temperatură tur/bloc de căldură prea mare	–
2968		Realimentare apă caldă	–
2970		Pierdere presiune prea rapidă instalație încălzire	–
2971	B	Presiune de lucru prea scăzută	1. Aerisiți sistemul de încălzire. 2. Verificați etanșeitatea sistemului de încălzire. 3. Completați cu apă până când se atinge presiunea țintă. 4. Verificați senzorul de presiune, înlocuiți dacă este necesar. 5. Verificați cablul senzorului de presiune, înlocuiți dacă este necesar.
2972		Tensiune alimentare prea mică	1. Stabiliți o tensiune de alimentare de cel puțin 196 V c.a. 2. Înlocuiți unitatea de comandă a arzătorului.
3071		Nicio comunicare cu telecomanda	1. Verificați configurația. 2. Verificați cablarea.

Tab. 20 Indicatoare și afișaje de defecțiune

11.1.3 Defecțiuni care nu sunt afișate

Defecțiuni ale dispozitivului	Remediere
Zgomote de ardere prea puternice, zgomote de fărâmițare	▶ Verificați tipul de gaz. ▶ Verificați presiunea de alimentare cu gaz. ▶ Verificați sistemul de evacuare a gazelor arse, curățați sau reparați după caz. ▶ Verificați raportul gaz/aer. ▶ Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz, înlocuiți dacă este necesar.
Zgomote de curgere	▶ Setează corect rata de pompare sau harta caracteristicilor pompei și potriviți cu puterea maximă.
Încălzirea durează prea mult.	▶ Setează corect rata de pompare sau harta caracteristicilor pompei și potriviți cu puterea maximă.
Valori de gaze arse incorecte, conținut de CO prea mare.	▶ Verificați tipul de gaz. ▶ Verificați presiunea de alimentare cu gaz. ▶ Verificați sistemul de evacuare a gazelor arse, curățați sau reparați după caz. ▶ Verificați raportul gaz/aer. ▶ Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz, înlocuiți dacă este necesar.
Aprindere violentă, aprindere slabă.	▶ Verificați transformatorul de aprindere cu funcția de service t01 pentru funcționare incorectă, înlocuiți dacă este necesar. ▶ Verificați tipul de gaz. ▶ Verificați presiunea de alimentare cu gaz. ▶ Verificați sursa de alimentare. ▶ Verificați electrozii cu cablu, înlocuiți dacă este necesar. ▶ Verificați sistemul de evacuare a gazelor arse, curățați sau reparați după caz. ▶ Verificați raportul gaz/aer. ▶ Pentru gaze naturale: verificați monitorul extern al debitului de gaz, înlocuiți dacă este necesar. ▶ Verificați arzătorul, înlocuiți dacă este necesar. ▶ Verificați ventilul de reglare a raportului aer/gaz, înlocuiți dacă este necesar.
Fără funcție, afișajul rămâne întunecat.	▶ Verificați cablajul electric pentru eventuale deteriorări. ▶ Înlocuiți cablurile defecte. ▶ Verificați siguranța, înlocuiți dacă este necesar.

Tab. 21 Defecțiuni care nu sunt afișate pe afișaj

Mesaj de eroare: Presiune de lucru prea scăzută

În cazul în care presiunea de lucru în instalația de încălzire scade sub presiunea minimă setată, se afișează mesajul **LoPr => LO.X bar**.

Presiunea de lucru este prea joasă.

- ▶ Umpleți instalația de încălzire.

Dacă presiunea de lucru din instalația de încălzire scade sub 0,3 bar, pe afișaj apare, intermitent, mesajul **LoPr** și presiunea de lucru. Instalația de încălzire este blocată.

- ▶ Umpleți instalația de încălzire.

- ▶ Dacă este instalat, goliți întregul sistem de apă potabilă.

12 Scoaterea din funcțiune

12.1 Scoatere din funcțiune standard

- ▶ Opriți cazanul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire (→ § 1, p. 6).
- ▶ Închideți izolatorul de gaz.
- ▶ Închideți robinetele de întreținere.

12.2 Scoatere din funcțiune când există risc de îngheț

În cazul în care cazanul rămâne oprit.

- ▶ Setează limita de funcționare a pompei la 24 de ore (→ § 9.4, p. 29).
- ▶ Asigurați-vă că este posibil un debit volumetric suficient la toate radiatoarele.

În cazul în care cazanul este oprit:

- ▶ Opriți cazanul prin intermediul întrerupătorului de pornire/oprire (→ § 1, p. 6).
- ▶ Goliți întregul sistem de încălzire.

13 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu

Protecția mediului este unul dintre principiile fundamentale ale grupului Bosch.

Pentru noi, calitatea produselor, rentabilitatea și protecția mediului, ca obiective, au aceeași prioritate. Legile și prescripțiile privind protecția mediului sunt respectate în mod riguros.

Pentru a proteja mediul, utilizăm cele mai bune tehnologii și materiale ținând cont și de punctele de vedere economice.

Ambalaj

În ceea ce privește ambalajul, participăm la sistemele de valorificare specifice fiecărei țări, care garantează o reciclare optimă.

Toate ambalajele utilizate sunt nepoluante și reutilizabile.

Deșeuri de echipamente

Aparatele uzate conțin materiale de valoare, ce pot fi revalorificate. Grupele constructive sunt ușor de demontat. Materialele plastice sunt marcate. În acest fel diversele grupe constructive pot fi sortate și reutilizate sau reciclate.

Deșeuri de echipamente electrice și electronice



Acest simbol indică faptul că produsul nu trebuie eliminat împreună cu alte deșeuri, ci trebuie dus la un centru de colectare a deșeurilor în scopul tratării, colectării, reciclării și eliminării ca deșeu.

Simbolul este valabil pentru țări cu reglementări privind deșeurile electronice, de ex. "Directiva europeană 2012/19/CE privind deșeurile de echipamente electrice și electronice". Aceste prevederi definesc condițiile-cadru valabile pentru returnarea și reciclarea deșeurilor de echipamente electronice în țările individuale.

Deoarece aparatele electronice pot conține substanțe nocive, acestea trebuie reciclate în mod responsabil, pentru a minimiza posibilele daune aduse mediului și posibilele pericole pentru sănătatea oamenilor. De asemenea, reciclarea deșeurilor electronice contribuie la conservarea resurselor naturale.

Pentru mai multe informații privind eliminarea ecologică a deșeurilor de echipamente electrice și electronice, adresați-vă autorităților locale competente, firmelor de eliminare a deșeurilor sau comerciantului de la care ați achiziționat produsul.

Pentru mai multe informații, accesați:

www.bosch-homecomfortgroup.com/en/company/legal-topics/weee/

14 Notificare privind protecția datelor



La **Robert Bosch S.R.L., Departamentul Termotehnică, Str. Horia Măcelariu 30-34, 013937 București, Romania**, prelucrăm informații privind produsele și instalațiile, date tehnice și date de conectare, date de comunicare, date privind

înregistrarea produselor și istoricul clienților pentru a asigura funcționalitatea produselor (art. 6, alin. (1), lit. b) din RGPD), în vederea îndeplinirii obligației noastre de supraveghere a produselor și din motive de siguranță a produselor și de securitate (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD), pentru asigurarea și apărarea drepturilor noastre în legătură cu întrebările referitoare la garanția și înregistrarea produsului (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD) și pentru a analiza distribuția produselor noastre și a furniza informații și oferte personalizate privind produsul (art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD). Pentru a furniza servicii, precum servicii de vânzări și marketing, management-ul contractelor, gestionarea plăților, servicii de programare, găzduirea de date și servicii call center, putem încredința și transmite datele către furnizori de servicii externi și/sau întreprinderi afiliate firmei Bosch. În anumite cazuri și numai dacă se asigură o protecție corespunzătoare a datelor, datele cu caracter personal pot fi transmise unor destinatari din afara Spațiului Economic European. Mai multe informații pot fi furnizate la

cerere. Puteți contacta responsabilul nostru cu protecția datelor la adresa: Ofițer Responsabil cu Protecția Datelor, Confidențialitatea și Securitatea Informației (C/ISP), Robert Bosch GmbH, cod poștal 30 02 20, 70442 Stuttgart, GERMANIA.

Aveți dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în baza art. 6, alin. (1), lit. f) din RGPD din motive legate de situația dumneavoastră particulară sau în scopuri de marketing direct. Pentru a vă exercita drepturile, vă rugăm să ne contactați la adresa **DPO@bosch.com**. Pentru mai multe informații, scanați codul QR.

15 Informații tehnice și procese-verbal



PERICOL

Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/sau daune personale și pericol de moarte!

► Respectați indicațiile din toate instrucțiunile.


ATENȚIE

Daune ale instalației din cauza unor condiții de utilizare diferite!

În cazul abaterilor de la condițiile de utilizare menționate, se poate ajunge la deranjamente. În cazul abaterilor, componentele individuale sau cazanul se pot deteriora.

► Respectați specificațiile tehnice de pe plăcuța de identificare.

15.1 Schemă electrică



0010034254-002

Fig. 51 Schemă electrică

- | | |
|--|--|
| [1] Panou de comandă, HMI 700 | [18] Pompă de circulație pentru apă caldă 230V _{c.a.} |
| [2] Semnal de modulație în durată a impulsurilor, pompă | [19] Tensiunea de alimentare 230 V _{c.a.} |
| [3] Senzor de presiune | [20] EMS-bus |
| [4] Senzor de temperatură de retur | [21] Senzor de temperatură a buteliei de egalizare hidrolică |
| [5] Senzor pentru temperatura gazelor arse | [22] Senzor de temperatură rezervor de acumulare |
| [6] Senzor de temperatura de siguranță | [23] Senzor de temperatură ambientală exterioară |
| [7] senzor de temperatură pe tur | [24] Contact de comutare extern, fără tensiune |
| [8] Limită înaltă de temperatură de siguranță STB, schimbător de căldură | [25] EMS-bus |
| [9] Limitator de temperatură maximă STB | [26] Contact fără tensiune |
| [10] Electrode de monitorizare | [27] Fișă codată |
| [11] Ventil de reglare raport aer/gaz | |
| [12] Ventilator | |
| [13] Electrode de aprindere și de detectare a flăcării | |
| [14] Pompa de recirculație pentru cazan 230 V _{c.a.} | |
| [15] Întrerupător de pornire/oprire | |
| [16] Pompa primară a rezervorului 230 V _{c.a.} | |
| [17] Ștecă de alimentare 230 V _{c.a.} | |

15.2 Specificații tehnice

Condens 7000 WP GC7000WP		GC7000WP 50	GC7000WP 70	GC7000WP 85	GC7000WP 100
Informații generale	Unitate				
Putere termică nominală (50/30 °C) [P _n cond]	kW	14,3 – 49,9	14,3 – 69,5	20,8 – 84,5	20,8 – 99,5
Putere termică nominală (80/60 °C) [P _n]	kW	13,0 – 46,5	13,0 – 62,6	18,9 – 80,0	19,0 – 94,5
Sarcină nominală G20, G25, G25.3 (UW) [Q _n (Hi)]	kW	13,3 – 47,5	13,3 – 64,3	19,3 – 82,0	19,3 – 96,5
Sarcină nominală G31 (UW) [Q _n (Hi)]	kW	13,3 – 47,5	13,3 – 64,3	19,3 – 82,0	19,3 – 96,5
Eficiență (37/30 °C) sarcină parțială de 30% în conformitate cu EN 15502	%	108,4	108,7	109,1	108,7
Eficiență (80/60 °C) la randament maxim	%	98,5	98,9	98,7	98,6
Pierdere previzibilă în conformitate cu EN 15502.	%	0,24	0,18	0,14	0,12
Eficiența standard a curbei de încălzire (75/60 °C)	%	106,0	106,9	106,7	106,8
Eficiența standard a curbei de încălzire (40/30 °C)	%	109,7	110,4	110,2	110,3
Limită de funcționare a pompei	min	2			
Clasificare IP [Caracteristică nominală IP]		IP X0D			
Clasa de aparat în conformitate cu EN 15502.		B _{23(p)} , B _{53(p)} , C _{13(x)} , C _{33(x)} , C _{43(x)} , C _{53(x)} , C _{63(x)} , C _{83(x)} , C _{93(x)}			
Nr. de identificare produs		CE-0085DLO480			
Clasificarea temperaturii în conformitate cu EN 14471.		T120			
Siguranța aparatului		230 V, 5AF			
Tensiune de rețea, frecvență [U]		230 V, 50 Hz			
Putere de intrare (fără pompă) standby / sarcină parțială / randament maxim	W	2 / 8 / 31	2 / 8 / 65	2 / 10 / 88	2 / 10 / 133
Altitudinea maximă posibilă de instalare a cazanului	m	1200			
Temperatură ambientală admisă	°C	0 - 40			
Temperatura maximă a turului [T _{max}]	°C	85			
Presiunea maximă admisă a apei [PMS]	bar	6			
Rata maximă de acumulare a condensului	l/h	6,0	7,6	9,3	11,0
Conexiuni					
Racord pentru gaze arse/alimentare cu aer concentrică	mm	110/160			
Conductă de tur/retur de încălzire (cazan de condensare cu gaz montat pe perete)	inch	G1½			
Racord la gaz (cazan de condensare cu gaz montat pe perete)	inch	R1			
Evacuare condens (furtun de evacuare flexibil)	mm	24			
Valori de emisie în conformitate cu EN 13384					
Conținut de CO ₂ cu gaze naturale G20, sarcină parțială / randament maxim	%	8,4 / 9,3	8,4 / 9,3	8,2 / 9,1	8,1 / 9,1
Conținut de CO ₂ cu gaze naturale G25, sarcină parțială / randament maxim	%	8,3 / 9,1	8,3 / 9,1	8,2 / 9,1	8,1 / 9,1
Conținut de CO ₂ cu gaze naturale G25.3, sarcină parțială / randament maxim	%	8,4 / 9,1	8,4 / 9,1	8,2 / 9,1	8,1 / 9,1
Conținut de CO ₂ cu propan G31, sarcină parțială / randament maxim	%	9,5 / 10,0	9,5 / 10,0	9,1 / 10,0	9,0 / 10,0
Conținut de O ₂ cu gaz natural G25.3, sarcină parțială / randament maxim	%	5,7 / 4,4	5,7 / 4,4	6,1 / 4,4	6,3 / 4,4
Conținut de O ₂ cu propan G31, sarcină parțială / încărcare completă	%	6,5 / 5,7	6,5 / 5,7	7,1 / 5,7	7,3 / 5,7
CO, ieșire G20 la randament maxim (n = 1)	ppm	31	63	70	81
Factor de emisie standard (EN15502) CO	mg/m ³	2,7	10,8	17,2	23,4
Factor de emisie standard (EN15502) NO _x G20 (medie)	mg/kWh	25	34	34	38
Clasă de NO _x		6			
Debitul masic al gazelor arse la putere termică nominală min. / max.	g/s	6,5/21,6	6,5/29,2	9,8/38,0	9,8/44,7
Temperatura gazelor arse la 80/60 °C, sarcină parțială / randament maxim	°C	56 / 59	56 / 61	56 / 66	56 / 73
Temperatura gazelor arse la 50/30 °C, sarcină parțială / randament maxim	°C	32 / 39	32 / 43	34 / 50	34 / 53
Presiune diferențială gaz/aer (cu sarcină parțială)	Pa	-5			

Condens 7000 WP GC7000WP		GC7000WP 50	GC7000WP 70	GC7000WP 85	GC7000WP 100
Clasa de gaze arse pentru LAS (doar Germania)		G61			
Presiunea de refulare a ventilatorului					
Înălțime de refulare a ventilatorului (p _{max})	Pa	71	130	162	226
DN110/185, B _{23p} , sarcină parțială/randament maxim	Pa	50 / 83	50 / 148	50 / 177	50 / 241
DN110/185, cu clapeta de suprapresiune, B _{23p} , sarcină parțială/randament maxim	Pa	41 / 41	50 / 100	50 / 108	50 / 148
DN110/160, C _{x3x} , sarcină parțială/randament maxim	Pa	50 / 71	50 / 130	50 / 162	50 / 226
DN110-110, C _{x3x} , sarcină parțială/randament maxim	Pa	50 / 71	50 / 130	50 / 162	50 / 226
Dimensiuni si greutate					
Înălțime x lățime x lungime	mm	1120 x 520 x 457			
Greutate	kg	74			
Set de conexiune					
Conductă pentru turul de încălzire	inch	G1½			
Conductă pentru retur de încălzire	inch	G1½			
Conductă de alimentare cu gaz	inch	G 1			
Putere de intrare Wilo-Para STG 25/8, min./max.	W	4 / 74			
Putere de intrare Wilo-Stratos Para 25/1-8, min./max.	W			27 / 138	

Tab. 22 Specificații tehnice

15.3 Date referitoare la gaz

Consum de gaz

Tip de gaz	Consum maxim de gaz [m³/h]			
	GC7000 WP 50	GC7000 WP 70	GC7000 WP 85	GC7000 WP 100
Gaz natural E, H, E _s (G20)	5,03	6,80	8,68	10,21
Gaz natural LL, L, E _i , (G25)	5,85	7,91	10,09	11,88
Gaz natural K (G25.3)	5,72	7,74	–	11,61
Gaz natural L _w (G27)	6,0	8,07	10,58	12,46
Gaz natural L _s (G2.350)	–	–	12,05	14,19
Propan 3P (G31)	1,94	2,62	3,34	3,93

Tab. 23 Consum de gaz

Presiune de alimentare cu gaz:

Țară	Tip de gaz	Presiune de alimentare cu gaz [mbar]		
		Min. ¹⁾	Nom.	Max.
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	Gaz natural H, G20	17	20	25
HU	Gaz natural H, G20	17	20	25
DE, LU, NL, PL	Gaz natural E, G20	17	20	25
Fr	Subgrupa E _s Gaz natural E (G20)	17	20	25
Fr	Subgrupa E _i Gaz natural E (G20)	20	25	30
BE	Subgrupa E _s Gaz natural E (G25)	20	25	30

Țară	Tip de gaz	Presiune de alimentare cu gaz [mbar]		
		Min. ¹⁾	Nom.	Max.
NL	Gaz natural L, G25	20	25	30
NL	Gaz natural K, G25.3	20	25	30
DE	Gaz natural LL, G25	18	20	25
PL	Gaz natural 2L _w (G27)	16	20	23
PL	Gaz natural 2L _s (G2.350)	10	13	16
DK, NL, NO, SE	Propan L, G31	25	30	35
AZ, BA, BE, BG, CH, CZ, ES, FR, GB, GR, IE, PT, IT, MD, PL, RO, RS, TR, PL, SK	Propan L, G31	25	37	45
AT, AU, BG, CH, DE, ES, EE, HR, HU, LT, LV, LU, NL, SI, SK, RS, UA	Propan L, G31	42,5	50	57,5

1) Presiunea minimă de alimentare cu gaz măsurată la blocul de control gaz la care rămâne garantat randamentul maxim al cazanului cu montare pe perete este de 10 mbar.

Tab. 24 Presiuni de alimentare cu gaz

Gaz natural

Țară	Presiune standard a gazului [mbar]	Categori e gaz	Tip de gaz	Setare implicită [mbar]
DE	20	2ELL	2E, G20	20
DE	25	2ELL	2LL, G25	25
AT, AU, AZ, BA, BG, BY, CH, CZ, DK, EE, ES, GB, GR, HR, IE, IT, KZ, LT, LV, MD, NO, PT, RO, RS, RU, SE, SI, SK, TR, UA	20	2H	2H, G20	20
FR	20/25	2E _s	2E _s , G20	20
FR	20/26	2E _i	2E _i , G20	--
BE	20/25	2E	2E _s , G20/G25	20
LU, PL	20	2E	2E, G20	20
NL	20	2E	2E, G20	--
HU	25	2H	2H, G20	25
NL	25	2K	2K, G25.3	25
PL	20	2L _w	2L, G27	--
PL	13	2L _s	2L, G2.350	--

Tab. 25 Gaz natural

Propan

Țară	Presiune standard a gazului [mbar]	Categori e gaz	Tip de gaz	Conversie necesară
DK, NO, SE	30	3P	G31	Da
AZ, BA, BE, FR, GB, GR, IE, IT, MD, PL, PT, RO, TR	37	3P	G31	Da
AT, DE, EE, HR, HU, LT, LU, LV, RS, SI, UA	50	3P	G31	Da
NL	30, 50	3P	G31	Da
BG, CH, CZ, ES, RS, SK	37, 50	3P	G31	Da

Tab. 26 Propan

15.4 Rezistențe hidraulice

	Unitate	GC7000 WP 50	GC7000 WP 70	GC7000 WP 85	GC7000 WP 100
Debitul volumetric necesar la $\Delta T = 20\text{ K}$	l/h	2200	3000	3600	4300
Debit volumetric maxim	l/h	5000			
Rezistența cazanului cu montare pe podea	mbar	75	130	170	240

Tab. 27 Rezistențe hidraulice

15.5 Înălțimea reziduală a pompelor
Modificarea debitului de pompare

Setarea standard pentru debitul de pompare este suficientă în condiții normale sau cu distribuitorul circuitului de încălzire. Cu o ΔT măsurată mai mare de 20 K, este de dorit o reglare a debitului de pompare.

- Creșteți debitul de pompare până când ΔT este de 20 K ($\rightarrow$ § 9.4, 29).

-sau-

- Reduceți rezistența de instalare prin instalarea unei butelii de egalizare hidraulică.




Fig. 52 Înalțimea de refulare a pompei GC7000WP 50




Fig. 53 Înalțimea de refulare a pompei GC7000WP 70




Fig. 54 Înalțimea de refulare a pompei GC7000WP 85




Fig. 55 Înalțimea de refulare a pompei GC7000WP 100

- [1] Înalțimea de refulare maximă reglabilă a pompei
- [2] Setarea standard a înălțimii de refulare
- [3] Înalțimea minimă de refulare a pompei
- [4] Rezistența schimbătorului de căldură + racord + supapă de reținere
- [5] Rezistența schimbătorului de căldură + set de racordare
- [6] Rezistența schimbătorului de căldură

15.6 Valori de reglaj pentru puterea de încălzire

Putere	Afișaj GC7000WP 50 [%]	Afișaj GC7000WP 70 [%]	Afișaj GC7000WP 85 [%]	Afișaj GC7000WP 100 [%]
13	28	20	--	--
20	40	28	24	20
25	50	36	29	25
30	60	43	35	30
35	70	50	41	35
40	80	57	47	40
45	90	64	53	45
50	100	71	59	50
55	--	79	65	55
60	--	86	71	60
65	--	93	76	65
70	--	100	82	70
75	--	--	88	75
80	--	--	94	80
85	--	--	100	85
90	--	--	--	90
95	--	--	--	95
100	--	--	--	100

Tab. 28 Valori de setare pentru puterea de încălzire

15.7 Proces-verbal de punere în funcțiune pentru aparat

Client/utilizatorul instalației:			
Nume, prenume		Strada, nr.	
Telefon/fax		Cod, localitate	
Constructorul instalației:			
Numărul comenzii:			
Tip de echipament:		(Completați un proces-verbal separat pentru fiecare aparat!)	
Nr. serie:			
Data punerii în funcțiune:			
☐ Aparat unic ☐ Cascadă, numărul de aparate:			
Încăperea centralei termice:			
☐ Subsol ☐ Mansardă ☐ Alta:			
Orificii de aerisire: număr:, dimensiune: cca.			cm ²
Ghidarea gazelor arse:			
☐ Sistem cu țevi duble ☐ LAS ☐ Puț ☐ Tubulatură cu țevi separate			
☐ Material plastic ☐ Aluminu ☐ Oțel superior			
Lungime totală: cca. m Cot 87°: buc. Cot 15 - 45°: buc.			
Verificarea etanșeității tubulaturii pentru gaze arse la contracurent: ☐ da ☐ nu			
Conținut de CO ₂ în aerul de ardere la putere termică nominală maximă:			%
Conținut de O ₂ în aerul de ardere la putere termică nominală maximă:			%
Observații privind funcționarea cu subpresiune sau suprapresiune:			
Reglaje gaz și măsurarea gazelor arse:			
Tip de gaz setat:			
Presiunea de racordare a gazului:		mbar	Presiunea statică de racordare a gazului:
Putere termică nominală maximă reglată:		kW	Puterea termică nominală minimă reglată:
Debitul gazului la puterea termică nominală maximă:		l/min	Debitul gazului la puterea termică nominală minimă:
Putere calorică H _{ip} :		kWh/m ³	
CO ₂ la putere termică nominală maximă:		%	CO ₂ la putere termică nominală minimă:
O ₂ la putere termică nominală maximă:		%	O ₂ la putere termică nominală minimă:
CO la putere termică nominală maximă:		ppm mg/kWh	CO la putere termică nominală minimă:
Temperatura gazelor arse la putere termică nominală maximă:		°C	Temperatura gazelor arse la putere termică nominală minimă:
Temperatura maximă măsurată a turului:		°C	Temperatura minimă măsurată a turului:
Sistemul hidraulic al instalației:			
☐ Butelie de egalizare hidraulică, tip:		☐ Vas expansiune suplimentar	
☐ Pompă circuit de încălzire:		Mărime/Presurizare:	
		Există un aerisitor automat? ☐ da ☐ nu	
☐ Boiler/Tip/Număr/Puterea suprafeței de încălzire:			
☐ Sistemul hidraulic al instalației verificat, observații:			

[illegible]

Tab. 29 Proces-verbal de punere în funcțiune



Robert Bosch S.R.L.
Departamentul Termotehnică
Str. Horia Măcelariu 30-34
013937 București
ROMANIA
Tel.: +40-21-4057500
Fax: +40-21-2331313
www.bosch-climate.ro