




**BOSCH**

Instrucțiuni de instalare și întreținere pentru specialist

# Centrală termică în condensație cu gaz **Condens 2300 W**

GC2300W 24/30 C



**Cuprins**

<b>1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță</b> .....	<b>3</b>
1.1 Explicarea simbolurilor .....	3
1.2 Instrucțiuni generale de siguranță.....	3
<b>2 Date despre produs</b> .....	<b>5</b>
2.1 Pachet de livrare.....	5
2.2 Declarație de conformitate .....	5
2.3 Identificarea produsului.....	5
2.4 Prezentarea tipurilor .....	5
2.5 Dimensiuni și distanțe minime .....	6
2.6 Privire de ansamblu asupra produsului.....	8
2.7 Date de produs privind consumul de energie.....	9
<b>3 Prescripții</b> .....	<b>10</b>
<b>4 Ghidarea gazelor arse</b> .....	<b>10</b>
4.1 Accesorii pentru gaze arse admise .....	10
4.2 Condiții de montare .....	10
4.2.1 Indicații principale .....	10
4.2.2 Dispunerea gurilor de vizitare pentru verificare ..	10
4.2.3 Ghidarea gazelor arse în puț .....	10
4.2.4 Sistem vertical de ghidare a gazelor arse .....	11
4.2.5 Ghidarea gazelor arse pe orizontală .....	12
4.2.6 Racordul țevilor izolate .....	12
4.2.7 Ghidarea aerului/gazelor arse la fațadă .....	12
4.3 Lungimile țevilor de evacuare .....	13
4.3.1 Lungimi permise ale țevilor de evacuare .....	13
4.3.2 Determinarea lungimilor țevilor de evacuare la alocarea simplă .....	14
4.3.3 Determinarea lungimilor țevilor de evacuare la alocarea multiplă .....	17
<b>5 Instalare</b> .....	<b>18</b>
5.1 Condiții preliminare .....	19
5.2 Apă preîncălzită pe cale solară .....	19
5.3 Apă de alimentare și completare.....	19
5.4 Verificarea dimensiunii vasului de expansiune ..	20
5.5 Pregătirea montajului aparatului .....	20
5.6 Montarea aparatului .....	20
5.7 Umplerea instalației și verificarea etanșeității ..	21
<b>6 Conexiune electrică</b> .....	<b>22</b>
6.1 Indicații generale .....	22
6.2 Racordarea aparatului .....	22
6.3 Racordarea accesoriilor externe .....	22
<b>7 Punerea în funcțiune</b> .....	<b>24</b>
7.1 Privire de ansamblu asupra panoului de comandă ..	24
7.2 Afisaje pe ecran .....	24
7.3 Pornirea aparatului.....	24
7.4 Setarea temperaturii turului .....	25
7.5 Setarea preparării apei calde .....	25
7.5.1 Setarea temperaturii apei calde .....	25
7.5.2 Setarea regimului confort sau a regimului eco ..	25
7.6 Setarea pentru reglarea încălzirii .....	25
7.7 După punerea în funcțiune.....	25
7.8 Setarea regimului de vară .....	25
<b>8 Scoaterea din funcțiune</b> .....	<b>25</b>
8.1 Oprire/operare standby .....	25
8.2 Setarea protecției împotriva înghețului .....	26
8.3 Protecția împotriva blocării .....	26
<b>9 Pompa circuit de încălzire</b> .....	<b>26</b>
9.1 Modificarea curbei caracteristice a pompei pentru circuitul de încălzire .....	26
<b>10 Setări în meniul de service</b> .....	<b>27</b>
10.1 Utilizarea meniului de service .....	27
10.2 Privire de ansamblu asupra funcțiilor de service ..	28
10.2.1 Meniu 1 .....	28
10.2.2 Meniu 2 .....	29
10.2.3 Meniu 3 .....	29
10.2.4 Meniu 4 .....	31
10.2.5 Meniu 5 .....	32
10.2.6 Meniu 6 .....	33
10.2.7 Meniu 0 .....	33
<b>11 Verificarea setării pentru gaz</b> .....	<b>34</b>
11.1 Reconstrucția tipului de gaz .....	34
11.2 Verificări raportul între gaz și aer și setăți, dacă este necesar .....	34
11.3 Verificarea presiunii de racordare a gazului .....	35
<b>12 Măsurarea gazelor arse</b> .....	<b>36</b>
12.1 Regimul coșar .....	36
12.2 Verificarea etanșeității căii de evacuare a gazelor arse .....	36
12.3 Măsurarea CO2 din gaze arse .....	36
<b>13 Protecția mediului și eliminarea ca deșeu</b> .....	<b>36</b>
<b>14 Verificare tehnică și întreținere</b> .....	<b>36</b>
14.1 Instrucțiuni de siguranță în timpul verificării tehnice și întreținerii .....	36
14.2 Apelarea ultimului deranjament salvat .....	37
14.3 Verificarea blocului de căldură .....	37
14.4 Verificarea electrozilor și curățarea blocului de căldură .....	38
14.5 Curățarea sifonului pentru condensat .....	40
14.6 Verificarea sitei din țeava pentru apă rece .....	42
14.7 Verificarea schimbătorului de căldură în plăci ..	42
14.8 Verificarea vasului de expansiune .....	42
14.9 Setarea presiunii de lucru a instalației de încălzire ..	42
14.10 Demontarea vanei de gaz .....	43
14.11 Demontarea pompei pentru circuitul de încălzire ..	43
14.12 Demontarea aerisitorului automat .....	43
14.13 Demontarea motorului vanei cu 3 căi .....	44
14.14 Demontarea schimbătorului de căldură .....	44
14.15 Înlocuirea sistemului electronic al aparatului ..	45
14.16 Fixarea din nou a mantalei laterale .....	45
14.17 Listă de verificare pentru verificare tehnică și întreținere .....	46



---

<b>15 Indicatoare de pe afişaj .....</b>	<b>47</b>
<b>16 Deranjamente .....</b>	<b>47</b>
16.1 Generalităţi .....	47
16.2 Tabel mesaje de operare și de eroare .....	48
16.3 Deranjamente care nu sunt indicate pe afişaj .....	53
<b>17 Anexă .....</b>	<b>54</b>
17.1 Proces-verbal de punere în funcțiune pentru aparat .....	54
17.2 Cablare electrică .....	56
17.3 Date tehnice .....	58
17.4 Compoziția condensatului .....	59
17.5 Valorile senzorilor .....	60
17.6 Curbă de încălzire .....	60
17.7 Valori de reglaj pentru puterea calorică .....	61
17.7.1 GC2300W 24/30 C .....	61

## 1 Explicarea simbolurilor și instrucțiuni de siguranță

### 1.1 Explicarea simbolurilor

#### Indicații de avertizare

În indicațiile de avertizare există cuvinte de semnalare, care indică tipul și gravitatea consecințelor care pot apărea dacă nu se respectă măsurile pentru evitarea pericolului.

Următoarele cuvinte de semnalare sunt definite și pot fi întâlnite în prezentul document:

**PERICOL:**

**PERICOL** înseamnă că pot rezulta vătămări personale grave până la vătămări care pun în pericol viața.

**AVERTIZARE:**

**AVERTIZARE** înseamnă că pot rezulta daune personale grave până la daune care pun în pericol viața.

**PRECAUȚIE:**

**PRECAUȚIE** înseamnă că pot rezulta vătămări corporale ușoare până la vătămări corporale grave.

**ATENȚIE:**

**ATENȚIE** înseamnă că pot rezulta daune materiale.

#### Informații importante



Informațiile importante fără pericole pentru persoane și bunuri sunt marcate prin simbolul afișat Info.

#### Alte simboluri

Simbol	Semnificație
►	Etapă de operație
→	Referință încrucisată la alte fragmente în document
•	Enumerare/listă de intrări
-	Enumerare/listă de intrări (al 2-lea. nivel)

Tab. 1

### 1.2 Instrucțiuni generale de siguranță

#### ⚠ Indicații privind grupul țintă

Aceste instrucțiuni de instalare se adresează specialiștilor din domeniul instalațiilor de gaz și apă, ingineriei termice și ingineriei electrice. Trebuie respectate indicațiile incluse în instrucțiuni.

Nerespectarea poate conduce la daune materiale și/ sau daune personale și pericol de moarte.

- Citiți instrucțiunile de instalare (generator termic, regulator pentru instalația de încălzire etc.) anterior instalării.
- Țineți cont de indicațiile de siguranță și de avertizare.

- Țineți cont de prevederile naționale și regionale, reglementările tehnice și directive.
- Documentați lucrările executate.

### **⚠ Utilizarea conformă cu destinația**

Produsul poate fi utilizat doar pentru prepararea agentului termic și a apei calde menajere în sistemele de încălzire închise.

Orice altă utilizare nu este conform destinației. Daunele apărute în această situație nu sunt acoperite de garanție.

### **⚠ Comportament în caz de miros de gaze**

Scurgerile de gaz prezintă pericol de explozie. În cazul în care simțiți miros de gaze, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- Evitați formarea de flăcări sau scânteie:
  - Nu fumați, nu folosiți brichetă și chibrituri.
  - Nu acționați întrerupătoarele electrice, nu scoateți ștecărele din priză.
  - Nu utilizați telefonul sau soneria.
- Blocați alimentarea cu gaz la dispozitivul principal de blocare sau la contorul de gaz.
- Deschideți ferestrele și ușile.
- Avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- Nu permiteți accesul terților în clădire.
- Exteriorul clădirii: contactați telefonic pompierii, poliția și societatea de alimentare cu gaz.

### **⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse**

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte.

- Asigurați-vă că tubulaturile de evacuare a gazelor arse și garniturile de etanșare nu sunt deteriorate.

### **⚠ Pericol de moarte prin otrăvire cu gaze arse la arderea insuficientă**

Scurgerile de gaze arse prezintă pericol de moarte. În cazul tubulaturilor deteriorate sau neetanșe pentru gaze arse sau a miroslui de gaze arse, țineți cont de următoarele instrucțiuni.

- Închideți alimentarea cu combustibil.
- Deschideți ferestrele și ușile.
- Dacă este necesar, avertizați toți locatarii și părăsiți clădirea.
- Nu permiteți accesul terților în clădire.
- Remediați imediat deteriorările de la nivelul tubulaturii pentru gaze arse.
- Asigurați alimentarea cu aer de ardere.
- Nu acoperiți și nu micșorați orificiile de ventilație și aerisire a aerului din uși, ferestre și perete.

- Asigurați o alimentare suficientă cu aer de ardere și în cazul generatoarelor termice montate ulterior, de exemplu, la ventilatoarele pentru aer uzat, la ventilatoarele pentru bucătărie și la aparatelor de aer condiționat cu evacuarea aerului uzat spre exterior.
- În cazul unei alimentări insuficiente cu aer de ardere, nu puneti produsul în funcțiune.

### **⚠ Instalare, punere în funcțiune și întreținere**

Instalarea, punerea în funcțiune și întreținerea pot fi efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.

- Verificați etanșeitatea la gaz după efectuarea lucrărilor la elementele conduceătoare de gaz.
- În cazul funcționării dependente de aerul din incintă: asigurați-vă că încăperea centralei termice îndeplinește cerințele de aerisire.
- Pentru montare utilizați numai piese de schimb originale.

### **⚠ Efectuarea lucrărilor electrice**

Lucrările electrice pot fi efectuate numai de către specialiști în domeniul instalațiilor electrice.

Înainte de începerea lucrărilor electrice:

- Întrerupeți tensiunea de alimentare la nivelul tuturor polilor și adoptați măsuri de siguranță împotriva reconectării accidentale.
- Verificați lipsa tensiunii.
- Dacă este necesar, respectați schemele de conexiuni ale celorlalte părți ale instalației.

### **⚠ Predarea produsului administratorului**

La predare instruiți utilizatorul cu privire la operare și cu privire la condițiile de operare ale instalației de încălzire.

- Explicați modul de utilizare – în special operațiunile relevante pentru siguranță.
- Atragăți-i atenția asupra faptului că modificările sau lucrările de reparații trebuie efectuate numai de către o firmă de specialitate autorizată.
- Atragăți-i atenția asupra necesității efectuării verificărilor tehnice și întreținerilor pentru a garanta o funcționare sigură și ecologică.
- Predați administratorului instrucțiunile de instalare și de utilizare pentru a le păstra.

## 2 Date despre produs

### 2.1 Pachet de livrare




Fig. 1 Pachet de livrare

- [1] Centrală termică în condensare cu gaz suspendată pe perete
- [2] Material de fixare
- [3] Set de broșuri pentru documentația produsului
- [4] Suport pentru prindere pe perete

### 2.2 Declarație de conformitate

Acest produs corespunde în construcția și comportamentul său de funcționare cerințelor europene și naționale.

 Prin intermediul marajului CE este declarată conformitatea produsului cu toate prescripțiile legale UE aplicabile, prevăzute la nivelul marajului.

Textul complet al declarației de conformitate este disponibil pe Internet:  
[www.bosch-climate.ro](http://www.bosch-climate.ro).

### 2.3 Identificarea produsului

#### Plăcuță de identificare

Plăcuță de identificare conține informații referitoare la putere, date de autorizare și seria produsului. Poziția plăcuței de identificare se află în imaginea de ansamblu asupra produsului.

#### Plăcuță de identificare suplimentară

Plăcuță de identificare suplimentară cuprinde date despre numele produsului și cele mai importante date despre produs. Se află într-unul dintre locurile produsului care sunt ușor accesibile din exterior.

### 2.4 Prezentarea tipurilor

**GC2300W .. Aparatele C** sunt centrale termice în condensare cu gaz cu pompă integrată pentru circuitul de încălzire, vană cu 3 căi și schimbător de căldură în plăci pentru încălzire și încălzirea apei potabile cu principiul în contracurent.

Tip	Țara	Cod de comandă
GC2300W 24/30 C 23	România, Moldova	7 736 901 290

Tab. 2 Prezentarea tipurilor

## 2.5 Dimensiuni și distanțe minime





Fig. 2 Dimensiuni și distanțe minime (mm)

- [1] Accesorii pentru gaze arse
  - [2] Suport pentru prindere pe perete
- A Distanță dintre marginea superioară a aparatului și axa centrală a tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse
- B Distanță dintre marginea superioară a aparatului și plafon
- K Diametru de găurit
- S Grosime perete

Grosime perete S	K [mm] pentru Ø accesoriilor pentru gaze arse [mm]		
	Ø 60/100	Ø 80	Ø 80/125
15 - 24 cm	130	110	155
24 - 33 cm	135	115	160
33 - 42 cm	140	120	165
42 - 50 cm	145	145	170

Tab. 3 Grosimea peretelui S în funcție de diametrul accesoriilor pentru gaze arse

Accesorile pentru gaze arse pentru tubulatura orizontală de evacuare a gazelor arse	A [mm]
 <b>Ø 80/80 mm</b> Racordul țevii izolate Ø 80/80 mm, cot 90° Ø 80 mm	208
 <b>Ø 80 mm</b> Adaptor de racordare Ø 80/125 mm, cot 90° Ø 80 mm	150
 <b>Ø 80 mm</b> Adaptor de racordare Ø 80/125 mm cu alimentare cu aer de ardere, cot 90° Ø 80 mm	205
 <b>Ø 60/100 mm</b> Cot de racord Ø 60/100 mm	82
 <b>Ø 80/125 mm</b> Cot de racord Ø 80/125 mm	114

Tab. 4 Distanța A în funcție de accesoriile pentru gaze arse

Accesoriile pentru gaze arse pentru tubulatură verticală de evacuare a gazelor arse	B [mm]
 <b>Ø 80/125 mm</b> Adaptor de racordare Ø 80/125 mm	$\geq 250$
 <b>Ø 60/100 mm</b> Adaptor de racordare Ø 60/100 mm	$\geq 250$
 <b>Ø 80/80 mm</b> Racord pentru țeava izolată Ø 80/80 mm	$\geq 310$
 <b>Ø 80 mm</b> Adaptor de racordare Ø 80 mm cu alimentare cu aer de ardere	$\geq 310$

Tab. 5 Distanța B în funcție de accesoriile pentru gaze arse

## 2.6 Privire de ansamblu asupra produsului




Fig. 3 Privire de ansamblu asupra produsului

0010017249-002

**Legendă la Fig. 3:**

- [1] Senzor de temperatură pentru apă caldă
- [2] Senzor de presiune
- [3] Aparat de măsurare debit (turbina)
- [4] Sifon
- [5] Plăcuță de identificare
- [6] Blocarea sifonului
- [7] Orificiu de măsurare pentru presiunea de racordare a gazului
- [8] Sistem de comandă vană de gaz
- [9] Limitator de temperatură a gazelor arse
- [10] Șurub de reglaj vană de gaz
- [11] Senzor de tur
- [12] Ventil alimentare cu azot
- [13] Vas expansiune
- [14] Suflantă
- [15] Sistem de amestecare cu siguranță curent de return pentru gaze arse (membrană)
- [16] Tur de încălzire
- [17] Senzor de tur la nivelul blocului de căldură
- [18] Etrier
- [19] Aspirație aer de ardere
- [20] Gură de verificare
- [21] Tubulatură evacuare gaze arse
- [22] Limitator de temperatură bloc de căldură
- [23] Set electrozi
- [24] Transformator de aprindere
- [25] Orificiu de măsurare pentru presiunea de comandă
- [26] Cameră de amestec gaz-aer
- [27] Bloc de căldură
- [28] Vană de gaz
- [29] Recipient pentru condensat
- [30] Capac pentru gura de vizitare pentru verificare
- [31] Motorul vanei cu 3 căi
- [32] Vană cu trei căi
- [33] Aerisitor automat
- [34] Supapă de siguranță (încălzire)
- [35] Pompa circuit de încălzire
- [36] Întrerupător turata pompei și LED al pompei
- [37] Schimbător de căldură în plăci
- [38] Siguranță (substituent)
- [39] Manometru
- [40] Dispozitiv de comandă
- [41] Spațiu pentru ștecherul codat (KIM)

**2.7 Date de produs privind consumul de energie**

Datele de produs privind consumul de energie se găsesc în Instrucțiunile de utilizare pentru operator.

### 3 Prescripții

Pentru instalarea și funcționarea corespunzătoare a produsului, respectați toate prescripțiile naționale și regionale, regulamentele tehnice și directivele în vigoare.

Documentul 6720807972 conține informații privind prescripțiile valabile. Pentru afișare, puteți utiliza funcția de căutare a documentelor de pe pagina noastră de Internet. Puteți găsi adresa de internet pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

### 4 Ghidarea gazelor arse

#### 4.1 Accesorii pentru gaze arse admise

Accesoriile pentru gaze arse sunt o parte componentă a aprobării CE. Din acest motiv trebuie utilizate doar accesoriile originale pentru gaze arse oferite de producător.

- Accesorii pentru gaze arse țeavă concentrică Ø 60/100 mm
- Accesorii pentru gaze arse țeavă concentrică Ø 80/125 mm
- Accesorii pentru gaze arse țeavă simplă Ø 80 mm

Denumirile și codurile de comandă ale componentelor acestor accesori originală pentru gaze arse pot fi găsite în catalogul general.

#### 4.2 Condiții de montare

##### 4.2.1 Indicații principale

- Respectați instrucțiunile de instalare ale accesoriilor pentru gaze arse.
- Țineți cont de dimensiunile rezervoarelor pentru instalarea accesoriilor pentru gaze arse.
- Aplicați lubrifiant fără solvent pe garniturile de etanșare de la nivelul mufelor accesoriilor pentru gaze arse.
- Împingeți accesoriile pentru gaze arse în mufe până la opritor.
- Pozați secțiunile verticală cu creștere de  $^{\circ}3$  ( $= 5,2\% 5,2\%, 5,2\text{ cm pe metru}$ ) în direcția gazelor arse.
- Izolați conducta pentru aerul de ardere în spații umede.
- Montați gurile de vizitare pentru verificare, astfel încât să fie ușor de accesat.

##### 4.2.2 Dispunerea gurilor de vizitare pentru verificare

- În cazul ghidărilor gazelor arse verificate împreună cu aparatul, care au o lungime de până la 4 m, este suficientă o gură de vizitare pentru verificare.
- În secțiunile/elementele de legătură orizontale trebuie prevăzută cel puțin o gură de vizitare pentru verificare. Distanța maximă între gurile de vizitare pentru verificare este de 4 m. Gurile de vizitare pentru verificare trebuie dispuse în devieri mai mari de  $45^{\circ}$ .
- Pentru secțiuni/elemente de legătură orizontale este suficientă numai o gură de vizitare pentru verificare, dacă
  - secțiunea orizontală din fața gurii de vizitare pentru verificare nu este mai lungă de 2 m **și**
  - gura de vizitare pentru verificare se află în secțiunea orizontală la o distanță de cel mult 0,3 m față de elementul vertical **și**
  - în secțiunea orizontală, înaintea gurii de vizitare pentru verificare nu se află mai mult de două devieri.
- Gura inferioară de vizitare pentru verificare a secțiunii verticale a tubulaturii pentru gaze arse poate să fie dispusă după cum urmează:
  - în partea verticală a instalației de evacuare a gazelor, direct deasupra introducerii elementului de legătură **sau**
  - lateral în elementul de legătură la o distanță de cel mult 0,3 m față de devierea în partea verticală a instalației de evacuare a gazelor **sau**
  - pe latura frontală a unei piese de legătură drepte la o distanță de cel mult 1 m față de devierea în partea verticală a instalației de evacuare a gazelor.

• Instalațiile de evacuare a gazelor care nu pot fi curățate de la orificiul de evacuare, trebuie să aibă o altă gură superioară de vizitare pentru verificare la o distanță de până la 5 m sub orificiul de evacuare. Părțile verticale ale tubulaturilor pentru gaze arse, care au o tubulatură oblică mai mare de  $30^{\circ}$  între axă și părțile verticale, necesită o gură de vizitare pentru verificare la o distanță de cel mult 0,3 m față de coturi.

• În cazul secțiunilor verticale se poate renunța la gura superioară de vizitare pentru verificare, dacă:

- partea verticală a instalației de evacuare a gazelor este ghidată (trasă) oblic cel mult o dată cu până la  $30^{\circ}$  **și**
- gura inferioară de vizitare pentru verificare nu se află la o distanță mai mare de 15 m față de orificiul de evacuare.

#### 4.2.3 Ghidarea gazelor arse în puț

##### Cerințe

- La tubulatura pentru gaze arse din puț poate fi racordat numai un aparat.
- În cazul în care tubulatura pentru gaze arse este montată într-un puț existent, eventualele orificii de racordare existente trebuie să fie închise etanș și în funcție de materialele de construcție.
- Puțul trebuie să fie alcătuit din materiale de construcție neinflamabile, cu capacitate de menținere a formei și să aibă o durată de rezistență la foc de cel puțin 90 de minute. În cazul clădirilor de înălțimi mai mici este suficientă o durată de rezistență la foc de 30 de minute.

##### Cerințe constructive ale puțului

- Tubulatură pentru gaze arse pentru puț ca țeavă simplă (B<sub>23</sub>, → Fig. 7):
  - Încăperea centralei termice trebuie să aibă o deschidere cu o secțiune transversală liberă de  $150\text{ cm}^2$  sau două deschideri cu o secțiune transversală liberă de  $75\text{ cm}^2$  spre exterior.
  - În interiorul puțului, tubulatura pentru gaze arse trebuie să aibă o aerisire posterioară pe întreaga înălțime.
  - Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel puțin  $75\text{ cm}^2$ ) trebuie să fie dispusă în încăperea de amplasare a focarelor și trebuie să fie acoperită cu un grilaj de ventilație.
- Tubulatură pentru gaze arse pentru puț sub formă de țeavă concentrică (B<sub>33</sub>, → Fig. 8):
  - În încăperea centralei termice nu este necesară o deschidere în exterior dacă este asigurată o legătură a aerului de ardere de  $4\text{ m}^3$  volum spațiu pentru fiecare kW de putere termică nominală. În caz contrar, încăperea centralei termice trebuie să aibă o deschidere de  $150\text{ cm}^2$  sau două deschideri de câte  $75\text{ m}^2$  de secțiune liberă în exterior.
  - În interiorul puțului, tubulatura pentru gaze arse trebuie să aibă o aerisire posterioară pe întreaga înălțime.
  - Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel puțin  $75\text{ cm}^2$ ) trebuie să fie dispusă în încăperea centralei termice a focarului și trebuie să fie acoperită cu un grilaj de ventilație.
- Alimentarea cu aer de ardere prin țeavă concentrică în puț (C<sub>33</sub>, → Fig. 9):
  - Alimentarea cu aer de ardere se realizează prin fanta inelară a țevii concentrice în puț.
  - Nu este necesară o deschidere în exterior.
  - Este posibil să nu se realizeze o deschidere pentru aerisirea posterioară a puțului. Nu este necesar un grilaj de ventilație.

- Alimentare cu aer de ardere prin țeava izolată (C<sub>53</sub>, → Fig. 10):
  - Încăperea centralei termice trebuie să aibă o deschidere cu o secțiune transversală liberă de 150 cm<sup>2</sup> sau două deschideri cu o secțiune transversală liberă de 75 cm<sup>2</sup> spre exterior.
  - Alimentarea cu aer de ardere se face din exterior, cu o țeavă separată pentru aerul de ardere.
  - În interiorul puțului, tubulatura pentru gaze arse trebuie să aibă o aerisire posterioară pe întreaga înălțime.
  - Deschiderea de admisie a aerisirii posterioare (cel puțin 75 cm<sup>2</sup>) trebuie să fie dispusă în încăperea de amplasare a focarelor și trebuie să fie acoperită cu un grilaj de ventilație.
- Alimentarea cu aer de ardere prin puț pe principiul contracurentului (C<sub>93</sub>, → Fig. 11):
  - Alimentarea cu aer de ardere se realizează prin contracurentul ambiant al tubulaturii pentru gaze arse din puț.
  - Nu este necesară o deschidere în exterior.
  - Este posibil să nu se realizeze o deschidere pentru aerisirea posterioară a puțului. Nu este necesar un grilaj de ventilație.

#### Dimensiunile puțului

- Verificați dacă sunt introduse dimensiunile admise ale puțului.




Fig. 4 Sectiune transversală dreptunghiulară și rotundă

Accesorii pentru gaze arse	a <sub>min</sub>	a <sub>max</sub>	D <sub>min</sub>	D <sub>max</sub>
Ø 60 mm	100 mm	220 mm	100 mm	300 mm
Ø 80 mm	120 mm	300 mm	120 mm	300 mm
Ø 80/125 mm	180 mm	300 mm	200 mm	380 mm

Tab. 6 Dimensiuni admise ale puțului

#### Curățarea puțurilor și a coșurilor de fum existente

- În cazul în care ghidarea gazelor arse se realizează într-un puț cu aerisire posterioară (→ Fig. 7, 8 și 10), nu este necesară nicio curățare.
- Dacă alimentarea cu aer de ardere se realizează printr-un puț în contracurent (→ Fig. 11), puțul trebuie curătat după cum urmează.

Utilizare până în prezent	Curățare necesară
Puț de aerisire	Curățare mecanică
Ghidarea gazelor arse la încălzirea cu gaz	Curățare mecanică
Ghidarea gazelor arse în cazul motorinei sau a combustibililor solizi	Curățare mecanică; sigilarea suprafeței pentru a evita evaporarea resturilor în zidărie (de exemplu, sulf) în aerul de ardere

Tab. 7 Lucrări de curățare necesare

Pentru a evita sigilarea suprafeței:

- Selectați regimul de funcționare dependent de aerul din incintă.  
- sau -  
► Aspirați din exterior aerul de ardere cu o țeavă concentrică în puț sau cu o țeavă izolată.

#### 4.2.4 Sistem vertical de ghidare a gazelor arse

##### Extindere cu accesorii pentru gaze arse

Accesoriile pentru gaze arse „Ghidarea verticală a aerului/gazelor arse“ pot fi extinse folosindu-se accesoriile pentru gaze arse „Teavă concentrică“, „Cot concentric“ sau „Gură de vizitare pentru verificare“.

##### Ghidarea gazelor arse prin acoperiș

Este suficientă o distanță de 0,4 m între orificiul de ieșire al accesoriilor pentru gaze arse și cel al suprafeței acoperișului, deoarece puterea termică nominală a aparatelor menționate măsoară sub 50 kW.

##### Loc de amplasare și ghidarea aerului/gazelor arse

- Amplasarea aparatelor într-o încăpere peste al cărei plafon se află doar acoperiș:
- În cazul în care, pentru acoperiș, se impune o anumită durată de rezistență la foc, ghidarea aerului/gazelor arse aflată în zona dintre marginea superioară a acoperișului și învelitoarea acoperișului trebuie să aibă o acoperire care prezintă aceeași durată de rezistență la foc.
- În cazul în care, pentru acoperiș, nu se impune o anumită durată de rezistență la foc, ghidarea aerului/gazelor arse aflată la marginea superioară a acoperișului până la învelitoarea acoperișului trebuie să fie amplasată într-un puț din material de construcție neînflamabil, cu capacitate de menținere a formei sau trebuie să fie pozată într-o conductă metalică de protecție (protecție mecanică).
- Dacă etajele din clădiri sunt șutante prin ghidarea aerului/gazelor arse, acestea trebuie ghidate în afara încăperii centralei termice, într-un puț. Puțul trebuie să mențină o durată de rezistență la foc de 90 de minute, iar la clădirile de locuit cu înălțime mai mică o durată de rezistență la foc de cel puțin 30 de minute.

##### Distanțe pe acoperiș



Pentru respectarea dimensiunilor minime ale distanței pe acoperiș, conducta exterioară a trecerii prin acoperiș poate fi prelungită cu accesoriul pentru gaze arse „Prelungirea învelișului“ cu până la 500 mm.




Fig. 5 Distanțe la acoperișul plan

	Materiale de construcție inflamabile	Materiale de construcție neînflamabile
X	≥ 1500 mm	≥ 500 mm

Tab. 8 Distanțe la acoperișul plan




Fig. 6 Distanțe și pante la acoperișul oblic

<b>A</b>	$\geq 400$ mm, în regiuni cu căderi mari de zăpadă $\geq 500$ mm
<b>a</b>	$25^\circ - 45^\circ$ , în regiuni cu căderi mari de zăpadă $\leq 30^\circ$

Tab. 9 Distanțe la acoperișul oblic

#### 4.2.5 Ghidarea gazelor arse pe orizontală

##### Extindere cu accesorii pentru gaze arse

Ghidarea gazelor arse poate fi extinsă într-un loc la alegere între aparat și trecerea prin perete folosindu-se accesoriile pentru gaze arse „Teavă concentrică“, „Cot concentric“ sau „Gură de vizitare pentru verificare“.

##### Ghidarea aerului/gazelor arse C<sub>13</sub> prin peretele exterior

- Respectați distanțele minime între orificiile de evacuare pentru gaze arse dispuse unul sub altul și ferestre, uși, zidărie.
- Orificiul de evacuare al țevii concentrice nu trebuie să fie montat într-un puț sub pământ.

##### Ghidarea aerului/gazelor arse C<sub>33</sub> prin acoperiș

- Respectați dimensiunile distanței minime la acoperirea construcției. Este suficientă o distanță de 0,4 m între orificiul de ieșire al accesoriilor pentru gaze arse și suprafața acoperișului, deoarece puterea termică nominală a aparatelor menționate măsoară sub 50 kW. Lucarnele îndeplinesc cerințele cu privire la dimensiunile minime.
- Orificiul de evacuare trebuie să depășească cu cel puțin 1 m construcțiile de acoperiș, deschiderile în spații și elementele neprotejate din materiale de construcție inflamabile, cu excepția acoperișilor, sau trebuie să se afle la o distanță de cel puțin 1,5 m față de acestea. Excepție fac acoperirile.
- Pentru ghidarea aerului/gazelor arse pe orizontală prin acoperișul cu o lucarnă nu există limite de putere în regimul de încălzire ca urmare a normelor adoptate de către autorități.

#### 4.2.6 Racordul țevilor izolate

Racordul țevilor izolate este posibil cu accesoriul de gaze arse „racordul țevii izolate“ în combinație cu „piesa T“.

Alimentarea cu aer de ardere se realizează cu o conductă simplă Ø 80 mm.

Un exemplu de montaj este prezentat în Fig. 10 la pagina 14.

#### 4.2.7 Ghidarea aerului/gazelor arse la fațadă

Ghidarea gazelor arse poate fi extinsă într-un loc la alegere între gura de aspirație a aerului de ardere și mufa dublă sau „piesa de capăt“ cu ajutorul accesoriilor pentru gaze arse pentru fațadă „teavă concentrică“ și „cot concentric“ pentru fațadă.

Un exemplu de montaj este prezentat în Fig. 16 la pagina 16.

### 4.3 Lungimile țevilor de evacuare

#### 4.3.1 Lungimi permise ale țevilor de evacuare

Lungimile maxime permise ale țevilor de evacuare sunt descrise în Tab. 10.

Lungimea țevii de evacuare L (dacă este necesar, suma  $L_1$ ,  $L_2$  și  $L_3$ ) reprezintă lungimea totală pentru ghidarea gazelor arse.





Deviațiile necesare ale unei ghidării a gazelor arse (de exemplu cot pe aparat și cot de susținere în puț la  $B_{23}$ ) trebuie avute în considerare pentru lungimile maxime ale țevilor.

- Fiecare cot suplimentar  $90^\circ$  corespunde unei valori de 2 m.
- Fiecare cot suplimentar de  $45^\circ$  sau  $15^\circ$  corespunde unei valori de 1 m.

Ghidarea gazelor arse conform CEN	Figurile	Diametrul accesoriilor pentru gaze arse	Aparat	Secțiune transversală puț	Lungimi maxime ale țevilor		
					$L$	$L_2$	$L_3$
<b>Puț</b>							
$B_{23P}$	7	80 mm rigid	GC2300W 24/30 C	-	28 m	5 m	-
$B_{33}$	8	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC2300W 24/30 C	-	28 m	5 m	-
$C_{33}$	9	80/125 mm	GC2300W 24/30 C	-	28 m	5 m	-
$C_{53}$	10	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC2300W 24/30 C	-	50 m	3 m	5 m
$C_{93}$	11	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC2300W 24/30 C	<input type="checkbox"/> 120×120 mm <input type="checkbox"/> 130×130 mm <input type="checkbox"/> $\geq 140\times 140$ mm <input type="checkbox"/> Ø140 mm <input type="checkbox"/> Ø $\geq 150$ mm	20 m 26 m 28 m 26 m 28 m	3 m 3 m 3 m 3 m 3 m	- - - - -
<b>Orizontal</b>							
$C_{13}$	12	60/100 mm	GC2300W 24/30 C	-	7 m	-	-
		80/125 mm	GC2300W 24/30 C	-	28 m	-	-
	13	80/80 mm	GC2300W 24/30 C	-	28 m	-	-
<b>Vertical</b>							
$C_{33}$	14	60/100 mm	GC2300W 24/30 C	-	7 m	-	-
		80/125 mm	GC2300W 24/30 C	-	28 m	-	-
	15	80/80 mm	GC2300W 24/30 C	-	28 m	-	-
<b>Fațadă</b>							
$C_{53}$	16	La nivelul puțului: 80/125 mm În puț: 80 mm rigid	GC2300W 24/30 C	-	28 m	3 m	-
<b>Acoperire multiplă</b>							
$C_{43}, C_{83}$	18, 19		GC2300W 24/30 C	Lungimile pentru alocarea multiplă se află în cap. 4.3.3			

Tab. 10 Privire de ansamblu asupra lungimilor țevilor de evacuare în funcție de ghidarea gazelor arse

#### 4.3.2 Determinarea lungimilor țevilor de evacuare la alocarea simplă

Fig. 7 Ghidarea gazelor arse în puț conform B<sub>23P</sub>Fig. 9 Ghidarea gazelor arse cu țeavă concentratică în puț conform C<sub>33</sub>Fig. 8 Ghidarea gazelor arse în puț conform B<sub>33</sub>Fig. 10 Ghidarea gazelor arse în puț conform C<sub>53</sub>




Fig. 11 Ghidarea gazelor arse în puț conform C<sub>93</sub>




Fig. 13 Ghidarea gazelor arse pe orizontală conform C<sub>13</sub>




Fig. 12 Ghidarea gazelor arse pe orizontală conform C<sub>13</sub>






Fig. 14 Ghidarea gazelor arse pe verticală conform C<sub>33</sub>

Fig. 15 Ghidarea gazelor arse pe verticală conform C<sub>33</sub>Fig. 16 Ghidarea gazelor arse la fațadă conform C<sub>53</sub>

### Analizarea situației de montare

- Din situația de montare de la fața locului sunt determinate următoarele lungimi:
  - Tipul ghidajului tubulaturii de evacuare a gazelor arse
  - Ghidarea gazelor arse
  - Centrală termică în condensare cu gaz
  - Lungime țeavă orizontală
  - Lungime țeavă verticală
  - Numărul de coturi suplimentare 90° în tubulatura de evacuare a gazelor arse
  - Numărul de coturi de 15°, 30° și 45° în tubulatura de evacuare a gazelor arse

### Determinarea indicilor

- Determinați următoarele valori în funcție de ghidarea tubulaturii de evacuare a gazelor arse, ghidarea gazelor arse, centrala termică în condensare cu gaz și diametrul tubulaturii de evacuare a gazelor arse (→ Tab. 10, pagina 13):
  - Lungimea maximă a țevii
  - Lungimi maxime ale țevilor orizontale L<sub>2</sub> și L<sub>3</sub>, dacă este necesar

### Verificarea lungimii tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse (în exterior, la ghidările pe verticală ale gazelor arse)

Lungimea tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse L<sub>2</sub> trebuie să fie mai mică decât lungimea maximă a tubulaturii orizontale de evacuare a gazelor arse L<sub>2</sub> conform Tab. 10.

### Calcularea lungimii țevii L

Lungimea țevii L este suma lungimilor pe orizontală și verticală ale ghidării gazelor arse (L<sub>1</sub>, L<sub>2</sub>, L<sub>3</sub>) și a lungimilor coturilor.

Coturile 90° necesare trebuie avute în vedere la lungimile maxime. Coturile suplimentare trebuie avute în vedere pentru lungimile țevii:

- Fiecare cot suplimentar 90° corespunde unei valori de 2 m.
- Fiecare cot suplimentar de 45° sau 15° corespunde unei valori de 1 m.

Lungimea țevii totale L trebuie să fie mai mică decât lungimea maximă a țevii L conform Tab. 10.

### Formular de calcul

Lungimea țevii orizontale de evacuare L <sub>2</sub>	Lungimea reală [m]	Lungimea maximă (din Tab. 10) [m]	a fost respectată?

Tab. 11 Verificarea lungimii țevii orizontale de evacuare

Lungimea țevii orizontale pentru aerul de ardere L <sub>3</sub> (numai C <sub>53</sub> )		
Lungimea reală [m]	Lungimea maximă (din Tab. 10) [m]	a fost respectată?

Tab. 12 Verificarea lungimii țevii orizontale pentru aerul de ardere

Lungimea totală a țevii L	Număr	Lungime [m]	Total [m]
Lungime țeavă orizontală	x		=
Lungime țeavă verticală	x		=
Cot 90°	x		=
Cot 45°	x		=
Lungimea totală a țevii L			
Lungimea maximă totală a țevii L conform Tab. 10			
a fost respectată?			

Tab. 13 Calcularea lungimii totale a țevii


**Exemplu: ghidarea gazelor arse conform C<sub>93</sub>**


Fig. 17 Situație de montare pentru ghidarea gazelor arse în puț conform C<sub>93</sub>

[1] Cotul 90° la nivelul echipamentului și cotul de susținere în puț sunt luate în considerare pentru lungimile maxime

L<sub>1</sub> Lungimea țevii verticale de evacuare

L<sub>2</sub> Lungimea țevii orizontale de evacuare

**Indici ai situației de montare prezentate (→ Fig. 17)**

Ghidarea gazelor arse conform CEN	C <sub>93</sub>
Tip de echipament	GC2300W 24/30 C
Diametrul accesoriilor pentru gaze arse	La nivelul puțului: 80/125 mm în puț: 80 mm rigid
Diametrul puțului	Ø200 mm
Lungime țeavă orizontală	L <sub>2</sub> = 2 m
Lungime țeavă verticală	L <sub>1</sub> = 10 m
Cot 90° suplimentar <sup>1)</sup>	2 (× 2 m)
Cot 45°	2 (× 1 m)
Determinat din tabelul 10	L ≤ 28 m L <sub>2</sub> ≤ 3 m

1) Cotul 90° la nivelul aparatului și cotul de susținere în puț sunt luate în considerare pentru lungimile maxime.

Tab. 14

Lungimea țevii orizontale de evacuare L <sub>2</sub>		
Lungimea reală [m]	Lungimea maximă (din Tab. 10) [m]	a fost respectată?
2	3	<b>o.k.</b>

Tab. 15 Verificarea lungimii țevii orizontale de evacuare

Lungimea totală a țevii L	Număr	Lungime [m]	Total [m]
Lungime țeavă orizontală	1	×	2
Lungime țeavă verticală	1	×	10
Cot 90°	2	×	2
Cot 45°	2	×	1
Lungimea totală a țevii L			18
Lungimea maximă totală a țevii L conform Tab. 10			28
a fost respectată?			<b>o.k.</b>

Tab. 16 Calcularea lungimii totale a țevii


**4.3.3 Determinarea lungimilor țevilor de evacuare la alocarea multiplă**


Fig. 18 Alocare multiplă cu țeavă concentrică în conformitate cu C<sub>43</sub>




Fig. 19 Alocare multiplă cu ţeavă izolată C83

**AVERTIZARE:****Pericol de moarte prin intoxicaţie!**

Dacă aparatele disponibile în cadrul unei alocări multiple sunt conectate la o instalatie de evacuare a gazelor, dar nu sunt adecvate alocării multiple, în timpul perioadelor de repaus pot apărea gaze arse.

- Racordați numai aparatele aprobată pentru alocarea multiplă la o instalație comună de evacuare e gazelor.



Acoperirea multiplă este posibilă numai pentru aparatele cu o putere maximă de până la 30 kW pentru regimul de căldură și apă calde (→ Tab. 10).

Devierî în partea orizontală a ghidării gazelor arse	$L_2$
1 - 2	0,6 m <sup>1)</sup> - 3,0 m
3	0,6 m <sup>1)</sup> - 1,4 m

1)  $L_2 < 0,6$  m cu utilizarea unui racord metalic pentru gaze arse (accesoriu).

Tab. 17 Lungimea ţevii orizontale de evacuare

Grup	
HG1	Aparate cu putere maximă până la 16 kW
HG2	Aparate cu putere maximă între 16 și 28 kW
HG3	Aparate cu putere maximă până la 30 kW

Tab. 18 Gruparea aparatelor

Numărul de aparate	Tipul aparatului	Lungimea maximă a ţevii de evacuare în puț $L_1$
2	2 × HG1	24 m
	1 × HG1	18 m
	1 × HG2	
	2 × HG2	24 m
	2 × HG3	18 m
3	3 × HG1	18 m
	2 × HG1	24 m
	1 × HG2	
	1 × HG1	18 m
	2 × HG2	
4	3 × HG2	15 m
	3 × HG3	10 m
	4 × HG1	24 m
	3 × HG1	15 m
	1 × HG2	
5	2 × HG1	12 m
	1 × HG1	10,5 m
	3 × HG2	
	5 × HG1	24 m

Tab. 19 Lungimi ale ţevilor verticale de evacuare



Fiecare cot de 15°, 30° sau 45° în puț reduce lungimea maximă a ţevii de evacuare în puț cu 1,5 m.

## 5 Instalare

**Pericol de moarte prin explozie!**

Gazul care se scurge poate cauza o explozie.

- Lucrările la elementele conduceătoare de gaze trebuie efectuate numai de un specialist autorizat.
- Înainte de începerea lucrărilor la elementele conduceătoare de gaz: Înhideți robinetul de gaz.
- Înlocuiți garniturile de etanșare uzate cu unele noi.
- După efectuarea lucrărilor la elementele conduceătoare de gaz: Verificați etanșeitatea.

**Pericol de moarte prin intoxicaţie!**

Gazele arse care se scurg pot cauza intoxicații.

- După efectuarea lucrărilor la elementele conduceătoare de gaze arse: Verificați etanșeitatea.



## 5.1 Condiții preliminare

- Înainte de instalare cereți autorizația societății de alimentare cu gaz și a maistrului hornar.
- Modificați instalațiile de încălzire deschise în sistemele închise.
- Pentru a evita acumularea de gaz, nu utilizați calorifere și țevi zincate.
- Dacă oficialitățile din domeniul construcțiilor solicită un sistem de neutralizare, utilizați sistemul de neutralizare Bosch (accesoriu).
- În cazul gazelor lichefiate, montați un regulator de presiune cu supapă de siguranță.

### Instalații de încălzire gravitaționale

- Raccordați aparatul prin intermediul buteliei de egalizare hidraulice cu separator de nămol la rețeaua de țevi existentă.

### Încălziri prin pardoseală

- Respectați temperaturile admise ale tur pentru încălzirea prin pardoseală.
- La utilizarea tubulaturilor din plastic, utilizați țevi rezistente la difuzie sau efectuați o separare a sistemului prin intermediul schimbătorului de căldură.

### Temperatura suprafeței

Temperatura maximă a suprafeței aparatului este sub 85 °C. Nu sunt necesare măsuri de protecție speciale pentru materiale de construcție inflamabile și mobilă înglobată. Respectați prevederile naționale specifice.

## 5.2 Apă preîncălzită pe cale solară



### AVERTIZARE:

#### Pericol de opărire cu apă fierbinte!

În timpul funcționării solare, temperaturile apei calde pot depăși 45 °C și pot provoca arsuri.

- Utilizați un amestecător termostatice pentru apă caldă din setul solar (accesorii) pentru a limita temperatura la 45 °C!



### PRECAUȚIE:

#### Defecțiuni ale instalației cauzate de temperaturi prea ridicate!

Temperaturile prea ridicate ale apei preîncălzite pe cale solară pot deteriora aparatul.

- Utilizați un amestecător termostatice pentru apă caldă din setul solar (accesorii) pentru a limita temperatura la 45 °C!
- Dacă se utilizează apă încălzită de razele solare, activați temporizarea de comutare a arzătorului (→ funcția de service 3-C5, cap. 10.2.3).

## 5.3 Apă de alimentare și completare

### Compoziția apei calde

Compoziția apei de alimentare și completare reprezintă un factor esențial pentru sporirea rentabilității, a siguranței de funcționare, a duratei de viață și a disponibilității de utilizare a unei instalații de încălzire.

### ATENȚIE:

Deteriorarea schimbătorului de căldură, precum și deranjament la nivelul echipamentului sau aprovisionării cu apă din cauza calității necorespunzătoare a apei, substanțelor antigel necorespunzătoare sau aditivilor necorespunzători pentru agentul termic!

Apa necorespunzătoare sau murdară poate cauza formarea de nămol, coroziune sau formarea de calcar. Substanțele antigel necorespunzătoare sau aditivilor necorespunzători pentru agentul termic

(inhibitori sau substanțe anticorozive) pot duce la deteriorări la nivelul echipamentului și al instalației de încălzire.

- Curățați instalația de încălzire înainte de umplere.
- Alimentați instalația de încălzire exclusiv cu apă potabilă.
- Nu utilizați apă din fântână sau din pârza freatică.
- Preparați apă de alimentare și completare conform indicațiilor din următoarea secțiune.
- Utilizați numai substanțele antigel aprobate de noi.
- Utilizați aditivi pentru agentul termic, ca de exemplu substanțe corozive numai dacă producătorul aditivilor pentru agentul termic a confirmat caracterul adecvat pentru generatorul de căldură din aluminiu și pentru celelalte materiale din instalația de încălzire.
- Utilizați substanțele antigel și aditivilii pentru agentul termic numai conform indicațiilor producătorilor respectivi, de exemplu cu privire la concentrația minimă.
- Respectați indicațiile producătorilor substanțelor antigel și aditivilor pentru agentul termic pentru efectuarea regulată a verificărilor și corecțiilor.

### Prepararea apei




Fig. 20 Cerințe privind apă de alimentare și completare în °dH pentru aparate < 50 kW




Fig. 21 Cerințe privind apă de alimentare și completare în °fH pentru aparate < 50 kW

x Duritatea totală

y Volum de apă maxim permis pe durata de viață a generatorului termic în  $\text{m}^3$

A Se poate utiliza apă de la robinet netratată.

B Utilizați apă de alimentare și de completare complet desalinizată cu o conductibilitate  $\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ .

Măsura recomandată și aprobată pentru prepararea apei este desalinizarea apei de alimentare și de completare cu o conductibilitate  $\leq 10 \text{ Microsiemens}/\text{cm}$  ( $\leq 10 \mu\text{S}/\text{cm}$ ). În locul unei măsuri de preparare

a apei poate fi prevăzută, de asemenea, o separare a sistemului direct în spatele echipamentului cu ajutorul unui schimbător de căldură.

Informațiile suplimentare pentru prepararea apei pot fi solicitate de la producător. Datele de contact se află pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

### **Substanțe antigel**



Documentul 6 720 841 872 cuprinde o listă cu substanțe antigel aprobată. Pentru afișare, puteți utiliza funcția de căutare a documentelor de pe pagina noastră de Internet. Puteți găsi adresa de internet pe partea din spate a acestor instrucțiuni.

### **Aditivi pentru agentul termic**

Aditivi pentru agentul termic, de exemplu, substanțele anticorozive, sunt necesare numai la pătrunderea permanentă a oxigenului, care nu poate fi evitată prin alte măsuri.



Substanțele de etanșare din agentul termic pot duce la depuneri în corpul blocului de căldură. Vă recomandăm, prin urmare, să nu utilizați astfel de substanțe.

### **5.4 Verificarea dimensiunii vasului de expansiune**

Următoarea diagramă vă permite o estimare aproximativă pentru a vedea dacă vasul de expansiune montat este suficient sau dacă este necesar un vas de expansiune suplimentar.

Pentru curbele caracteristice afișate sunt luate în considerare următoarele date de referință:

- 1 % obturator hidraulic în vasul de expansiune sau 20 % din volumul nominal în vasul de expansiune
- Diferența presiunii de lucru a supapei de siguranță de 0,5 bari
- Presurizarea vasului de expansiune corespunde înălțimii statistică a instalației prin echipamentul de încălzire.
- Presiunea de lucru maximă: 3 bari




Fig. 22 Curbele caracteristice ale vasului de expansiune

- |                |   |
|----------------|---|
| I              | Presurizare 0,5 bari                          |
| II             | Presurizare 0,75 bari (setare din fabrică)    |
| III            | Presurizare 1,0 bari                          |
| IV             | Presurizare 1,2 bari                          |
| V              | Presurizare 1,5 bari                          |
| A              | Intervalul de lucru al vasului de expansiune  |
| B              | Este necesar un vas de expansiune suplimentar |
| T              | Temperatură tur                               |
| V <sub>A</sub> | Volumul instalației în litri                  |

- În domeniul limită: determinați dimensiunea exactă a vasului de expansiune conform prevederilor naționale specifice.
- Când punctul de tăiere se află la dreapta curbei: instalați vasul de expansiune suplimentar.

### **5.5 Pregătirea montajului aparatului**



Pentru un montaj mai ușor al țevilor, vă recomandăm utilizarea unei plăci de racord a montajului. Informațiile suplimentare despre aceste accesorii se află în catalogul nostru general.

- Îndepărtați ambalajul în timp ce țineți cont de indicațiile de pe acesta.
- Fixați şablonul de montaj (pachet de livrare) pe perete.
- Realizați orificii.
- Îndepărtați şabloanele de montaj.
- Fixați suportul pentru prindere pe perete cu șuruburi și dibruri pentru perete (pachetul de livrare) pe perete.

### **5.6 Montarea aparatului**

#### **Scoaterea mantalei frontale**



Mantaua frontală este asigurată cu două șuruburi împotriva înălțurării neautorizate (siguranță electrică).

- Asigurați întotdeauna mantaua cu aceste șuruburi.

1. Desfaceți șuruburile.
2. Scoateți mantaua trăgând în sus.




Fig. 23 Scoaterea mantalei frontale

#### **Suspendarea aparatului**

- Verificați marcajul țării de destinație și stabilirea tipului de gaz (→ placă de identificare).
- Îndepărtați siguranțele de transport.

- ▶ Montați garniturile de etanșare la racordurile conductelor.
- ▶ Suspendați aparatul.
- ▶ Verificați poziționarea garniturilor de etanșare la racordurile conductelor.
- ▶ Strângeți piulițele oarbe ale racordurilor conductelor.

## Instalarea țevilor



### PERICOL:

#### Deteriorări ale aparatului din cauza apei calde murdare!

Reziduurile din reteaua de instalatie pot deteriora aparatul.

- ▶ Curățați reteaua de instalatie înainte de montarea aparatului.

- ▶ Determinați diametrul nominal pentru alimentarea cu gaz.
- ▶ Toate îmbinările de țevi din sistemul de încălzire trebuie să fie adecvate pentru o presiune de 3 bar, iar în circuitul de apă caldă pentru 10 bar.
- ▶ Robinete de întreținere<sup>1)</sup> și montați robinetul de gaz<sup>1)</sup>.
- ▶ Pentru alimentarea și golirea instalației, montați un robinet de alimentare și golire în cel mai jos<sup>1)</sup> punct.
- ▶ Realizați deversarea supapei de siguranță din materiale rezistente la coroziune.
- ▶ Pozați furtunurile numai în poziție înclinată.

#### Montarea furtunului la supapa de siguranță (încălzire)




Fig. 24 Montarea furtunului la supapa de siguranță

#### Montarea furtunului la sifonul pentru condensat

- ▶ Scoateți capacul de la nivelul evacuării sifonului pentru condensat.
- ▶ Montați furtunul pentru condensat la sifonul pentru condensat.




Fig. 25 Montarea furtunului la sifonul pentru condensat

- ▶ Montați furtunul pentru condensat numai cu pantă descendantă și racordați-l la conducta de evacuare.
- ▶ Verificați racordul de la nivelul sifonului pentru condensat în privința etanșeității.

#### Racordarea accesoriilor pentru gaze arse



Pentru informații suplimentare, respectați instrucțiunile de instalare ale accesoriilor pentru gaze arse.

- ▶ Verificați calea gazelor arse în privința etanșeității.

#### 5.7 Umplerea instalației și verificarea etanșeității



#### Punerea în funcțiune fără apă duce la deteriorarea aparatului!

- ▶ Aparatul trebuie să funcționeze numai cu apă.




Fig. 26 Racorduri pe partea de gaz și apă (accesorii)

- [1] Furtun pentru condensat
- [2] Robinet încălzire pe tur<sup>2)</sup>
- [3] Apă caldă
- [4] Robinet de gaz<sup>2)</sup> (închis)
- [5] Furtunul de la supapa de siguranță (circuit de încălzire)
- [6] Robinet pentru apă rece<sup>2)</sup>
- [7] Robinet încălzire pe return<sup>2)</sup>

#### Umplerea și aerisirea circuitului de apă caldă

- ▶ Deschideți robinetul pentru apă rece (→ fig. 26) și, apoi, un robinet pentru apă caldă, până când curge apă.
- ▶ Verificați locurile de separație în vederea etanșeității (presiune de probă maxim 10 bar).

#### Alimentarea și aerisirea circuitului de încălzire

- ▶ Setați presurizarea vasului de expansiune la înălțimea statică a instalației de încălzire (→ pagina 20).
- ▶ Deschideți ventilele radiatorului.
- ▶ Deschideți robinetul pe turul încălzirii și cel pe returnul încălzirii (→ fig 26).
- ▶ Alimentați instalația de încălzire până la o presiune de 1 până la 2 bar la robinetul de alimentare și golire<sup>2)</sup> și închideți din nou robinetul de alimentare și golire.
- ▶ Aerisiți radiatorul.
- ▶ Deschideți aerisitorul automat (lăsați-l deschis).
- ▶ Alimentați din nou instalația de încălzire până la o presiune de 1 până la 2 bar și închideți din nou robinetul de alimentare și golire.
- ▶ Verificați locurile de separație în privința etanșeității (presiune de verificare maximă de 2,5 bari la manometru).

1) Accesorii

2) Accesori

### Verificarea etanșeității conductei de alimentare cu gaz

- ▶ Pentru a proteja vana de gaz de defecțiuni datorate suprapresiunii: închideți robinetul de gaz.
- ▶ Verificați locurile de separație în vederea etanșeității (presiune de probă maxim 150 bar).
- ▶ Efectuați decompresiunea.

## 6 Conexiune electrică

### 6.1 Indicații generale



#### AVERTIZARE:

##### Pericol de moarte prin electrocutare!

Contactul cu componentele electrice, aflate sub tensiune, poate duce la electrocutare.

- ▶ Înainte de a executa lucrări asupra componentelor electrice: întrerupeți alimentarea cu tensiune (siguranță, întrerupător automat) la nivelul tuturor polilor și asigurați împotriva conectării accidentale.
- ▶ Respectați măsurile de protecție conform dispozițiilor naționale și internaționale.
- ▶ În încăperile cu căzii sau dușuri: aparatul trebuie să fie racordat la un întrerupător de protecție contra curenților vagabonzi.
- ▶ Nu branșați alți consumatori la racordul de alimentare de la rețea al aparatului.

### 6.2 Racordarea aparatului




Fig. 27 Zone de protecție

- [1] Zona de protecție 1, direct deasupra căzii
- [2] Zona de protecție 2, perimetru de 60 cm în jurul căzii/dușului



În cazul unei lungimi insuficiente a cablului:

- ▶ Demontați cablul de rețea și înlocuiți-l cu un cablu adecvat (→ Tab. 20).

Racord în afara zonelor de protecție 1 și 2:

- ▶ Introduceți ștecărul de alimentare într-o priză cu contact de protecție.

Racord în interiorul zonelor de protecție 1 și 2:

- ▶ Demontați cablul de rețea și înlocuiți-l cu un cablu adecvat (→ Tab. 20).
- ▶ Conectați cablul de rețea, astfel încât conductorul de protecție să fie mai lung decât ceilalți conductori.
- ▶ Realizați conexiunea electrică prin intermediul unui dispozitiv de separare la toți polii cu o distanță între contacte de minimum 3 mm (de exemplu siguranță, întrerupător automat).

- ▶ În domeniul de protecție 1: ghidați cablul de rețea înspre partea superioară.

Următoarele cabluri sunt adecvate pentru înlocuirea cablului de rețea montat:

Domeniu de conexiune	Cablu adecvat
În interiorul zonelor de protecție 1 și 2	NYM-I 3 × 1,5 mm <sup>2</sup>
În afara zonelor de protecție 1 și 2	HO5VV-F 3 × 1,0 mm <sup>2</sup> HO5VV-F 3 × 0,75 mm <sup>2</sup>

Tab. 20 Cablu de rețea adecvat

### 6.3 Racordarea accesoriilor externe

- ▶ Rabatați echipamentul electronic în jos.




Fig. 28 Rabaterea echipamentului electronic în jos

- ▶ Rabatați capacul posterior al echipamentului electronic în poziție deschisă.




Fig. 29 Rabaterea capacului în poziție deschisă

- ▶ Pentru protecția contra apei ce stropește (IP): tăiați protecția la smulgere conform diametrului cablului.




Fig. 30 Trecerea cablului

- ▶ Treceți cablul prin protecția la smulgere.
- ▶ Racordați cablul la regleta pentru accesoriile externe.
- ▶ Asigurați cablul la nivelul protecției la smulgere.

Atingeți simbolul	Funcție	Descriere
	Senzor de temperatură pentru rezervor tampon solar	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Racordați direct rezervorul cu senzorul NTC de boiler.</li> <li>-sau-</li> <li>► În cazul unui rezervor cu termostat: reechipați cu senzor NTC de boiler (cod de comandă 5 991 387).</li> <li>► Conectați senzorul NTC de boiler.</li> </ul>
	Senzor de temperatură pentru exterior sau termostat pornire/oprire	<p>Senzorul de temperatură pentru exterior pentru unitatea de comandă va fi conectat la aparat.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Racordați senzorul de temperatură pentru exterior.</li> <li>Termostat de pornire/oprire: respectați dispozițiile naționale.</li> <li>► Racordați termostatul de pornire/oprire.</li> </ul>
	Contact de comutare extern, liber de potențial (de exemplu, senzor de temperatură pentru încălzire prin pardoseală, șuntat în starea de livrare)	<p>În cazul în care conectați mai multe dispozitive de siguranță externe ca, de exemplu TB 1 și pompa de condensat, acestea trebuie legate în serie.</p> <p><b>Senzor de temperatură</b> în instalațiile de încălzire numai cu încălzire prin pardoseală și racord hidraulic direct la nivelul aparatului: la reacția aparatului de control al temperaturii, regimurile de încălzire și apă caldă sunt întrerupte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Îndepărtați puncta.</li> <li>► Conectați senzorul de temperatură.</li> </ul> <p><b>Pompă de condensat:</b> În cazul unei conducte de evacuare a condensatului defectuoase, regimul de încălzire și regimul de producere a apei calde sunt întrerupte.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>► Îndepărtați puncta.</li> <li>► Conectați contactul pentru oprirea arzătorului.</li> <li>► Realizați la nivel extern racordul de 230 V-AC.</li> </ul>
	Unitate de operare externă/module externe cu BUS cu 2 fire	<ul style="list-style-type: none"> <li>► Racordați cablul de comunicație.</li> </ul>
	Racord la rețea (cablu de rețea)	<p>Următoarele cabluri sunt adecvate pentru înlocuirea cablului de rețea montat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• În zona de protecție 1 și 2 (→ Fig. 27): NYM-I 3 × 1,5 mm<sup>2</sup></li> <li>• În afara zonelor de protecție: HO5VV-F 3 × 0,75 mm<sup>2</sup> sau HO5VV-F 3 × 1,0 mm<sup>2</sup></li> </ul>
	Siguranță	

Tab. 21 Regletă pentru accesoriu externe

## 7 Punerea în funcțiune

### ATENȚIE:

Punerea în funcțiune fără apă duce la deteriorarea aparatului!

- Aparatul trebuie să funcționeze numai cu apă.

### Înainte de punerea în funcțiune

- Verificați presiunea de alimentare a instalației.
- Asigurați-vă că toate robinetele de întreținere sunt deschise.
- Verificați dacă tipul de gaz de pe plăcuța de identificare corespunde cu cel livrat.
- Deschideți robinetul de gaz.

### 7.1 Privire de ansamblu asupra panoului de comandă




Fig. 31

- [1] Ecran
- [2] Tasta
- [3] Tasta
- [4] Tasta
- [5] Tasta
- [6] Tasta
- [7] Tasta săgeată ▼
- [8] Tasta săgeată ▲
- [9] Manometru

### 7.2 Afisaje pe ecran




Fig. 32 Afisaje pe ecran

- [1] Afisaj digital
- [2] Regim de încălzire
- [3] Mesaj de defectiune
- [4] Regim arzător
- [5] Conexiune Ethernet
- [6] Conexiune radio
- [7] Regimul coșar
- [8] Mod service
- [9] Aparate GC2300W .. S: Pompă externă activă
- [10] Regim eco activ
- [11] Prepararea apei calde

### 7.3 Pornirea aparatului

- Porniți aparatul folosind tasta .
- Afișajul indică temperatură turului la apa caldă.



La prima pornire, aparatul este aerisit o singură dată. În acest scop, pompa pentru circuitul de încălzire pornește și se oprește la anumite intervale (timp de circa 4 minute).

Afișajul indică alternativ cu temperatura turului.

- Deschideți aerisorul automat și după aerisire închideți din nou.



Dacă pe afișaj apare alternativ cu temperatura turului, atunci programul de alimentare cu sifon este în stare de funcționare.

## 7.4 Setarea temperaturii turului

Temperatura maximă a turului poate fi setată între 30 °C și 82 °C.

Temperatura actuală a turului este indicată pe afișaj.

- Apăsați tasta **III**.  
Se afișează temperatura maximă a turului setată.
- Setați temperatura maximă a turului dorită cu tasta săgeată ▲ sau ▼.
- Salvați cu tasta **ok**. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.  
Pe afișaj apare temperatura actuală a turului.

Temperaturile maxime tipice ale turului pot fi găsite în Tab. 22.



În regimul de vară, regimul de încălzire este blocat (pe afișaj apare **III**).

În regimul de încălzire, pe afișaj luminează intermitent simbolul **III**.

Dacă arzătorul este activ, apare, suplimentar, simbolul **¶**.

Temperatura turului	Exemplu de utilizare
<b>III</b>	Regim de vară
circa 75 °C	Încălzire cu radiatoare
circa 82 °C	Încălzire cu convecție

Tab. 22 Temperatura maximă a turului

## 7.5 Setarea preparării apei calde

### 7.5.1 Setarea temperaturii apei calde

Temperatura apei calde poate fi setată între 35 °C și 60 °C.

- Apăsați tasta **II**.  
Se afișează temperatura setată a apei calde.
- Setarea temperaturii dorite a apei calde cu tasta săgeată ▲ sau ▼.
- Salvați cu tasta **ok**. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.  
Pe afișaj apare temperatura actuală a turului.

În regimul de producere a apei calde, pe afișaj luminează intermitent simbolul **II**. Dacă arzătorul este activ, apare, suplimentar, simbolul **¶**.

### Măsuri în cazul apeii cu conținut de calcar

Pentru a preveni precipitarea calcarului în cantități mari și lucrările de service ulterioare:



În cazul apeii cu conținut de calcar cu un nivel ridicat al duritatei ( $\geq 15^{\circ}\text{dH} / 27^{\circ}\text{fH} / 2,7 \text{ mmol/l}$ )

- Setați temperatura apei calde la cel puțin 55 °C.

### 7.5.2 Setarea regimului confort sau a regimului eco

În regimul confort, aparatul este menținut în permanență la temperatura setată (→ funcție de service 3-CA). Astfel, pe de o parte, rezultă un timp de aşteptare scurt la extragerea de apă caldă, pe de altă parte aparatul este pornit și când nu se prelevă apă caldă.

În regimul eco are loc încălzirea la temperatura setată, de îndată ce se prelevă apă caldă.



Pentru economie maximă de gaz și apă caldă:

- Deschideți pentru puțin timp robinetul pentru apă caldă și închideți-l la loc.  
Apa este încălzită o dată la temperatura setată.
- Pentru a seta regimul eco: apăsați tasta **II** până când pe afișaj apare **eco**.
- Pentru a reveni la regimul confort: apăsați tasta **II** până când **eco** dispără de pe afișaj.

## 7.6 Setarea pentru reglarea încălzirii



Respectați instrucțiunile de utilizare ale regulatorului pentru instalația de încălzire utilizat. Acolo vă este prezentat

- cum puteți să setați temperatura încăperii,
- cum puteți încălzi în mod economic și să economisiți energie.

## 7.7 După punerea în funcțiune

- Verificați presiunea de racordare a gazului (→ pagina 34).
- Completați procesul verbal de punere în funcțiune (→ pagina 54).

## 7.8 Setarea regimului de vară

În regimul de vară, este oprită pompa pentru circuitul de încălzire și astfel încălzirea. Sunt menținute alimentarea cu apă caldă și alimentarea cu tensiune pentru reglarea încălzirii și pentru cronotermostat.

### ATENȚIE:

#### Pericol de înghețare a instalației de încălzire.

În regimul de vară, protecția împotriva înghețului este disponibilă numai atunci când protecția aparatelor împotriva înghețului este activată.

- În cazul pericolului de îngheț, respectați măsurile de protecție împotriva înghețului (→ cap. 8.2).

Pentru a activa regimul de vară:

- Apăsați tasta **III**.
- Apăsați tasta săgeată ▼ până când apare simbolul **OFF** pe afișaj.
- Salvați cu tasta **ok**. În caz contrar, după 3 secunde, setarea se memorează automat.  
Pe ecran se afișează permanent **III**.

Instrucțiunile de utilizare ale regulatorului pentru instalația de încălzire vă pot oferi mai multe informații.

## 8 Scoaterea din funcțiune

### 8.1 Opreire/operație standby



Aparatul dispune de o funcție de protecție împotriva blocării, care împiedică blocarea pompei pentru circuitul de încălzire și a veanei cu 3 căi după o pauză îndelungată în funcționare.

În operația standby, funcția de protecție împotriva blocării este în continuare activă.

- Opriti aparatul folosind tasta **OFF**.

Afișajul afișează numai simbolurile **III** și **¶**.

- Dacă aparatul este scos din funcție o perioadă îndelungată: respectați protecția împotriva înghețului (→ Cap. 8.2).



## 10 Setări în meniu de service

Meniu de service permite setarea și verificarea numeroaselor funcții ale aparatului. Cuprinde:

- Meniu 1: afișarea informațiilor
- Meniu 2: setări hidraulice
- Meniu 3: setări de bază
- Meniu 4: setări
- Meniu 5: valori limită
- Meniu 6: verificări ale funcționării
- Meniu 0: regim manual

### 10.1 Utilizarea meniului de service

#### Apelarea meniului

Descrierea se găsește înaintea tabelelor cu priviri de ansamblu ale fiecărui meniu.

#### Selectarea și setarea funcției de service



Dacă timp de 30 minute nu a fost apăsată nicio tastă, funcția de service setată este părăsită automat.

- ▶ Pentru a selecta funcția de service: apăsați tasta săgeată ▲ sau ▼.  
Afișajul indică funcția de service.
  - ▶ Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok**.  
Setarea actuală luminează intermitent.
  - ▶ Pentru a modifica setarea: apăsați tasta săgeată ▲ sau ▼.
  - ▶ Pentru a salva: apăsați tasta **ok**.
- sau-**
- ▶ Pentru a nu salva: apăsați tasta ↻.  
Se afișează valoarea actuală setată.
  - ▶ Apăsați tasta ↻.  
Se afișează funcția de service.
  - ▶ Apăsați din nou tasta ↻.  
Este afișat nivelul superior al meniului.
  - ▶ Apăsați din nou tasta ↻.  
Aparatul comută în regimul normal.

#### Documentarea setărilor

- ▶ Înregistrați setările modificate în procesul verbal de punere în funcțiune (→ Cap. 17.1).

## 10.2 Privire de ansamblu asupra funcțiilor de service

### 10.2.1 Meniu 1

- Apăsați concomitent tasta **TIII** și tasta **█** până când apare **L.1** pe afișaj.
- Pentru a confirma selecția: apăsați tasta **ok**.
- Selectarea și setarea funcției de service.

Funcție de service	Unitate	Informatii suplimentare
1-A1 Stare de funcționare actuală		Cod de stare
1-A2 Defecțiune actuală		Cod de defecțiune
1-A3 Limita superioară a puterii calorice maxime	%	Puterea calorică maximă poate fi redusă prin funcția de service 3-b1.
1-A4 Limita superioară a puterii maxime a apei calde	%	Puterea maximă pentru apa caldă poate fi redusă prin intermediul funcției de service 3-C1.
1-A5 Temperatura la senzorul pentru temperatura turului	°C	–
1-A6 Temperatură de referință pentru tur (solicitată de regulatorul pentru instalația de încălzire).	°C	–
1-b2 Aparate GC2300W .. C: debitul actual al turbinei	l/min	–
1-b3 Temperatura actuală a apei calde	°C	–
1-b4 Aparate GC2300W .. C: temperatura actuală de ieșire a apei calde	°C	–
1-b5 Aparate GC2300W .. S: temperatura actuală în rezervor	°C	–
1-b7 Temperatură de referință apă caldă (solicitată de regulatorul pentru instalația de încălzire)	°C	–
1-b8 Putere calorică actuală în % din puterea termică nominală maximă	%	În timpul preparării apei calde pot fi afișate valori mai mari de 100 %.
1-C1 Curent de ionizare	µA	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Cu arzătorul în funcțiune: <math>\geq 2 \mu\text{A}</math> = OK, <math>&lt; 2 \mu\text{A}</math> = defect</li> <li>• Cu arzătorul oprit: <math>&lt; 2 \mu\text{A}</math> = OK, <math>\geq 2 \mu\text{A}</math> = defect</li> </ul>
1-C4 Temperatură exterioară actuală (în cazul în care este racordat senzorul pentru temperatura exterioară)	°C	–
1-C5 Temperatură în rezervorul tampon solar	°C	Se afișează numai dacă este conectat un modul solar.
1-C6 Presiune de funcționare	bar	–
1-d1 Temp. colector	°C	Se afișează numai dacă este conectat un modul solar.
1-d2 Temperatură în rezervorul tampon solar (jos)	°C	Se afișează numai dacă este conectat un modul solar.
1-d3 Pompa solară	%	Se afișează numai dacă este conectat un modul solar.
1-d4 Defecțiune unitate solară		Se afișează numai dacă este conectat un modul solar. Cod de defecțiune
1-E1 Versiunea de software a panoului de comandă (versiune principală)		–
1-E2 Versiunea de software a panoului de comandă (versiune secundară)		–
1-E3 Număr řtecher codat		Text cu derulare automată afișaj număr řtecher de codare format din cinci cifre.
1-E4 Versiune řtecher codat		–
1-EA Versiunea de software a sistemului electronic al aparatului (versiune principală)		–
1-Eb Versiunea de software a sistemului electronic al aparatului (versiune secundară)		–

Tab. 23 Meniu 1: afișarea informațiilor



Funcție de service	Setări/domeniu de reglare	Observație/Restricție
3-C1 Putere maximă eliberată pentru apa caldă	• 50 ... <b>100</b> %	La aparatele cu gaz metan: ► Setați puterea termică în procente. ► Măsurăți debitul volumic de gaz. ► Comparați rezultatul măsurării cu valorile din tabelele pentru setări (→ pagina 61). În cazul unor abateri, corectați setările.
3-C4 Aparate GC2300W .. C: Temporizarea semnalului turbinei	• <b>2</b> ... 16 × 0,25 secunde	Temporizarea împiedică funcționarea pentru scurt timp a arzătorului prin modificarea spontană a presiunii la alimentarea cu apă, în ciuda faptului că nu se prelevă apă.
3-C5 Aparate GC2300W .. C: Temporizarea regimului de producere a apei calde (modul solar)	• <b>0</b> (inactiv) ... 50 secunde	Regimul de producere a apei calde este temporizat până când senzorul pentru temperatură apei calde determină dacă apa încălzită în prealabil prin intermediul instalației solare a atins temperatura dorită a apei calde. ► Setați temporizarea regimului de producere a apei calde în funcție de condițiile instalației.
3-C6 Aparate GC2300W .. C: Intervalul de timp între oprirea și repornirea arzătorului pentru încălzirea apei potabile (numai în regimul confort și în regimul de vară)	• <b>0</b> ... 30 minute	După prelevarea apei calde, încălzirea apei potabile rămâne blocată pentru acest interval.
3-C8 Aparate GC2300W .. S: Dezinfecție termică a rezervorului de apă potabilă Aparate GC2300W .. C: Dezinfecție termică până la punctul de prelevare	• <b>OFF</b> : Oprit • ON: Pornit	În cazul prelevării unei cantități de apă prea mari, există posibilitatea ca temperatura necesară să nu fie atinsă. ► Extrageți numai cantitatea de apă suficientă pentru ca temperatura apei să ajungă la 70 °C. ► Efectuați dezinfecția termică (→ instrucțiuni pentru utilizator).
3-CA Regim de producere a apei calde	• <b>0</b> : Regim confort, aparatul este menținut în permanență la temperatura setată. • 1: Regim eco, prima încălzire la temperatura setată are loc abia când se prelevă apă caldă. • 2: (îndisponibil) • 3: (îndisponibil)	În regimul confort se obține un timp de așteptare scurt la prelevarea apei calde. Aparatul este pornit și când nu se prelevă apă caldă.
3-d6 Timpul de postfuncționare a pompei pentru circuitul de încălzire în regimul de încălzire	• <b>1</b> ... <b>3</b> ... 60 minute • 61: 24 de ore	Timpul de postfuncționare a pompei începe la încheierea cerinței de căldură prin intermediul regulatorului pentru instalația de încălzire.

Tab. 25 Meniu 3: setări de bază









- ▶ Înlăturați sigiliul la șurubul de reglaj al vanei de gaz.




Fig. 36 Înlăturarea sigiliului de la șurubul de reglaj

- ▶ Setați conținutul de CO<sub>2</sub> pentru puterea termică nominală minimă conform Tab. 31.
- ▶ Verificați din nou puterea termică nominală maximă și minimă și setați din nou, dacă este necesar.
- ▶ Apăsați tasta **ok**.  
Aparatul intră din nou în regimul normal.
- ▶ Consemnați conținutul de CO<sub>2</sub> sau de O<sub>2</sub> în procesul-verbal de punere în funcție.
- ▶ Îndepărtați sonda pentru gaze arse de pe orificiul de măsurare a gazelor arse și montați dopurile.
- ▶ Siglați vana de gaz și ajutajul de strangulare pentru gaz.

### 11.3 Verificarea presiunii de racordare a gazului

- ▶ Deconectați aparatul și închideți robinetul de gaz.
- ▶ Desfaceți șuruburile de la orificiul de măsurare pentru presiunea de racordare a gazului și racordați aparatul de măsurare a presiunii.




Fig. 37 Orificiu de măsurare pentru presiunea de racordare a gazului

- ▶ Deschideți robinetul de gaz și porniți aparatul.
- ▶ Asigurați cedarea de căldură prin intermediul ventilelor deschise ale radiatoarelor.
- ▶ Apăsați tasta **ok** până când apare simbolul pe afișaj. Afișajul indică valoarea procentuală maximă a puterii **100 %** alternativ cu temperatura turului.
- ▶ Verificați presiunea de racordare a gazului necesară în baza tabelului.

Tip de gaz	Presiune nominală [mbar]	Domeniul de presiune admis la puterea termică nominală maximă [mbar]
Gaz metan	20	17 - 25
Gaze lichefiate (propan) <sup>1)</sup>	30	25 - 35
Gaz lichefiat (Butan)	30	25 - 35

1) Valoare standard pentru gaze lichefiate la recipiente staționare cu un conținut de până la 15000 l

Tab. 32 Presiune admisă de racordare a gazului



Se interzice punerea în funcție în afara intervalului de presiune admis.

- ▶ Determinați cauza și eliminați deranjamentul.
- ▶ Dacă acest lucru nu este posibil: închideți aparatul pe partea de alimentare cu gaz și înștiințați furnizorul de gaze.





#### 14.4 Verificarea electrozilor și curățarea blocului de căldură


**PRECAUȚIE:**
**Pericol de ardere din cauza suprafeteelor fierbinți!**

Componentele individuale ale cazanului de încălzire pot fi foarte fierbinți chiar la mult timp după scoaterea din funcțiune!

- Înainte de efectuarea lucrărilor la cazonul de încălzire: lăsați aparatul să se răcească în întregime.
- Dacă este necesar, utilizați mănuși de protecție.

Pentru curățarea blocului de căldură, utilizați accesoriul nr. 1156, nr. comandă 7 719 003 006, compus din perii și instrument de ridicare.

1. Scoateți ștecherul de la ventilator.
2. Demontați furtunul de gaz de la ajutajul Venturi.
3. Demontați șurubul de la nivelul sistemului de amestecare.
4. Demontați suflanta și dispozitivul de amestecare.




Fig. 40 Demontarea suflantei și a dispozitivului de amestecare

- Scoateți cablul electrodului de aprindere și de monitorizare.
- Demontați capacul arzătorului.



La asamblarea arzătorului, după finalizarea întreținerii, strâneți piulița M8 până la opriitor, pentru o etanșare ireproșabilă.




Fig. 41 Slăbirea capacului arzătorului

- Demontați clapeta de sens.
- Verificați clapeta de sens în privința murdăriei și a fisurilor.




Fig. 42 Clapeta de sens din sistemul de amestecare

- Scoateți garnitura.
- Scoateți setul de electrozi și verificați electrozii în privința murdăriei, eventual curătați sau înlocuiți.

- ▶ Scoateți arzătorul.




Fig. 43 Scoaterea arzătorului

- ▶ Scoateți corpul de întrepătrundere superior folosind un instrument de ridicare.




Fig. 44 Scoaterea corpului de întrepătrundere superior

- ▶ Scoateți corpul de întrepătrundere inferior folosind un instrument de ridicare.




Fig. 45 Scoaterea corpului de întrepătrundere inferior

- ▶ Curătați ambele corpuri de întrepătrundere.
- ▶ Curătați blocul de căldură cu ajutorul periei:
  - în stânga și în dreapta cu mișcări rotative
  - de sus în jos până la opriitor
- ▶ Înlăturați suruburile de la capacul gurii de vizitare pentru verificare și scoateți capacul.




Fig. 46 Curățarea blocului de căldură



- ▶ Îndepărtați garnitura de etanșare de pe partea superioară a sifonului pentru condensat.




Fig. 51 Îndepărtarea garniturii de etanșare de pe partea superioară a sifonului pentru condensat

- ▶ Ajustați corect garnitura nouă pe sifonul pentru condensat.




Fig. 52 Ajustarea garniturii noi pe sifonul pentru condensat

- ▶ Fixați prin apăsare garnitura de etanșare, respectând succesiunea de lucru.

În cazul în care garnitura de etanșare a fost montată corect, știftul este vizibil în decupaj și se închide coplanar cu muchia superioară a garniturii de etanșare.




Fig. 53 Fixarea prin apăsare a garniturii de etanșare

- ▶ Introduceți din nou sifonul pentru condensat și verificați-l în privința poziției fixe.
- ▶ Verificați furtunul pentru condensat și curățați-l, dacă este necesar.
- ▶ La montaj, lubrificați furtunul și verificați racordul în privința etanșeității.




Fig. 54 Utilizarea sifonului pentru condensat

- ▶ Umpleți sifonul pentru condensat cu aprox. 150 ml de apă.



#### 14.10 Demontarea vanei de gaz

- ▶ Închideți robinetul de gaz.
- ▶ Scoateți ștecarul.
- ▶ Desprindeți piulița oarbă de pe partea superioară a vanei de gaz.
- ▶ Scoateți furtunul de gaz și reductorul de presiune.
- ▶ Desprindeți piulița oarbă de pe partea inferioară a vanei de gaz.




Fig. 58 Scoaterea ștecherului și desfacerea piulițelor oarbe

- ▶ Îndepărtați 2 șuruburi și scoateți vana de gaz.




Fig. 59 Demontarea vanei de gaz

- ▶ Verificați vana de gaz în succesiune inversă și setați raportul între gaz și aer.

#### 14.11 Demontarea pompei pentru circuitul de încălzire

1. Scoateți ștecarul.
2. Îndepărtați șuruburile.
3. Trageți capul pompei către față.




Fig. 60 Demontarea pompei pentru circuitul de încălzire

#### 14.12 Demontarea aerisitorului automat

1. Îndepărtați clama.
2. Scoateți aerisitorul automat.




Fig. 61 Demontarea aerisitorului automat

#### 14.13 Demontarea motorului vanei cu 3 căi

- ▶ Demontarea aerisitorului automat
- ▶ Demontarea motorului vanei cu 3 căi:
  1. Desfaceți clama.
  2. Demontați motorul vanei cu 3 căi.




Fig. 62 Demontarea motorului vanei cu 3 căi

- ▶ Apăsați siguranța cablului și scoateți ștecarul.

#### 14.14 Demontarea schimbatorului de căldură

- ▶ Demontați suflantele, țeava de gaz și sistemul de amestecare (→ cap. 14.4, pagina 38).
- 1. Îndepărtați clama.
- 2. Desprindeți țeava de tur.
- 3. Scoateți cablul de pe senzorul de tur de la nivelul blocului de căldură.
- 4. Scoateți cablul de la limitatorul de temperatură a gazelor arse.
- 5. Îndepărtați piulița.




Fig. 63 Desprinderea țevii de tur și scoaterea cablului

1. Desprindeți tubulatura de evacuare a gazelor arse.
2. Împingeți în sus tubulatura de evacuare a gazelor arse.
3. Scoateți schimbatorul de căldură.




Fig. 64 Demontarea schimbatorului de căldură

## 14.15 Înlocuirea sistemului electronic al aparatului



Aparatele sunt livrate fără ștecher codat.

- ▶ La schimbarea sistemului electronic al aparatului, comandați, suplimentar, un ștecher codat adecvat și introduceți-l în sistemul electronic al aparatului. Ștecherul codat trebuie să rămână introdus pentru a permite funcționarea în regimul arzătorului.
- ▶ Rabatați echipamentul electronic în jos (→fig. 28 pagina 22).
- ▶ Înlocuiți sistemul electronic al aparatului.




Fig. 65 Înlocuirea sistemului electronic al aparatului

- ▶ Desfaceți capacul de acoperire al sistemului electronic al aparatului.
- ▶ Introduceți ștecarul de codare.




Fig. 66 Introduceți ștecarul de codare

## 14.16 Fixarea din nou a mantalei laterale

- ▶ Ajustați mantaua laterală pe aparat, astfel încât partea inferioară a mantalei laterale să poată fi întinsă de-a lungul flanșei cadrului aparatului.
- ▶ Împingeți mantaua laterală în spate.
- ▶ Strângeți șuruburile de fixare.




Fig. 67 Fixarea mantalei laterale

#### 14.17 Listă de verificare pentru verificare tehnică și întreținere

Data		
1	Accesați defecțiunea actuală din dispozitivul de comandă (funcția de service 1-A2).	
2	Verificați optic ghidarea aerului/gazelor arse.	
3	Verificați presiunea de racordare a gazului.	mbar
4	Verificați raportul între gaz și aer pentru puterea termică nominală min./max.	min. % max. %
5	Verificați etanșeitatea în partea cu gaz și în partea cu apă.	
6	Verificați blocul de căldură.	
7	Verificați electrozii.	
8	Verificați curentul de ionizare (funcția de service 1-C1).	
9	Verificați clapeta de sens din sistemul de amestecare.	
10	Curățați sifonul pentru condensat.	
11	Verificați sita din țeava pentru apă rece.	
12	Verificați presurizarea vasului de expansiune pentru înălțimea statică a instalației de încălzire.	bar
13	Verificați presiunea de lucru a instalației de încălzire.	bar
14	Verificați cablarea electrică în privința deteriorărilor.	
15	Verificați setările regulatorului pentru instalația de încălzire.	
16	Verificați funcțiile de service setate în conformitate cu autocolantul „Setări în meniul de service“.	

Tab. 34 Proces-verbal de verificare tehnică și întreținere



## 16.2 Tabel mesaje de operare și de eroare

Cod de defecțiune	Clasă de deranjament	Descriere	Remediere
200	O	Aparatul se află în regim de încălzire.	–
201	O	Aparatul se află în regim de producere a apei calde.	–
202	O	Aparatul se află în programul de optimizare a cuplării: intervalul de timp pentru repornirea arzătorului nu a fost încă atins (→ funcția de service 3-b2).	–
203	O	Aparatul este pregătit de funcționare, nu există necesar de căldură.	–
204	O	Temperatura actuală a turului este mai mare decât temperatura nominală a turului. Arzătorul a fost oprit.	–
208	O	Aparatul se află în regimul coșar. După 30 minute regimul coșar este dezactivat automat.	–
214	V	Ventilatorul este oprit pe parcursul timpului de siguranță.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați ventilatorul și înlocuiți-l, dacă este cazul.</li> <li>▶ Verificați tensiunea de alimentare.</li> </ul>
224	B	Limitatorul de temperatură a gazelor arse sau limitatorul de temperatură al blocului de căldură s-a declanșat.	<p>Dacă defecțiunea blocantă persistă timp îndelungat, aceasta devine o defecțiune cu închidere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați poziția ventilului în circuitul de încălzire; deschideți-l, dacă este cazul.</li> <li>▶ Verificați presiunea apei, completați cu apă, dacă este necesar, până când se atinge presiunea de referință.</li> <li>▶ Verificați limitatorul de temperatură al blocului de căldură și cablul de conexiune cu privire la rupturi; înlocuiți-le, dacă este necesar.</li> <li>▶ Verificați limitatorul de temperatură a gazelor arse și cablul de conexiune cu privire la rupturi; înlocuiți-le, dacă este necesar.</li> <li>▶ Aerisați aparatul utilizând funcția de service 4-A1 (→ pagina 31).</li> </ul>
227	V		
227	B	Flacăra nu este recunoscută.	<p>După a 5-a încercare de aprindere, defecțiunea de blocare devine o defecțiune cu închidere.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați dacă robinetul de gaz este deschis.</li> <li>▶ Verificați presiunea de racordare a gazului.</li> <li>▶ Verificați semnalul de ionizare.</li> <li>▶ Verificați racordul la rețea.</li> <li>▶ Verificați electrodul cu cablu; schimbați-l, dacă este cazul.</li> <li>▶ Verificați, respectiv curățați sau reparați instalația de evacuare a gazelor.</li> <li>▶ Verificați raportul între gaz și aer; corectați-l, dacă este cazul.</li> <li>▶ Curățai blocul de căldură.</li> <li>▶ Verificați vana de gaz; înlocuiți-o, dacă este cazul.</li> <li>▶ Verificați reglajul arzătorului, respectiv corectați, dacă este cazul.</li> </ul>
228	V	Semnal flacără, în ciuda faptului că arzătorul este oprit.	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ Verificați dacă există flăcări.</li> <li>▶ Verificați electrodul și cablul de conexiune; schimbați-le, dacă este cazul.</li> <li>▶ Verificați vana de gaz; înlocuiți-o, dacă este cazul.</li> <li>▶ Verificați sistemul electronic al aparatului; înlocuiți-l, dacă este cazul.</li> </ul>











### 16.3 Deranjamente care nu sunt indicate pe afişaj

Deranjamente aparat	Remediere
Zgomote prea puternice la ardere; zgomote de motor	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați tipul de gaz.</li><li>▶ Verificați presiunea de racordare a gazului.</li><li>▶ Verificați, respectiv curățați sau reparați instalația de evacuare a gazelor.</li><li>▶ Verificați raportul între gaz și aer; corectați-l, dacă este cazul.</li><li>▶ Verificați vana de gaz; înlocuiți-o, dacă este cazul.</li></ul>
Zgomote de curgere	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reglați puterea pompei sau câmpul caracteristic al pompei în mod corespunzător și adaptați-le la puterea maximă.</li></ul>
Încălzirea durează prea mult.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Reglați puterea pompei sau câmpul caracteristic al pompei în mod corespunzător și adaptați-le la puterea maximă.</li></ul>
Valorile gazelor arse nu sunt în regulă; conținutul de CO este prea mare.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați tipul de gaz.</li><li>▶ Verificați presiunea de racordare a gazului.</li><li>▶ Verificați, respectiv curățați sau reparați instalația de evacuare a gazelor.</li><li>▶ Verificați raportul între gaz și aer; corectați-l, dacă este cazul.</li><li>▶ Verificați vana de gaz; înlocuiți-o, dacă este cazul.</li></ul>
Aprindere prea tare, prea slabă.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați tipul de gaz.</li><li>▶ Verificați presiunea de racordare a gazului.</li><li>▶ Verificați racordul la rețea.</li><li>▶ Verificați electrodul cu cablu; schimbați-l, dacă este cazul.</li><li>▶ Verificați, respectiv curățați sau reparați instalația de evacuare a gazelor.</li><li>▶ Verificați raportul între gaz și aer; corectați-l, dacă este cazul.</li><li>▶ La gaz metan: verificați aparatul extern de control al fluxului de gaz; înlocuiți-l, dacă este cazul.</li><li>▶ Verificați arzătorul; schimbați-l, dacă este cazul.</li><li>▶ Verificați vana de gaz; înlocuiți-o, dacă este cazul.</li></ul>
Condensat în cutia de aer	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați membrana din dispozitivul de amestecare, respectiv înlocuiți-o.</li></ul>
Nu se atinge temperatura de ieșire a apei calde.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați turbina; schimbați-o, dacă este cazul.</li><li>▶ Verificați raportul între gaz și aer; corectați-l, dacă este cazul.</li></ul>
Cantitatea de apă caldă nu a fost atinsă.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați schimbătorul de căldură în plăci.</li><li>▶ Verificați sita din țeava pentru apă rece.</li></ul>
Nu există nicio funcție, afişajul rămâne întunecat.	<ul style="list-style-type: none"><li>▶ Verificați cablarea electrică în privința deteriorărilor.</li><li>▶ Înlocuiți cablul defect.</li><li>▶ Verificați, și dacă este cazul, înlocuiți siguranța.</li></ul>

Tab. 38 Deranjamente fără indicare pe afişaj

## 17 Anexă

### 17.1 Proces-verbal de punere în funcțiune pentru aparat

<b>Client/utilizatorul instalației:</b>			
Nume, prenume	Strada, nr.		
Telefon/fax	Cod, localitate		
<b>Constructorul instalației:</b>			
Numărul comenzi:			
Tip de echipament:	(Completați un proces-verbal separat pentru fiecare aparat!)		
Nr. serie:			
Data punerii în funcțiune:			
<input type="checkbox"/> Aparat unic   <input type="checkbox"/> Cascadă, numărul de aparate: .....			
Încăperea centralei termice:			
<input type="checkbox"/> Subsol   <input type="checkbox"/> Mansardă   <input type="checkbox"/> Alta: ..... Orificii de aerisire: număr: ....., dimensiune: cca. <span style="float: right;">cm<sup>2</sup></span>			
Ghidarea gazelor arse:			
<input type="checkbox"/> Sistem cu țevi duble   <input type="checkbox"/> LAS   <input type="checkbox"/> Puț   <input type="checkbox"/> Tubulatură cu țevi separate <input type="checkbox"/> Material plastic   <input type="checkbox"/> Aluminiu   <input type="checkbox"/> Otel superior Lungime totală: cca. .... m   Cot 90°: .... buc.   Cot 15 - 45°: .... buc.			
Verificarea etanșeității tubulaturii pentru gaze arse la contracurent: <input type="checkbox"/> da   <input type="checkbox"/> nu			
Conținut de CO <sub>2</sub> în aerul de ardere la putere termică nominală maximă: %			
Conținut de O <sub>2</sub> în aerul de ardere la putere termică nominală maximă: %			
Observații privind funcționarea cu subpresiune sau suprapresiune:			
<b>Reglaje gaz și măsurarea gazelor arse:</b>			
Tip de gaz setat:			
Presiunea de racordare a gazului:	mbar	Presiunea statică de racordare a gazului:	mbar
Putere termică nominală maximă reglată:	kW	Puterea termică nominală minimă reglată:	kW
Debitul gazului la puterea termică nominală maximă:	l/min	Debitul gazului la puterea termică nominală minimă:	l/min
Putere calorică H <sub>iB</sub> :	kWh/m <sup>3</sup>		
CO <sub>2</sub> la putere termică nominală maximă:	%	CO <sub>2</sub> la putere termică nominală minimă:	%
O <sub>2</sub> la putere termică nominală maximă:	%	O <sub>2</sub> la putere termică nominală minimă:	%
CO la putere termică nominală maximă:	ppm mg/kWh	CO la putere termică nominală minimă:	ppm mg/kWh
Temperatura gazelor arse la putere termică nominală maximă:	°C	Temperatura gazelor arse la putere termică nominală minimă:	°C
Temperatura maximă măsurată a turului:	°C	Temperatura minimă măsurată a turului:	°C
<b>Sistemul hidraulic al instalației:</b>			
<input type="checkbox"/> Butelie de egalizare hidraulică, tip: _____		<input type="checkbox"/> Vas expansiune suplimentar	
<input type="checkbox"/> Pompă circuit de încălzire: _____		Mărime/Presurizare:  Există un aerisitor automat? <input type="checkbox"/> da   <input type="checkbox"/> nu	
<input type="checkbox"/> Boiler/Tip/Număr/Puterea suprafeței de încălzire: _____			
<input type="checkbox"/> Sistemul hidraulic al instalației verificat, observații: _____			

<b>Funcții de service modificate:</b> Citiți funcțiile de service modificate și introduceți valorile aici.	
<input type="checkbox"/> Autocolantul „Setări în meniu de service“ a fost completat și aplicat.	
<b>Reglarea încălzirii:</b>	
<input type="checkbox"/> Reglare în funcție de temperatură exterioară <input type="checkbox"/> Reglare în funcție de temperatură încăperii	
<input type="checkbox"/> Telecomandă × ..... Buc., codificare circuit(e) de încălzire:	
<input type="checkbox"/> Reglare în funcție de temperatură încăperii × ..... Buc., codificare circuit(e) de încălzire:	
<input type="checkbox"/> Modul × ..... Buc., codificare circuit(e) de încălzire:	
Altele:	
<input type="checkbox"/> Reglarea încălzirii setată, observații:	
<input type="checkbox"/> Setările modificate pentru reglarea încălzirii au fost înregistrate în instrucțiunile de utilizare/de instalare ale automatizării	
<b>S-au efectuat următoarele lucrări:</b>	
<input type="checkbox"/> Conexiunile electrice au fost verificate, observații:	
<input type="checkbox"/> Sifonul pentru condensat a fost umplut <input type="checkbox"/> Măsurarea aerului de ardere/a gazelor arse a fost efectuată	
<input type="checkbox"/> Verificarea funcționării a fost efectuată <input type="checkbox"/> Verificarea etanșeității pe partea de gaz și de apă a fost efectuată	
Punerea în funcțiune cuprinde verificarea valorilor de reglaj, verificarea vizuală a etanșeității la aparat, precum și verificarea funcționării aparatului și a reglării. Verificarea instalației de încălzire este efectuată de către constructorul instalației.	
Sfera lucrărilor de verificare efectuate asupra instalației sus-menționate este cea indicată mai sus.	Operatorului i-au fost predate documentele. Acestea a fost informat în ceea ce privește instrucțiunile de siguranță și deservirea echipamentului de încălzire sus-menționat, inclusiv accesori. S-a atras atenția asupra necesității realizării periodice a lucrărilor de întreținere la instalația de încălzire sus-menționată.
Numele tehnicianului de service	Data, semnătura utilizatorului
	<b>Lipiți aici procesul-verbal de măsurare.</b>
Data, semnătura constructorului instalației	

Tab. 39 Proces-verbal de punere în funcțiune


**17.2 Cablare electrică**


Fig. 69 Cablare electrică

0010017258-002

**Legendă la Fig. 69:**

- [1] Siguranță
- [2] cablu de conexiune cu ștecar
- [3] Masă
- [4] Senzor de temperatură pentru apa caldă
- [5] Senzor de presiune
- [6] Turbină
- [7] Vană cu trei căi
- [8] Limitator de temperatură a gazelor arse
- [9] Vană de gaz
- [10] Senzor de tur
- [11] Suflantă
- [12] Senzor de tur la nivelul blocului de căldură
- [13] Masă
- [14] Electrozi de aprindere
- [15] Electrod de monitorizare
- [16] Limitator de temperatură bloc de căldură
- [17] Transformator de aprindere
- [18] Pompă circuit de încălzire
- [19] Regletă pentru accesoriile externe
- [20] Spațiu pentru ștecherul codat (KIM)

### 17.3 Date tehnice

	Unitate	Gaz metan	GC2300W 24/30 C Propan <sup>1)</sup>	Butan
<b>Putere calorică/solicitare calorică</b>				
Putere termică nominală max. ( $P_{max}$ ) 40/30 °C	kW	25,2	25,2	28,8
Putere termică nominală max. ( $P_{max}$ ) 50/30 °C	kW	25,0	25,0	28,6
Putere termică nominală max. ( $P_{max}$ ) 80/60 °C	kW	24,0	24,0	27,4
Sarcină termică nominală max. ( $Q_{max}$ )	kW	24,5	24,5	28,0
Putere termică nominală min. ( $P_{min}$ ) 40/30 °C	kW	3,4	3,4	4,0
Putere termică nominală min. ( $P_{min}$ ) 50/30 °C	kW	3,4	3,4	4,0
Putere termică nominală min. ( $P_{min}$ ) 80/60 °C	kW	3,0	3,0	3,6
Sarcină termică nominală min. ( $Q_{min}$ )	kW	3,1	3,1	3,7
Putere termică nominală max. apă caldă ( $P_{nW}$ )	kW	29,4	29,4	34,5
Sarcină termică nominală max. apă caldă ( $Q_{nW}$ )	kW	30,0	30,0	34,5
Randament putere max. curbă de încălzire 40/30 °C	%	103	103	103
Randament putere max. curbă de încălzire 50/30 °C	%	102	102	102
Randament putere max. curbă de încălzire 80/60 °C	%	98	98	98
Randament putere min. curbă de încălzire 36/30 °C	%	109,5	109,5	109,5
Randament putere min. curbă de încălzire 40/30 °C	%	109	109	109
Randament putere min. curbă de încălzire 50/30 °C	%	109	109	109
Randament putere min. curbă de încălzire 80/60 °C	%	97,5	97,5	97,5
Grad normat de utilizare la curba de încălzire 75/60 °C	%	105	105	105
Grad normat de utilizare la curba de încălzire la 30% sarcină 40/30 °C	%	108,5	108,5	108,5
<b>Valoarea de răcordare a gazului</b>				
Gaz metan H ( $H_i(15\text{ }^{\circ}\text{C}) = 9,5 \text{ kWh/m}^3$ )	$\text{m}^3/\text{h}$	3,05	–	–
Propan ( $H_i = 12,9 \text{ kWh/kg}$ )	$\text{kg/h}$	–	1,84	–
Butan ( $H_i = 12,7 \text{ kWh/kg}$ )	$\text{kg/h}$	–	–	1,87
<b>Presiune admisă de răcordare a gazului</b>				
Gaz metan H	mbar	17 - 25	–	–
Gaze lichefiate	mbar	–	25 - 35	25 - 35
<b>Vas expansiune</b>				
Presurizare	bar	0,75	0,75	0,75
Volum nominal vas de expansiune conform EN 13831	l	6	6	6
<b>Apă caldă</b>				
Cantitatea max. de apă	l/min	14	14	14
Temperatură apă	°C	35 - 60	35 - 60	35 - 60
Temperatură max. de intrare apă caldă	°C	45	45	45
Presiune apă max. admisibilă	bar	10	10	10
Presiune de curgere min.	bar	0,3	0,3	0,3
Debit specific conform EN 13203-1 ( $\Delta T = 30 \text{ K}$ )	l/min	14,0	14,0	14,0
<b>Valori pentru calcularea secțiunii transversale conform EN 13384</b>				
Debitul masic al gazelor arse la putere termică nominală max./min.	g/s	13,55 / 1,49	12,92 / 1,41	12,92 / 1,41
Temperatura gazelor arse 80/60 °C la putere termică nominală max./min.	°C	69 / 56	69 / 56	69 / 56
Temperatura gazelor arse 40/30 °C la putere termică nominală max./min.	°C	49 / 35	49 / 35	49 / 35
Presiune de refulare resturi	Pa	150	150	150
CO <sub>2</sub> la putere termică nominală max.	%	9,6	11,0	13,0
CO <sub>2</sub> la putere termică nominală min.	%	8,6	10,2	12,5
Grupă de valori ale gazelor arse conform G 636/G 635	–	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>	G <sub>61</sub> /G <sub>62</sub>
Clasă NO <sub>x</sub>	–	6	–	–
<b>Condensat</b>				
Cantitate de condensat max. ( $T_R = 30 \text{ }^{\circ}\text{C}$ )	l/h	1,7	1,7	1,7
Valoarea pH-ului cca.	–	4,8	4,8	4,8











Robert Bosch S.R.L.  
Departamentul Termotehnică  
Str. Horia Măcelariu 30-34  
013937 Bucureşti  
ROMANIA  
Tel.: +40-21-4057500  
Fax: +40-21-2331313  
[www.bosch-climate.ro](http://www.bosch-climate.ro)